



Verdrahtungsschema SRGV easy07/easy15/easy28 (Master) mit SRGV easy19/easy20/easy29 (Slave)

Angesteuert werden SRG DALI (Max. Stromstärken Montageanleitung SRT beachten!).

Montageanleitung B.E.G. beachten, max. steuerbare EVG DALI: 40 Stück

Achtung: Bei Kombination mehrerer Sensoren muss auf Phasengleichheit geachtet werden.

Den Permanenten CDS-Betrieb (Bewegungserkennung aktiv/inaktiv) können Sie wie folgt aktivieren/deaktivieren:

1. Im geschlossenen Zustand drücken Sie 3 Sekunden auf die Taste "OFF"
2. Der CDS Betrieb wird aktiviert und die Bewegungs LED bleibt permanent an.
3. Um den CDS Betrieb zu deaktivieren, drücken Sie im geschlossenen Modus auf die "ON" Taste.