steinel

L1 S

L12 S
L12

L15 S
L15

	L1 S L12 S L15 S L15	255x110x120 mm 272x155x108 mm 410x188x243 mm 404x188x243 mm
	230 V – 240 V, 50 Hz max. 60 W / E27	
	IP44	2 – 2.000 Lux
	- 20°C / + 40°C	
180°	max 10 m	L1 S L12 S L15 S
	8 sec. - 35 min	

Ø 6 mm

230 V

Ø 6 mm

Ø 6mm

90°

L15

L15 S

110075934 03/2024

1 2 3

DE DEUTSCH

Das Prinzip (nur Sensor): Bewegung schaltet Licht, Alarm und vieles mehr. Für Ihren Komfort, zu Ihrer Sicherheit. Der eingebaute pyro-elektrische Infrarot-Detektor erfasst die unsichtbare Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (Menschen, Tieren, etc.). Diese so erfasste Wärmestrahlung wird elektronisch umgesetzt und schaltet die Leuchte. Durch Hindernisse, wie z.B. Mauern oder Glasscheiben, wird keine Wärmestrahlung erkannt, es erfolgt also auch keine Schaltung.

Sicherheitshinweise

- Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
- Bei der Installation des Gerätes handelt es sich um eine Anlage an der Netzspannung. Sie muss daher durch einen Fachmann nach den landesüblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. (DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Gerät nicht selbst zerlegen. Die Reparatur darf nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Installationshinweise **L** – **8**

L = Stromführender Leiter (meistens schwarz oder braun), N = Neutralleiter (meistens blau), PE = eventueller Schutzleiter (grün / gelb)
6 Anschluss mit Aufputzleitung, **7** Anschluss mit Unterputzleitung

Achtung: In die Netzzuleitung kann selbstverständlich ein Netzschalter zum Ein- und Aus-Schalten montiert sein. Wichtig: ein Vertauschen der Anschlüsse kann zur Beschädigung des Gerätes führen. Beachten Sie bitte, dass die Leuchte mit einem 10A-Leitungsschutzschalter abgesichert werden muss.

5 Der Lampenarm muss zum Anschluss auf die Montagehaken gesteckt werden, damit die internen Leitungen nicht durch Zug beansprucht werden.

Funktion **9**

Dämmerungseinstellung (L1S / L12S / L15S Werkseinstellung: Tageslichtbetrieb 2.000 Lux):
Stufenlos einstellbare Ansprechschwelle des Sensors von 2 – 2.000 Lux.
Einstellregler auf ☼ gestellt = Tageslichtbetrieb ca. 2.000 Lux.
Einstellregler auf ☾ gestellt = Dämmerungsbetrieb ca. 2 Lux.
Zur Einstellung des Erfassungsbereiches bei Tageslicht ist der Einstellregler auf ☼ (Tageslichtbetrieb) zu stellen.

Zeiteinstellung (L1S / L12S / L15S Werkseinstellung: 8 s): Stufenlos einstellbare Leuchtdauer von 8 s bis 35 min
Einstellregler auf – gestellt = kürzeste Zeit (8 s)
Einstellregler auf + gestellt = längste Zeit (35 min)
Bei Einstellung des Erfassungsbereiches wird empfohlen die kürzeste Zeit zu wählen.

Tipp! min. 5 min

Justierung des Erfassungsbereiches (L1S / L12S / L15S)
10 durch Abdeckaufkleber, um z.B. Gehwege oder Nachbargrundstücke auszugrenzen
11 Drehweite 2 – 10 m, durch Schwenken der Sensorlinse um 90°.

Betriebsstörungen (Störung / Ursache / Abhilfe)
Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet / neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen. Schaltet nicht ein / Umgebung noch zu hell / warten bis Ansprechschwelle erreicht ist oder Wert neu einstellen / Leuchtmittel defekt / Leuchtmittel austauschen / Netzschalter AUS / einschalten / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt / neu justieren. Schaltet nicht aus / Umgebung noch nicht hell genug / warten bis Ansprechschwelle erreicht ist oder Wert neu einstellen / dauerhafte Bewegung im Erfass.ungsbereich / Bereich ändern. Schaltet unerwünscht ein / Erfassung von z.B. Autos auf der Straße / Bereich umstellen, Sensor abschwenken. Reichweitenänderung / andere Umgebungstemperaturen / bei Kälte Sensorreichweite durch Abschwenken verkürzen, bei Wärme hinzustellen.

Entsorgung: Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder: Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Herstellergarantie der STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz
Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Endkunden gerne eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:
Die Garantie umfasst die Freiheit von Mängeln, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden. Die Garantie gilt für sämtliche STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden, ausschließlich der STEINEL Professional-Produkte. Sie haben die Wahl, ob wir die Garantieleistung durch kostenlose Reparatur, kostenlosen Austausch (ggf. durch ein gleich- oder höherwertiges Nachfolgemodell) oder Erstellung einer Gutschrift leisten.
Die Garantiezeit für ihr erworbenes STEINEL-Produkt beträgt **3 Jahre** (bei Produkten der XLED home-Serie **5 Jahre**) jeweils ab Kaufdatum des Produkts.
Wir tragen die Transportkosten, jedoch nicht die Transportrisiken der Rücksendung.
Gesetzliche Mängelrechte, Unentgeltlichkeit
Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen – einschließlich besonderer Schutzbestimmungen für Verbraucher – und beschränken oder ersetzen diese nicht. Die Inanspruchnahme Ihrer gesetzlichen Rechte bei Mängeln ist unentgeltlich.
Ausnahmen von der Garantie
Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel.
Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:
- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungshinweise,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
- wenn Anbau- und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Geltung deutschen Rechts
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung
Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen wollen, senden Sie es bitte vollständig mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, an Ihren Händler oder direkt an uns, die STEINEL GmbH - Reklamationsabteilung-, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz (AT: STEINEL Austria GmbH – Hirschstettnerstraße 19/G/1/1, AT-1220 Wien, CH: PUAG AG, Oberebenestrasse 51, CH-5620 Bremgarten). Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren.

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

IT ITALIANO

Il principio (Solo sensore): Il movimento fa attivare la luce, l'allarme e molte altre cose. Per il Vostro comfort e la Vostra sicurezza. Il rilevatore a raggi infrarossi piroelettrico incorporato rileva la radiazione termica invisibile emessa da corpi in movimento (uomini, animali, ecc.). L'irraggiamento termico in tal modo rilevato viene trasformato elettronicamente, il che provoca l'accensione della lampada. Eventuali ostacoli, come muri o lastre di vetro, impediscono il riconoscimento della radiazione di calore e pertanto l'utilizzatore non entra in funzione.

Avvertenze sulla sicurezza

- Durante il montaggio la linea elettrica da allacciare deve essere fuori tensione. Prima del lavoro, occorre pertanto togliere la tensione ed accertarne l'assenza mediante un voltmetro.
- L'installazione dell'apparecchio richiede lavori all'allacciamento alla rete. Per questo motivo l'installazione deve essere eseguita da un esperto con rispetto delle prescrizioni per l'installazione e delle condizioni di allacciamento vigente in relativo paese. (DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Utilizzate esclusivamente pezzi originali.
- Non smontate da sol l'apparecchio. La riparazione deve venire eseguita esclusivamente da un'officina specializzata.

Indicazioni per l'installazione **L** – **8**

L = filo di fase (in genere nero o marrone), N = filo di neutro (nella maggior parte dei casi blu), PE = eventuale conduttore di terra (verde / giallo)
6 Allacciamento cavo sopra intonaco, **7** Allacciamento cavo sotto intonaco

Attenzione: Naturalmente si può, nel cavo di alimentazione, installare un interruttore per accendere e spegnere la lampada. Importante: Uno scambio nell'allacciamento dei fili può danneggiare l'apparecchio. Ricordate che la lampada deve venire assicurata con un interruttore di potenza automatico da 10 A.

11 Il brunitore a 2 – 10 m, durante la lampada, per evitare collegatio, tenete nelle linguette di bloccaggio in modo tale che i conduttori interni non vengano sollecitati da trazione.

Funzionamento **9**

Regolazione del buio crepuscolare (L1S / L12S / L15S impostazione da parte del costruttore: funzionamento con luce diurna 2.000 Lux):
Soglia d'intervento del sensore a regolazione continua da 2 a 2.000 Lux.
Regolatore impostato su ☼ = funzionamento con luce diurna ca. 2.000 Lux.
Regolatore impostato su ☾ = funzionamento con luce crepuscolare ca. 2 Lux.
Per la regolazione del campo di rilevamento in caso di luce diurna il regolatore deve venire impostato su ☼ (funzionamento con luce diurna).

Regolazione del periodo di accensione (L1S / L12S / L15S impostazione da parte del costruttore: 8 sec.):
Durata del periodo di illuminazione a regolazione continua tra 8 sec. a max. 35 min.
Regolatore impostato su – = durata minima (8 sec.)
Regolatore impostato su + = durata massima (35 min.)
Nell'impostazione del campo di rilevamento si consiglia di selezionare la durata più breve.

Regolazione del campo di rilevamento (L1S / L12S / L15S)
10 mediante calotte adesive di copertura ai fini di escludere per es. marciapiedi o terreni adiacenti
11 raggio d'azione 2 – 10 m, regolabile ribaltando la lente del sensore di 90°.

Guasti di funzionamento (Guasto / Causa Rimedio)
Senza tensione / Fusibile difettoso, non accesa / sostituire nuovo fusibile, accendere l'interruttore di rete, controllare la linea di alimentazione con un voltmetro. Non si accende / Ambiente circostante ancora troppo chiaro / Attendere fino a quando viene raggiunta la soglia d'intervento o impostare un nuovo valore di soglia / Lampadina guasta. Sostituire la lampadina / Interruttore di rete spento / Accendere / Campo di rilevamento non impostato in modo mirato Nuova regolazione.
Non si spegne / Ambiente circostante non ancora sufficientemente chiaro Aspettare fino a quando viene raggiunta la soglia d'intervento oppure impostare un nuovo valore di soglia / Movimento continuo all'interno del campo di rilevamento Modificare il campo. Si accende a sproposito / Rilevamento per es. della presenza di animali o della strada Modificare il campo, ribaltare il sensore verso il basso. Modifica del raggio d'azione / Altre temperature ambiente.
In caso di basse temperature ridurre il raggio d'azione del sensore ribaltando quest'ultimo in basso, in caso di alte temperature all'alzare.

Smaltimento: Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e smaltimento.

Non gettare gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici!

Garanzia del produttore STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Germania

Tutti i prodotti STEINEL soddisfano i massimi requisiti di qualità. Per questo motivo siamo lieti in qualità di produttore di concederLe come cliente finale una garanzia ai sensi delle condizioni qui di seguito indicate: La garanzia comprende l'assenza di vizi che è dimostrabile essere riconducibili a un difetto di materiale o un errore di produzione e che ci vengono segnalati immediatamente dopo essere stati riscontrati ed entro il periodo di garanzia.

La garanzia vale per tutti i prodotti STEINEL che vengono acquistati e utilizzati in Italia, a esclusione dei prodotti STEINEL Professional.
Lei può scegliere di ricorrere alla garanzia chiedendo la riparazione gratuita, la sostituzione gratuita (all'occorrenza con un modello successivo equivalente o di migliore qualità) o l'emissione di una nota di credito.
Il periodo di garanzia per il prodotto STEINEL da Lei acquistato è di 3 anni (nel caso di prodotti della serie home 5 anni) a partire dalla data di acquisto del prodotto.
Noi assumiamo i costi di trasporto ma non i rischi legati al trasporto della merce che ci viene restituita.

Diritti per vizi previsti dalla legge, gratuità
Le prestazioni qui descritte valgono in aggiunta ai diritti alla garanzia previsti dalla legge – incluse le disposizioni speciali per la tutela dei consumatori – e non li limitano né li sostituiscono. La rivendicazione dei diritti previsti dalla legge in caso di vizi è gratuita.

Esclusioni dalla garanzia
Sono espressamente escluse dalla presente garanzia tutte le lampadine sostituibili. La garanzia è inoltre esclusa nei seguenti casi:
- in caso di logorio di parti del prodotto dovuto all'uso o ad altra ragione naturale o in caso di vizi del prodotto STEINEL che sono da ricondurre a logorio dovuto all'uso o ad altra ragione naturale,
- in caso di uso non adeguato allo scopo od al prodotto o in caso di mancato rispetto delle istruzioni per l'uso,
- in caso venissero effettuate autonomamente modifiche o atre trasformazioni sul prodotto o in caso di vizi che sono da ricondurre all'impiego di accessori, complementi o pezzi di ricambio non originali STEINEL,
- in caso di lavori di manutenzione e cura dei prodotti effettuati in modo non conforme alle istruzioni per l'uso,
- in caso di annessione o installazione non conforme alle prescrizioni per l'installazione fornite da STEINEL,
- in caso di danni o perdite avvenuti durante il trasporto.

Applicazione del diritto tedesco
Si applica il diritto tedesco ad esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

Rivendicazione
Se ha intenzione di ricorrere alla garanzia, La si prega di trasmettere il Suo prodotto completo e unito allo scontrino d'acquisto o alla fattura indicante la data dell'acquisto e la denominazione del prodotto al Suo rivenditore o direttamente a noi: STEINEL Italia Srl, Via del Maino 18, 21012 Cassano Magnago, Italia (CH: PUAG AG, Oberebenestrasse 51, CH-5620 Bremgarten). Le consigliamo pertanto di conservare scrupolosamente lo scontrino d'acquisto o la fattura fino alla scadenza del periodo di garanzia.

3 ANNI DI GARANZIA DEL PRODOTTORE

ES ESPAÑOL

El concepto (Solo sensor): El movimiento enciende la luz y activa la alarma, entre otras funciones, para su comodidad y seguridad. El sensor infrarrojo piroeléctrico integrado registra la radiación térmica invisible de objetos en movimiento (personas, animales etc.). Esta radiación térmica registrada se transforma electrónicamente, activando automáticamente la lámpara. Obstáculos como paredes o cristales impiden la detección de una radiación térmica, con lo cual no se produce ningun tipo de activación.

Indicaciones de seguridad

- Para el montaje, el cable eléctrico a enchufar deberá estar sin tensión. Por tanto, desconecte primero la corriente y compruebe que no hay tensión utilizando un comprobador de tensión.
- La instalación del aparato supone un trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse por tanto por un técnico electricista, de acuerdo con las normativas e instalación específicas de cada país. (DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- ¡Utilice sólo piezas de repuesto originales!
- No desmonte usted mismo el aparato. La reparación sólo la puede realizar un taller especializado.

Indicaciones de instalación **L** – **8**

L = fase (generalmente negro o marrón), N = neutro (generalmente azul), PE = posible toma de tierra (verde / amarillo)

6 Conexión línea sobre superficie, **7** Conexión línea empotrada
Atención: Naturalmente, el cable de alimentación de red puede llevar montado un interruptor para conectar y desconectar la tensión. Importante: La conexión con los conductores invertidos puede originar daños en el aparato. Tenga en cuenta que hay que proteger la lámpara con un interruptor automático de 10 A.
11 Al conectar el brazo de la lámpara hay que sujetarlo en las bridas de fijación, con el fin de no forzar los cables internos por tracción.

Función **9**

Regulación crepuscular (L1S / L12S / L15S regulación de fábrica: funcionamiento a la luz del día 2.000 Lux):
Umbral de respuesta con regulación continua del sensor de 2 – 2.000 Lux.
Tornillo de regulación puesto en ☼ = funcionamiento a la luz del día aprox. 2.000 Lux.
Tornillo de regulación puesto en ☾ = funcionamiento crepuscular aprox. 2 Lux.
Para la regulación del campo de detección con luz diurna, el tornillo de regulación debe ponerse en ☼ (funcionamiento a la luz del día).

Temporización (L1S / L12S / L15S regulación de fábrica: 8 seg.)
con regulación continua temporización de 8 seg. hasta 35 min.
Tornillo de regulación ajustado a – = tiempo más corto (8 seg.)
Tornillo de regulación ajustado a + = tiempo más largo (35 min.)
Para la regulación del campo de detección se recomienda seleccionar el tiempo más corto.

Ajuste del campo de detección (L1S / L12S / L15S)
10 Mediante cobertores adhesivos para excluir, p. ej., caminos o terrenos colindantes
11 Alcance 2 a 10 m, girando la lente del sensor 90°.

Fallos de funcionamiento (Fallo / Causa / Solución)
Sin tensión / fusible defectuoso, sin conectar fusible nuevo, conectar interruptor de alimentación, comprobar la línea con un comprobador de tensión. No conmuta / entorno demasiado claro espere hasta alcanzar el umbral de respuesta o ajustar el valor de nuevo / bombilla defectuosa sustituya la bombilla / interruptor de alimentación DESCONECTADO conectar / campo de detección no ajusto correctamente ajustar de nuevo. No se apaga / entorno aun no suficientemente claridad espere hasta alcanzar el umbral de respuesta o ajustar el valor de nuevo / movimiento continuo en el campo de detección cambiar de zona. Se enciende de forma involuntaria / detección p. ej. de los vehículos en la calle cambiar de zona, orientar el sensor hacia abajo. Modificación del alcance / Temperaturas ambiente diferente reducir en caso de frío el alcance del sensor, orientándolo hacia abajo, en caso de calor levantarlo.

Eliminación: Aparatos eléctricos y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica!

Este producto STEINEL ha sido elaborado con el máximo esmero, habiendo pasado los controles de funcionamiento y seguridad previstos por las disposiciones vigentes, así como un control adicional de muestreo al azar. Steinel garantiza el perfecto estado y funcionamiento. El periodo de garantía es de **36 meses** comenzando el día de la venta al consumidor. Reparamos defectos de material o de fabricación, la garantía se aplicará a base de la reparación o el cambio de piezas defectuosas, según nuestro criterio. La prestación de garantía queda anulada para daños producidos en piezas de desgaste y daños y defectos originados por uso o mantenimiento inadecuados. Quedan excluidos de la garantía los daños consecuenciales causados en objetos ajenos. La garantía solo será efectiva enviando el aparato no deshecho, con una breve descripción del fallo, tiquet de caja o factura (con fecha de compra y sello del comercio), bien empaquetado, al correspondiente centro de servicio.
Servicio de reparación: una vez transcurrido el período de garantía o en caso de defectos sin derecho de garantía, consulte su centro de servicio más próximo para averiguar una posible reparación.

3 AÑOS DE GARANTÍA DE FABRICANTE

PT PORTUGUÊS

O princípio (Só detetor): O movimento aciona a luz, o alarme e muitas outras coisas. Para seu conforto e para a sua segurança. O detector piroléctrico por raios infravermelhos integrado detecta a radiação térmica invisível proveniente de corpos em movimento (pessoas, animais, etc.). Esta radiação térmica detectada é transformada por via electrónica e liga a lâmpada. Os obstáculos, como p. ex. muros ou vidros, não permitem a detecção de radiações térmicas, impossibilitando a comutação.

Instruções de segurança

- Durante a montagem, o cabo eléctrico a conectar deve estar isento de tensão. Para tal, desligar primeiro a corrente e verificar se não há tensão, usando um teste buscа-polos.
- A instalação do aparelho requer conhecimentos em lidar com tensão de rede. Por esse motivo, terá de ser realizada por um técnico profissional segundo as respectivas prescrições de instalação e condições de conexão habituais nos diversos países. (DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Use exclusivamente peças de origem
- Nunca tente desmontar o aparelho. A reparação só deve ser feita por uma oficina especializada.

Instruções referentes à instalação **L** – **8**

L = fase (geralmente preto ou castanho), N = neutro (geralmente azul), PE = condutor terra eventualmente existente (verde / amarelo)
6 Conexão cabo à superfície, **7** Conexão para cabo embutido

Atenção: Naturalmente que no cabo de rede pode estar montado um interruptor de rede do tipo "ligar - desligar". Importante: Se trocar as ligações, pode danificar o aparelho. Tenha em atenção que a lâmpada tem de ser protegida com um disjuntor de protecção de condutores de 10 A.
11 Para realizar a ligação, o braço da lâmpada deve ser encaixado nas linguetas de fixação para que os cabos internos não fiquem sujeitos a forças de tracção.

Função **9**

Regulação crepuscular (L1S / L12S / L15S regulação de fábrica: regime diurno 2.000 lux):
O limiar de resposta do sensor pode ser regulado progressivamente de 2 a 2.000 lux.
Regulador em ☼ = regime diurno (aprox. 2.000 lux). Regulador em ☾ = regime crepuscular (aprox. 2 lux)
Para regular a área de detecção à luz do dia, o regulador tem de estar em ☼ (regime diurno).

Ajuste do tempo (L1S / L12S / L15S regulação de fábrica: 8 seg.):
Duração da luz da lâmpada progressivamente regulável de 8 seg. a 35 min.
Regulador em – = tempo mais curto (8 seg.)
Regulador em + = tempo mais longo (35 min.).
Ao determinar a área de detecção, é recomendável escolher o tempo mais curto.

Tipp! min. 5 min

Ajuste da área de detecção (L1S / L12S / L15S)
10 através de autocolantes, a fim de excluir áreas como p. ex. passeios ou propriedades vizinhas
11 alcance de 2 a 10 m, por orientação da lente em 90°.

Falhas de funcionamento (Falha / Causa E Solução)
Não tem tensão / Fusível fundido, não está ligado / Fusível novo, ligar interruptor de rede, verificar o cabo com medidor de tensão. O candeeiro não acende / O ambiente ainda está demasiado claro / Esperar até ser alcançado o limiar de resposta ou definir valor novo / Lâmpada fundida / Substituir a lâmpada / O interruptor de rede está DESLIGADO E Ligar / A área de detecção não está ajustada com precisão / Reajustar. Não apaga / O ambiente ainda não está suficientemente claro / Esperar até ser alcançado o limiar de resposta ou definir valor novo / Movimentação permanente dentro da área de detecção / Alterar a área. Liga inadvertidamente / São detectados, p.ex., carros que passam na estrada / Modificar a área, afastar o sensor. Alteração do alcance / Outras temperaturas ambiente / Estando frio, reduzir o alcance do sensor afastando-o, estando calor, colocá-lo mais alto.

Reciclagem: Equipamentos elétricos, acessórios e embalagens devem ser entregues num posto de reciclagem ecológica.

Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

4 5 6

NL NEDERLANDS

Het principe (Alleen sensor): Beweging schakelt licht, alarm en veel meer aan. Voor uw gemak en uw veiligheid. De ingebouwde pyro-elektrische infrarood detector registreert de onzichtbare warmtestraling van bewegende mensen, dieren enz. Deze zo geregistreerde warmtestraling wordt elektronisch omgezet en schakelt de lamp aan. Door hindernissen, zoals bijv. muren of ruiten, wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt ook geen schakeling plaats.

Veiligheidsvoorschriften

- Bij de montage moet de elektrische leiding die u wilt aansluiten zonder spanning zijn. Daarom eerst de stroom uitschakelen en op spanningsloosheid testen met een spanningstester.
- Bij de installatie van de lamp werkt u met netspanning. Dit moet daarom door een vakman en volgens de geldende installatievoorschriften worden uitgevoerd. (DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen
- Demonteer het apparaat niet zelf. Reparaties mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd.

Installatie **L** – **8**

L = stroomdraad (meestal zwart of bruin), N = nuldraad (meestal blauw), PE = aarde (groen / geel)
6 Aansluiting leiding op de muur, **7** Aansluiting leiding in de muur

Opgelet: In de stroomtoevoerkabel kan natuurlijk een netschakelaar voor IN- en UIT-schakelen worden ge-monteerd. Belangrijk: Verwisseling van de aansluitingen kan leiden tot beschadiging van de apparatuur. Houd er rekening mee, dat de lamp met een veiligheidsschakelaar voor een 10 A-leiding moet worden beveiligd.

5 De lamparm moet voor de aansluiting in de borgelementen worden geklemd, zodat de kabels binnenin niet belast worden door trekkende krachten.

Functie **9**

Instelling van de schemerschakelaar (L1 S / L12 S / L15 S instelling af fabriek: daglichtstand 2.000 lux):
Traploos instelbare drempelwaarde van de sensor van 2 – 2.000 lux.
Instelknopje op ☼ gezet = daglichtstand ca. 2.000 lux. / Instelknopje op ☾ gezet = schemerstand ca. 2 lux.
Voor de instelling van het registratiebereik bij daglicht moet het instelknopje op ☼ (daglichtstand) worden gezet.

Tijdsinstelling (L 1S / L12S / L 15S instelling af fabriek: 8 sec.):
traploos instelbare branduur van 8 sec. tot 35 min.
Instelknopje op – = kortste tijd (8 sec.)
Instelregelaar op + = langste tijd (35 min.)
Tijdens de instelling van het registratiebereik wordt geadviseerd om de kortste tijd te kiezen.

Tipp! min. 5 min

Afstelling registratiebereik (L1 S / L12 S / L15 S)
10 dit in afdekplaatjes, om bijv. trottoirs of aangrenzende percelen buiten de registratie te laten
11 reikwijdte 2 – 10 m, door draaien van de sensorlens met 90°.

Bedrijfsstoringen (Storing / Oorzaak / Oplossing)
Zonder netspanning / zekering defect, niet ingeschakeld nieuwe zekering, netschakelaar inschakelen, leiding met spanningstester controleren. Schakelt niet in / omgeving nog te licht wachten tot de drempelwaarde is bereikt of waarde instellen / lampdefect lamp vervangen / netschakelaar UIT inschakelen / registratiebereik niet doelgericht ingesteld opnieuw instellen.
Schakelt niet uit / omgeving nog niet licht genoeg / wachten tot de drempelwaarde is bereikt of waarde opnieuw instellen / permanente beweging in het registratiebereik bereik veranderen.
Schakelt ongewenst in / registratie van bijv. auto's op straat bereik anders instellen, sensor verdaien. Reikwijdteverandering / andere omgevingstemperaturen bij kou sensorreikwijdte door verdaien verkorten, bij warmte hoger instellen.

Verwijderen: Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Doe elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

Fabrieksgarantie van de firma STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Duitsland
Alle producten van STEINEL voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarom geven wij als fabrikant u als consument graag garantie volgens de onderstaande voorwaarden:
De garantie dekt de vrijheid van gebreken die aantoonbaar te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten en die onmiddellijk na ontdekking en binnen de garantieperiode aan ons worden gemeld. De garantie geldt voor alle STEINEL-producten die in Nederland worden gekocht en gebruikt, met uitzondering van STEINEL Professional-producten.
U heeft de keuze of wij garantie verlenen door het product gratis te repareren, gratis te vervangen (eventueel door een opvolgend model van dezelfde of hogere kwaliteit) of een creditnota uit te schrijven.
De garantieperiode voor het door u gekochte STEINEL-product bedraagt **3 jaar** (bij producten uit de XLED home-serie **5 jaar**) vanaf de datum van aankoop van het product.
Wij nemen de transportkosten voor onze rekening, maar niet de transportrisico's van de retourzending.
Wettelijke rechten bij gebreken, kosteloosheid
De hier beschreven diensten gelden als aanvulling op de wettelijke garantierechten – met inbegrip van speciale beschermende bepalingen voor consumenten – en beperken of vervangen deze niet. De uitoefening van uw wettelijke rechten in geval van gebreken is kosteloos.
Uitzonderingen op de garantie
Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn alle vervangbare lichtbronnen. Verder is garantie uitgesloten:
- bij een door het gebruik veroorzaakte of andere natuurlijke slijtage van productonderdelen of gebreken aan het STEINEL-product, die het gevolg zijn van gebruiksslijtage of andere natuurlijke slijtage.
- bij een niet regelconform of onjuist gebruik van het product, of indien de bedieningsinstructies niet werden nageleefd,
- wanneer aanpassingen en andere veranderingen eigenmachtig werden uitgevoerd bij het product of de gebreken veroorzaakt worden door het gebruik van accessoires, aanvullende onderdelen of reserveonderdelen die geen originele STEINEL-delen zijn,
- indien het onderhoud en de verzorging van de producten niet conform de bedieningshandleiding werden uitgevoerd,
- wanneer de montage en installatie niet volgens de installatievoorschriften van STEINEL werden uitgevoerd,
- bij transportschade of -verliezen.

Geldigheid van het Duitse recht
Op deze voorwaarden is Duits recht van toepassing, het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.
Garantie claimen
Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, stuur het product dan samen met het originele aankoopbewijs met vermelding van de aankoopdatum en de productaanduiding naar uw speciaalzaak of rechtstreeks naar ons: Van Spijk B.V., De Scheper 402, NL-5688 HP Oirschot.
Wij adviseren u daarom uw aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode is verlopen.

3 JAAR FABRIEKS GARANTIE

SE SVENSKA

Princip (Endast sensor): Rörelser kopplar ljus, alarm och mycket annat. För din komfort och säkerhet. Den integrerade infraröda sensorn är utrustad med en pyrosensor som känner av den osynliga värmestrålningen från kroppar i rörelse (människor, djur, etc.). Den registrerade värmestrålningen omvandlas på elektronisk väg och tänder en ansluten lampa. Murar, fönster, etc. hindrar värmestrålningen från att nå fram till sensorn och anslutna lampor tänds inte.

Säkerhetsanvisningar

- Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla partier är spänningslösa
- Eftersom sensorn installeras till nätspänningen måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande installationsföreskrifter.
- Använd endast originalreservdelar.
- Reparera inte produkten själv. Reparationer får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Installation **L** – **8**

L = Fas (oftast svart eller brun), N = Nolledare, (oftast blå), PE = Eventuell skyddsledare (grön / gul)
6 Anslutning med utanpåliggande kabel, **7** Anslutning med infälld kabel

Observera: Sensorn kan naturligtvis förkopplas med en strömställare för till- och frånkoppling. Viktigt: En förväxling av kablarna kan förstöra produkten.
5 Vid montage av armen måste denna placeras i fästet, därigenom skyddas ledningarna från att dras sönder.

Funktion **9**

Skymningsnivå (L1S / L12S / L15S leveransinställning: dagsljusdrift 2.000 lux):
Sensorns aktiveringströskel kan ställas in steglöst från 2–2.000 lux.
Ställskruven på ☼ = dagsljusdrift ca 2.000 lux. / Ställskruven på ☾ = skymningsdrift ca 2 lux.
Vid inställning av bevakningsområdet i dagsljus måste ställskruven vara på ☼ (dagsljusdrift).

Inställning av efterlystiden (L1S / L12S / L15S leveransinställning: 8 sek.):
Efterlystiden kan ställas in steglöst från 8 sek. till 35 min.
Ställskruven på – = kortaste tiden (8 sek.)
Ställskruven på + = längsta tiden (35 min.)
Vid inställning av bevakningsområdet rekommenderar vi att man väljer den kortaste tiden.

Tipp! min. 5 min

Justering av bevakningsområdet (L1S / L12S / L15S)
10 Täckskal, för att t.ex. avgränsar gångar eller angränsande tomter.
11 Räckvidd 2–10 m, genom att vrida sensorlinsen 90°.

Driftstörningar (störning / orsak Ê åtgärd)
Utan spänning / Defekt säkring, ny inkopplad / Byt säkring, slå till spänningen, testa med spänningsprovare Ljuset tänds inte / Omgivande ljus är för starkt / Vänta med tills inställd ljusnivå har underskridits eller ändra värdet / Ljuskälla defekt / Byt ljuskälla / Strömställaren frånslagen / Slå till strömställaren på – Bevakningsområdet felinställt / Justera området. Ljuset släcks inte / Omgivande ljus är för svagt / Vänta med tills inställd ljusnivå har underskridits eller ändra värdet / Ständiga rörelser i bevaknings–området / Justera bevakningsområdet. Sensorn tänds oönskat / Rörelser från t.ex. Eller på gatan / Ändra bevakningsområdet, vrid sensorn nerât. / Sensorns räckvidd förändras / annan omgivnings-temperatur / Vid kyla - vrid sensorn neråt för att förkorta räckvidden, vid värme - ställ den högre.

Avfallshantering: Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.

Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

Tillverkargaranti STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Tyskland
Alla produkter från STEINEL uppfyller högsta kvalitetsanspråk. Av den anledningen tillhandahåller vi som tillverkare dig som slutkund gärna en garanti enligt nedanstående villkor:
Garantin omfattar fritet från brister, som bevisligen beror på ett material- eller tillverkningsfel och omgående meddelas oss efter att det konstaterats och inom garantitiden.
Garantin gäller för samtliga STEINEL-produkter som köps och används i Tyskland, uteslutande STEINEL Professional-produkterna.
Du kan välja, om vi ska fullgöra garantin genom en gratis reparation, gratis utbyte (evtl. genom en lik- eller mervärdig, nyare modell) eller genom ett tillgodoskrivande.
Garantitiden för den STEINEL-produkt som du köpt är **3 år** (för produkter från XLED home-serien **5 år**) alltid från produktens inköpsdatum.
Vi tar kostnaderna för returtransporten för returnsändningen men inte transportriskerna.
Garantirättigheter, kostnadsfrihet
De tjänster som beskrivs här gäller utöver de lagliga garantianspråken - inklusive särskilda

Garantien bortfaller vid skador på slitsajsedeler, eller vid skador eller mangler som er oppstått som følge av ukyndig bruk eller vedlikehold. Følgeskader ved bruk (skader på andre gjenstander) dekkes ikke av garantien. Garantien ytes bare hvis hele apparatet pakkes godt inn og sendes til importøren. Legg ved en kort beskrivelse av feilen samt kvittering eller regning (kjøpsdato og forhandlers stempel).
Reparasjonsservice: Etter garantitidens utløp, eller ved mangler som ikke dekkes av garantien, kan du spørre forhandleren om muligheter for reparasjon.

3 ÅRS PRODUSENT GARANTI

FI SUOMI

Toimintaperiaate (Vain tunnistin): Liike kytkee valon, tai jonkun muun toiminnon. Lisää käyttömukavuutta ja tarvi lisäsuojaa. Laitteeseen asennettu pyroSähköinen infrapunatunnistin havaitsee kuvista ihmisistä, eläimistä jne. lähtevän näkymättömän lämpösäteilyn Lämpösäteily muunnetaan elektronisesti, jolloin valaisin kytkeytyy. Erilaiset esteet (esim. seinä, lasiruudut) estävät lämpösäteilyn tunnistuksen, eikä valo kytkeydy.

Turvaohjeet
- Asennettavassa sähköjohdossa ei saa asennuksen yhteydessä olla jännitettä. Katkaise ensin virta ja tarkista jännitteettömyys jännitteenkoettimella.
- Laite liitetään verkkojännitteeseen. Asennus on annettava alan ammattihenkilöiden suoritettavaksi. Voimassa olevia asennus- ja liitäntäohjeita on noudatettava
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä pura laitetta osiin itse. Ainoastaan ammattitaitoinen saa korjata laitteen.

Asennusohjeet 1 8
L = virtaa johtava johdin (useimmiten musta tai ruskea), N = nollajohdin (useimmiten sininen)
PE = maadoitettu maajohdin (vihreä/keltainen)
9 Seinäpinnan päälle tehtävä liitäntä, 7 Seinäpinnan alle tehtävä liitäntä

Huom: Verkkojohdon voidaan luonnollisistikin asentaa virtakytkin virran kytkemiseksi ja katkaisemiseksi. Tärkeää: väärät liitännät voivat vaurioittaa laitetta. Huomaa, että valaisin on varmistettaya 10 A johdonsuojakytkimellä.
5 Valaisimen varsi on kiinnitettävä liitännän yhteydessä pidikkeeseen, jotta veto ei kuormita sisäjohtoja.

Tunnistin 6
Hämäräkytkimen säätö (L1S / L12S / L15S tehtsalla suorittetu asetus: päiväkäyttö, 2.000 luksia)
Tunnistimen portaattomasti asetettava kytkeytymiskynnys 2 – 2.000 luksia.

Tipp! min. 5 dak. työaika 5 kArt.

Säädin asetettukohdalle ☼ = n. 2.000 luksin päivänvalokäyttö.
Säädin asetettukohdalle ☾ = n. 2 luksin hämäräkäyttö.
Kun tuminta-alue asetetaan päivänvalossa, säädin on asetettava ☼ (päiväkäyttö) kohtaan.

Kytkentäaika: asetus L1S / L12S / L15S tehtsalla suorittetu asetus: 8 s):
Portaattomasti asetettava kytkentäaika 8 s – 35 min.
Säädin asetettu kohtaan – = lyhyin mahdollinen aika (8 s)
Säädin asetettu kohtaan + = pisin mahdollinen aika (35 min.)
Suosittelemme valitsemaan lyhyimmän ajan toiminta-alueen asettamisen ajaksi.

Toiminta-alueen rajaaminen (L1S / L12S / L15S)
10 peitetarroilla esim. jalkakäytävien tai naapuritonttien poisrajaamiseksi
11 toimintaetäisyys 2 – 10 m kääntämällä tunnistimen linssiä 90°.

Toimintahäiriöt (häiriö / syy / häiriön poisto)
Jännite puuttuu / valitinen sulake, ei kytketty päälle / uusi sulake, kytke verkkokatkaisin päälle, tarkista johto jännitteenkoettimella. Ei kytkeydy / ympäristössä vieläliian valoisaa / odota, kunnes kytkeytymiskynnys on saavutettu tai aseta arvo uudelleen / valonlähde viallinen / vaihda valonlähde / valo sammuttelu kaksoimmella / kytke päälle / tominta-aluetta ei suunnattu oikein / säädä uudelleen. Ei kytkeydy pois päältä / ympäristössä ei vielä ole riittävän valoisaa / odota, kunnes kytkeytymiskynnys on saavutettu tai aseta arvo uudelleen / jatkuva liikehdintä tominta-alueella / muuta asetta. Kytkeytyy ei-toivotusti / heilii liikkuu esimerkiksi autoja / muuta aluetta, käännä tunnistinta alue. Toimintaetäisyyden muuttuminen / toinen ympäristön lämpötila / lyhennä tunnistimen toiminta-aluetta kylmällä kääntämällä tunnistinta alaspäin, käännä ylöspäin lämpimällä.

Häivättäminen: Sähkölaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Älä heitä sähkölaitteita talousjätteiden sekaan!

Vain EU-maissa: Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevien täkeiden eurooppalaisten direktiivien ja niiden kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanon mukaan sähkölaitteet, joita ei voida enää käyttää, on kerättävä ja kierrätettävä ympäristöystävällisellä tavalla.

Tämä STEINEL-tuote on valmistettu huolellisesti, ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotantoa valvotaan pistokokein. STEINEL myöntää takuun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle. Takuuaika on **36 kuukautta** ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa kaikista materiaali- ja valmistusvioista valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen osat. Takuun piiriin eivät kuulu kulutusosat sekä eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huollosta tai käsittelystä tai laitteen putoamisesta. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Viallinen laite toimitetaan yhdessä lyhyen virhekuvauksen ja ostokuitin kanssa (ostopäivämäärä ja myyjälliikkeen leima) hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen. Takuu raukeaa, jos tuotetta on avattu enemmän kuin tuotteen asentaminen vaatii.
Korjaupalvelu: Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessä ota yhteyttä huoltopalveluumme ja pyydä tietoja korjausmahdollisuuksista.

3 VUODEN VALMISTAJAN TAKUU

NO NORSK

Virkemåte (Kun sensor): Bevegelse kan sørge for at både lys, alarm og mye annet tennes. Dette øker din komfort og sikkerhet. Den innebygde pyro-elektriske infrarød-detektoren registrerer den usynlige varmestrålingen fra mennesker, dyr o.l. Denne registrerte varmestrålingen omsettes elektronisk og tenner lampen. Det registreres ingen varmestråling gjennom hindre som f.eks. murer eller glassflater, da disse absorberer eller sprer slik seg på.

Sikkerhetsmerknader
- Under montering må strømledningen som skal koples til ikke være strømførende. Kontroller om spenningen er borte med en spenningstester.
- Under installasjon av lampen kommer man i berøring med strømnettet. Lampen skal derfor bare installeres av en fagperson i henhold til nasjonale installasjonsforskrifter og tilkoplingskrav. (DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Bruk kun originale reservedeler.
- Ikke ta apparatet fra hverandre på egen hånd. Reparasjonen skal kun foretas på fagverksted.

Installasjon. 1 8
L = Fase (som regel svart eller brun), N = Fase (som regel blå), PE = eventuell jordingskabel (grønn / gul)
6 Tilkopling åpen ledningsføring, 7 Tilkopling skjult ledningsføring

OBS: Det kan selvsagt monteres en bryter på nettledningen til å slå AV og PÅ. OBS: Forveksles koplingene kan det føre til skader på apparatet. Vær oppmerksom på at lampen må sikres med en 10 A nettbryter.

5 Ved tilkopling må lampearmen klemmes inn i holdeinnretningene, slik at ledningene inni ikke blir belastet.

Funksjon 9
Skumringsinnstilling (L1 S / L12 S / L15 S Forinnstilling: dagslysdrift 2.000 lux):
Sensoren har et trinnløst justerbart reaksjonsnivå fra 2 – 2.000 lux.
Stillskruen på ☼ = dagslysdrift ca. 2.000 lux. / Stillskruen på ☾ = skumringsdrift ca. 2 lux.
Til innstilling av dekningsområdet i dagslys skal stillskruen stilles på ☼ (dagslysdrift).

Tidsinnstilling (L1 S / L12 S / L15 S Forinnstilling: 8 s):
Trinnløs justerbar belysningstid fra 8 s til 35 min
Stillskruen stilles på – = kortest tid (8 s)
Stillskruen stilles på + = lengste tid (35 min)
Ved innstilling av dekningsområdet anbefales det å velge kortest mulig tid.

Tipp! min. 5 min

Justering av dekningsområdet

10 ved hjelp av dekkplater for å utelukke enkelte områder som for eksempel gangveier eller nabotomter
11 rekkevidde 2 – 10 m ved å svinge sensorlinsen 90°.

Driftsforstyrrelser (Feil / Årsak / Tiltak)
Uten spenning / sikring defekt, ikke slått på / ny sikring, slå på nettbryteren, kontroller ledningen med spenningstester. Tennes ikke / det er ennå for lyst /vent til reaksjonsnivået er nådd eller still inn ny verdi / kyselement er defekt / skift ut kyselement / nettspenningen er av / slå den på / dekningsområdet er ikke nøyaktig innstilt / juster på nytt. Slukkes ikke / omgivelsene er ikke lys nok ennå / vent til reaksjonsnivået er nådd eller still inn ny verdi / permanent bevegelse i dekningsområdet / forandre området. Slår seg på når den ikke skal / registrerer f.eks. biler på veien / forandre området, svinge sensor, fjerne varmekilde / andre omgivelsestemperatur / ved kulde forkortes sensorekke-vidden ved å svinge sensoren, ved varme stilles den høyere.

Avfallsbehandling: Elektriske apparater, tilbehør og emballasje må resirkuleres på en miljovennlig måte.

Ikke kast elektriske apparater i husholdningsavfallet.

Kun for EU-land: I henhold til de viktige europeiske direktivene om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og implementeringen av disse i nasjonal lovgivning, må elektriske apparater som ikke lenger kan brukes, samles inn og gjenvinnes på en miljovennlig måte.
Dette Steinel-produktet er fremstilt med største nøyaktighet. Det er testet mht. funksjon og sikkerhet i henhold til gjeldende forskrifter og dereter underkastet en stikkprøvekontroll. Steinel gir full garanti for feilfri kvalitet og funksjon. Garantitiden utgjør **36 måneder**, regnet fra dagen apparatet ble solgt til forbrukeren. Vi utbedrer mangler som kan feres tilbake til fabrikasjonsfeil eller feil ved materialene. Garantien ytes ved reparasjon eller ved at deler med feil byttes ut. Garantien bortfaller ved skader på slitasjedeler, eller ved skader eller mangler som er oppstått som følge av ukyndig bruk eller vedlikehold. Følgeskader ved bruk (skader på andre gjenstander) dekkes ikke av garantien. Garantien ytes bare hvis hele apparatet pakkes godt inn og sendes til importoren. Legg ved en kort beskrivelse av feilen samt kvittering eller regning (kjøpsdato og forhandlers stempel).
Reparasjonsservice: Etter garantitidens utløp, eller ved mangler som ikke dekkes av garantien, kan du spørre forhandleren om muligheter for reparasjon.

3 ÅRS PRODUSENT GARANTI

GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η κατάσταση λειτουργίας (μόνο αισθητήρας) : Η κίνηση ενεργοποιεί το φως, το σύστημα συναγερμού και πολλά άλλα. Για την άνεση και την ασφάλειά σας. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας υπέρυθρης και υπηρεσιών εκπομπής ενέργειας του σώματα θερμού πλάνο από κινούμενα σώματα (άνθρωπος, ζώα κ.λπ.). Η θερμότητα που παράγεται μετατρέπεται ηλεκτρικά και ενεργοποιεί τη λάμπα. Δεν ανιχνεύεται θερμότητα μέσα από εμπόδια όπως παράβαρα ή υαλοπίνακες και επομένως δεν ενεργοποιείται η λάμπα.

Σημαδια ασφάλειας
- Κατά την εγκατάσταση, τα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ηλεκτρική τάση πριν από τη σύνδεση. Για το σκοπό αυτό, η ηλεκτρική παροχή πρέπει πρώτα να απενεργοποιείται και να ελεγχθεί με ένα όργανο ελέγχου τάσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ηλεκτρική παροχή είναι πράγματι απενεργοποιημένη.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνουν εργασίες στο σύστημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Πρέπει επομένως να εκπληρώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες εγκατάστασης και τους κανονισμούς σύνδεσης. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη συσκευή. Οι επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

Υπηδεξη εγκατάστασης 1 8
L = Αγωγός εισόδου (συνήθως μαύρος ή καφέ), N = ουδέτερος αγωγός (συνήθως μπλε)
PE = Αγωγός προστασίας (πράσινο / κίτρινο)
6 Σύνδεση νέου αγωγού, 7 Σύνδεση ανωμαλιστικού αγωγού

Απόνηση: Η συσκευασία μπορεί να ανακυκλωθεί μπορεί επίσης να τοποθετηθεί ένας διακόπτης για την ενεργοποίηση (ΕΝΤ) και την αποκατάσταση (ECB). Συστατικό: Η διακοπή των συνδέσεων μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής. Λάβετε υπόψη ότι η λαμπτήρας πρέπει να συνδεθεί σε διακόπτη κυκλώματος 10 Α.

5 Η βάση του λαμπτήρα πρέπει να στερέωνεται στα στηρίγματα με τέτοιο τρόπο ώστε οι εσωτερικοί αγωγοί να μην επηρεάζονται από δυνάμεις εφελκυσμού.

Λειτουργικό 9
Ρύθμιση της αντλίας (L 1 S / L12 S / L 15 S) Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας: Λειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας (2.000 lux):
Σταδιακή ρύθμιση της ευαισθησίας του αισθητήρα από 2 έως 2.000 lux.
Ελεγκτής στη θέση του ☼ = Τρεις λειτουργίας ανά ημέρα περίπου 2 000 lux.
Ρυθμιστής στη θέση ☾ = Εργασία των μισθτήρων περίπου 2 Lux.
Για να ρυθμίσετε την περίοδο καλύψης στο χώρο: στο χώρο ο ρυθμιστής ρυθμίζεται σε ☼ (λειτουργία σε ωραία βάση).

Tipp! min. 5 min

Ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας (L 1 S / L12 S / L 15 S Ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας: 8 δευτερόλεπτα):
Σταδιακή ρύθμιση του χρόνου θέρμανσης από 8 δευτερόλεπτα έως 35 λεπτά.
Ρύθμιση του ρυθμιστικού στο -Ο = μικρότερη διάρκεια (8 δευτερόλεπτα) /

Ρύθμιση του ρυθμιστικού στο +Ο = μεγαλύτερη διάρκεια (35 λεπτά)

Συνιστάται η επιλογή της μικρότερης διαμέτρου κατά τη ρύθμιση της περιοχής ανίχνευσης.

Ενθυγράμμιση της περιφέρειας του καλύμματος (L 1 S / L12 S / L15 S)

10 Με πλάκες κάλυψης, π.χ. για την προστασία δρόμων ή γειτονικών περιοχών

11 Εύρος 2 - 10 m, όπου η κεφαλή του αισθητήρα μπορεί να περιστραφεί κατά 90°.

Δέλαξη (βλάβη/απία και βοήθεια) Καμία τάση/βλάβη ελαττωματική, δεν έχει ενεργοποιηθεί και νέα βλάβη, ενεργοποιήστε το διακόπτη κυκλώματος, ελέγξτε το κύκλωμα με δοκιμαστή τάσης. Καμία ενέργεια / περιφερειακό φως πολύ φωτεινό Περιμένετε μέχρι να επιτευχθεί η ευαισθησία ή ορίστε νέα τιμή / φως σπαίνει Αντικαταστήστε ελαττωματικούς λαμπτήρες / διακόπτη δικτύου Ενεργοποίηση ΕΝΤ / περιοχή ανίχνευσης δεν έχει οριστεί σωστά Νέα βλάβη, δεν απενεργοποιείται / η περιοχή ανίχνευσης δεν είναι αρκετά φωτεινή Περιμένετε μέχρι να επιτευχθεί φωτεινή ευαισθησία ή ορίστε νέα τιμή / συνεχής κίνηση στην περιοχή ανίχνευσης Αλλάξτε την περιοχή ανίχνευσης. Ανεπιθύμητη ενεργοποίηση / ανίχνευση ανεπιθύμητων αντικειμένων στο πεδίο θέασης Προσαρμόστε την περιμετρο, ρυθμίστε τον αισθητήρα. Αλλαγή της αμέλειας / άλλα θερμοκρασίες περιβάλλοντος Σε κρύο καιρό, μειώστε την αμέλεια του αισθητήρα χρησιμοποιώντας αισθητήρα με τη βοήθεια συσκευής μνήμης, ρυθμίστε υψηλότερη τιμή σε κρύο καιρό.

Απομάρτυρη: Ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα και συσκευασίες θα πρέπει να απουσρουται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να ανακυκλώνονται.

Δεν επιτρέπεται να πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

Μόνο για τις χώρες της ΕΕ: Σύμφωνα με τις σημαντικές ευρωπαϊκές οδηγίες για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή τους στην εθνική νομοθεσία, οι ηλεκτρικές συσκευές που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν πρέπει να συλλέγονται ειδικά και να απορρίπτονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μέσω της ανακύκλωσης.

Αυτό το προϊόν STEINEL κατασκευάστηκε με μέγιστη προσοχή. Ελέγχθηκε σχετικά με τη λειτουργία του και την τεχνική του ασφάλεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κατόπιν υποβλήθηκε σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Η εταιρία STEINEL αναλαμβάνει την εγγύηση για αψεγάδευτη κατάσταση και λειτουργία. Ο χρόνος εγγύησης ανέρχεται σε 36 μήνες και αρχίζει με την ημέρα πώλησης στον καταναλωτή. Επιδιόρθωνουμε ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε ορεύματα ελικού ή εργοστασίου, η εγγυητική απάτηση εκπληρώνεται με επικαιρή ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων σύμφωνα με δική μας επιλογή.
Η εγγυητική απάτηση καταπίπτει για βλάβες οι οποίες οφείλονται σε ζημιές στις οποίες και βλάπτει και ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό ή ακατάλληλη συντήρηση. Περαιτέρω επικαλύψεις βλάβες σε ξένα αντικείμενα αποκλείονται. Η εγγύηση παρέχεται μόνο εφόσον η συσκευή αποσταλεί σε μη αποσυναρμολογημένη μορφή με σύντομη περιγραφή βλάβης, απόδειξη τιμολογίο η τιμολόγιο (ημερομηνία αγοράς και σφραγίδα εμπόριου), καλά συσκευασμένο στην αρχική υπηρεσία σφάξε.
Σχόμβς επικοινίας: Για επισκευές μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης ή επισκευές ελαττωμάτων χωρίς εγγυητική απαίτηση απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σημείο για να πληροφορηθείτε τη δυνατότητα επισκευής.

3 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

TR TÜRKÇE

Çalışma prensibi (sadece sensör): Lambanın yakınında algılanan hareket ışığı, alarmı ve diğer birçok sistemi etkinleştirir. Güvenliğiniz ve konforunuz için. Bu sayede daha yüksek konfora ve güvenliğe sahip olursunuz. Pasif kızılötesi dedektör, hareket eden cisimlerden (insanlar, hayvanlar, vb.) yayılan ısıyı algılar. Algılanan bu ısı emisyonu cihazda elektronik olarak işlenir ve lambayı açar. Duvar veya cam gibi engeller mevcutsa, ısı radyasyonu algılanmaz ve bu nedenle lambayı veya diğer sistemleri çalıştırmak mümkün değildir.

Güvenlik Bilgileri
- Montaj çalışmaları sırasında bağlanacak güç kablosundan akım geçmeyebilir. Bu nedenle, önce güç kaynağını kapatın ve ardından kabloda voltaj olmadığından kontrol etmek için bir voltaj izleme cihazı kullanın.
- Işık üzerindeki montaj çalışmaları elektrik şebekesi üzerinde gerçekleştirilir. Bu nedenle bu çalışma, geçerli kurulum yönetmeliklerine ve bağlantı koşullarına (DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000) uygun olarak kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
- Cihazı kendiniz sökmeyin. Onarımlar yalnızca yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilebilir.

Kurulum uyarıları 1 8
L = Akım taşıyan kablo (genellikle siyah veya kahverengi renkte), N = Nötr iletken (genellikle mavi),
PE = olası koruyucu iletken (yeşil / sarı)
6 Havai hat bağlantısı, 7 Su besleme kablosunun bağlanması

Dikkat! Şebeke kablosuna açma ve kapama için bir anahtar takılabilir. Önemli! Elektrik kablosunun dolaşmaz cihaza zarar verebilir. Lambanın 10 A devre kesici ile korunduğundan emin olun.

5 Lamba kolu, lambanın içindeki kabloların gerilime maruz kalmaması için tutucu kanada sıkıca bağlanmalıdır.

Tipp! min. 5 min

Fonksiyon 9
Alacakaranlık ayarı (L1 S / L12 S / L15S) Fabrika varsayılan ayarı: Gün ışığı modu 2.000 lüks):
Sensörün 2 – 2.000 Lux Kademesiz ayarlanabilir açma limiti.
Ayar regülatörü ☼ değerine ayarlandığında = Gün ışığında çalışma yaklaşık 2.000 lüks.
Ayar regülatörü ☾ değerine ayarlanmışsa = Alacakaranlık modu yaklaşık 2 lüks Gün ışığı modunda algılama aralığını ayarlamak için ayar kontrolü ☼ (gün ışığı çalışması). konuma ayarlanır.

Zaman ayarı (L 1 S / L 12 S / L 15 S Fabrika varsayılan ayarı: 8 saniye):
8 saniye ile 35 dakika arasında sürekli ayarlanabilir yanma süresi
Ayar kontrolü – konumuna ayarlanmışsa = en kısa süre (8 sn.)
Ayar kontrolü + = en uzun süre (35 dak.) olarak ayarlanmışsa
Aralığın ayarlanması için en kısa sürenin ayarlanması tavsiye edilir.

Algılama aralığının ayarlanması (L 1 S / L12 S / L15 S)

12 Örneğin, yaya yollarını veya komşu mülkleri kapsama alanından çıkarmak için bir engelleme notu kullanılabilir.

11 Lens 90° döndürülerek menzil 2 la - 10 m arasında ayarlanabilir

Güç kaynağı yok / sigorta arızalı, lamba anahtarı basılı değil Yeni sigorta takın, açın, voltaj regülatörü ile kabloyu kontrol edin. Cihaz açılmıyor / Çevre daha parlak Açma sınırına ulaşana kadar bekleyin veya değeri sıfırlayın / Ampul arızalı Ampulü değiştirin / Anahtarı kapatın / Şebeke anahtarını açın / Algılama aralığı doğru ayarlanmamış Değeri sıfırlayın. Kapanmıyor / Çevre henüz yeterince aydınlık değil / Açma sınırına ulaşana kadar bekleyin veya değeri sıfırlayın / Algılama alanında sürekli hareket var / Algılama alanını değiştirin. Cihaz istem dışı açılıyor / Geçen araçların algılanması Algılama alanını değiştirin, sensörü döndürün. Menzil değişiklikleri / değer ortam sıcaklıkları Soğuk havalarda, menzil azaltmak için sensörü döndürün; yüksek sıcaklıklarda, daha yüksteye ayarlayın.

Tasfiye: Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönüşüme gönderilmelidir.

Elektrikli cihazları evsel atıklarn içine atmayın!

Sadece AB ülkeleri için: Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlara ilişkin önemli Avrupa direktiflerine ve bunların ulusal yasalarda uygulanmasına göre, artık kullanılamayan elektrikli cihazlar özel olarak toplanmalı ve geri dönüşüm yoluyla çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.

Bu STEINEL ürünü, büyük bir itinayla üretilmiş, fonksiyon ve güvenlik kontrolleri geçerli talimatlar uyarınca yapılmış ve ardından bir numune kontrolüne tabi tutulmuştur. STEINEL, kusursuz nitelik ve fonksiyon garantisi vermektedir. Garanti süresi **36 ay olup**, kullanıcıya satış tarihi itibariyle başlar. Malzeme ve fabrikasyon hatalarından kaynaklanan kusurlar tarafımızca giderilmektedir; garanti hizmeti, tercihimize bağlı olarak kusurlu parçaların onarımı veya değişimi şeklinde gerçekleşir. Garanti hizmeti, aşınma parçalarındaki hasarları, usulüne aykırı uygulama veya bakım sonucunda meydana gelen hasar ve kusurları kapsamaz. Yabancı cisimlere yarışmayı dolaylı zararlar, garanti kapsamı dışındadır. Garanti yükümlülüğü ancak, cihazın açılmamış halde kısa hata açıklaması, kasa fişi veya faturasıyla (satış tarihi ve satıcı kaşesi) birlikte, tam ambalajlanmış şekilde ilgili servis istasyonuna gönderilmesi durumunda geçerlidir.

Onarım servisi: Garanti süresinin dolması veya garanti kapsamına girmeyen kusurlar halinde, onarım olanağı konusunda lütfen en yakın servis istasyonuna danışınız.

3 YIL GARANTİ

HU MAGYAR

Működési elv (Csak mozgásérzékelő): A mozgás bekapcsolja a világítást, a riasztót és sok minden mást. Az Ön kényelme és biztonsága érdekében. A beépített pyro-elektromos infravörös érzékelő felfogja a mozgó testek (emberek, állatok stb.) láthatatlan hősugárzását. A berendezés a felfogott hősugárzást elektronikus jelé alakítja, és ennek segítségével bekapcsolja a lámpát. Akadályokon (pl. falon vagy ablaküvegen) keresztül a hősugárzás nem érzékelhető, ezért a fényszóró sem kapcsolódik be.

Biztonsági tudnivalók
- Szereléskor a csatlakoztatni kívánt vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie. Ezért a szerelés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramot, és feszültség-ellenőrző segítségével ellenőrizze a feszültségmentességet!
- A berendezés felszerelésekor hálózati feszültséggel dolgozik. Ezeket a munkákat ezért szakember által, az adott ország szerelési és csatlakoztatási előírásainak megfelelően kell végrehajtani. (DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Csak eredeti alkatrészeket használjon!
- Ne szerelje szét a berendezést! Javítását csak szakszerviz végezheti.

Felszerelési tudnivalók 1 8
L = tápvezeték (többnyire fekete vagy barna), N = nulla vezeték (többnyire kék),
PE = esetleges védőföldelés (zöld / sárga)
6 Vékonyabb vezetékek csatlakoztatása, 7 Vékonyabb vezetékek csatlakoztatása

Figyelem: A hálózati vezetékben magától értetődően elhelyezhető egy főkapcsoló a berendezés be- és kikapcsolásához. Fontos: A csatlakozók felcserélése a berendezés károsodásához vezethet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a lámpákra egy 10 A-es vezetékvédő megszakítóval biztosítani kell!

5 A lámpakarnak a csatlakozáshoz a tartókapcsok közé kell beszorítva lennie, hogy a belső vezetékek ne legyenek húzó igénybevételnek kitéve.

Tipp! min. 5 min

Funkciók 9
Alkonykapcsoló-beállítás (L 1 S / L12 S / L15 S gyári beállítás: nappali üzem, 2.000 Lux):

Az érzékelő érzékelési küszöbe fokozatmentesen állítható 2 – 2.000 Lux között.
A szabályzót a ☼ -ra állítva = nappali üzem, kb. 2.000 luxnál.
A szabályzót a ☾ -ra állítva = alkony-üzemmód, kb. 2 luxnál.
Az érzékelési tartomány beállításánál nappali fénynél a szabályzó gombot állítsa a ☼ -ra (nappali üzemmód).

Időbeállítás (L 1 S / L12 S / L 15 S gyári beállítás: 8 mp.):
A világítási idő fokozatmentesen állítható 8 mp-tól 35 percig.
A szabályzót a – -ra állítva = a legrövidebb idő (8 másodperc)
A szabályzót a + -ra állítva = a leghosszabb idő (35 perc)
Az érzékelési tartomány beállításakor ajánlott a legrövidebb idő beállítani.

Az érzékelési tartomány beállítása (L 1S / L12 S / L15S)
10 felragasztható takaromatricákkal, annak érdekében, hogy egyes területeket, pl. gyalogutakat vagy szomszédos telkeket kizárjon.
11 hatótávolsága 2 – 10 m, az érzékelő lencsé 90°-os elfordításával.

Üzemzavarok (Üzemzavar / Ok / Megoldás)
Nincs feszültség / Kiégett a biztosték, nincs bekapcsolva / Új biztosték, kapcsolja be a hálózati kapcsolót, ellenőrizze a vezetéket feszültségellenőrzővel. Nem kapcsol be / A környezet még túl világos / Várjon, amíg a fényerő elér az érzékenységi küszöböt, vagy állítsa be újra az értéket / A világítótest kiégett / Cserélje ki a világítótestet / A hálózati kapcsoló Ki van kapcsolva / Kapcsolja be / Az érzékelési tartomány nincs célzottan beállítva / Állítsa be újra. Nem kapcsol ki / A környezet még nem elég világos / Várjon, amíg elér az érzékenységi küszöböt, vagy állítsa be újra az értéket / Folyamatos mozgás az érzékelési tartományban / Módosítsa az érzékelési tartományt. Szükségtelen bekapcsol / Érzékelő pl. az úton elhaladó autókat / Módosítsa az érzékelési tartományt, az érzékelőt hajtsa le. Hatótávolság-változás / Eltérő környezeti hőmérsékletek / Hideg esetén az érzékelő hatótávolságát annak lehajtásával csökkentse, melegben állítsa magasabbra.

Ártalmatlanítás: Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újra hasznosításáról.

Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási szemétbe!

Csak az EU országai számára: Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló fontos európai irányelvek és azok nemzeti jogba való átültetése szerint a már nem használható elektromos készülékeket külön kell gyűjteni és újrahasznosításra környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.

Ovaj Steinel proizvod izrađen je s najvećom pažnjom, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema važećim propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. Steinel preuzima zamjenu za besprijekornu kakvoću i funkcionalnost. Jamstveni rok iznosi **36 mjeseci** i započinje s danom prodaje potrošaču. Ukljanjamo nedostatke koji su posljedica pogrešaka na materijalu ili tvorničke greške, usluga jamstva izvršava se popravkom ili zamjenom dijela s greškom po našem izboru. Jamstvo ne dajemo u slučaju oštećenja na potrošnim dijelovima, kao ni šteta i nedostataka koji nastanu zbog nestručnog rukovanja ili održavanja. Posljedične štete na drugim predmetima su isključene. Jamstvo se primaje samo ako nerastavljeni, dobro zapakiran uređaj pošaljete zajedno s kratkim opisom greške i računom (datum kupnje i pečat trgovine) nadležnoj servisnoj službi.
Služba za popravke: Nakon isteka jamstvenog roka ili kad se utvrdi nedostatak bez jamstva, raspitajte se u najbližoj servisnoj službi o mogućnosti popravka.

3 ÉV GYÁRTÓI GARANCIA

CZ ČESKY

Princip činnosti (Jen senzor): Pohyb zapíná světlo, výstrahový systém a řadu dalších zařízení. Pro vaše pohodlí, pro vaši bezpečnost. Pasivní infračervený detektor pohybu reaguje na infračervené záření vydávané pohybujícími se tělý (osoby, zvířat atp.). Tepelné záření je detektorem přeměněno na elektrický převládno na signál, který zapíná svítidlo. Tepelné záření neprochází překážkami, jakými jsou například zdi nebo skleněné tabule, a v těchto případech tedy k zapnutí nedochází.

Bezpečnostní pokyny
- Připojovaná elektrické vedení nesmí být během montáže pod napětím. Proto je nejprve třeba vypnout proud a poté pomocí zkoušečky napětí zkontrolovat, zda je vedení bez napětí.
- Při instalaci přístroje se jedná o práci na síťovém napětí. Musí proto být provedena odborně podle otvýkých předpisů pro instalace elektrických zařízení a podmínek stanovených pro připojení dle ČSN. (DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Používejte jen originální náhradní díly.
- Přístroj sami nerozebírejte. Opravu může provést jen odborný servis.

Tipp! min. 5 min

Pokyny k instalaci 1 8
L = fázový vodič (většinou černý nebo hnědý), N = neutrální vodič (většinou modrý)
PE = připadný ochranný vodič (zelenožlutý)
6 Připojovací kabel na omítku, 7 Připojovací kabel pod omítku

Pozor: V přívodním síťovém vedení může být samozřejmě zařazen běžný síťový vypínač. Důležité: Záměna přívodů může mít za následek poškození přístroje. Může proslit na zemní, je velmi musí být zajištěno jističem vedení o hodnotě 10 A.

5 Rameno lampy musí být kvůli připojení upevněno do úchytných lamel, aby nebyly interní vodiče namáhány tahem.

Funkce 9
Soumrakové nastavení (L 1 S / L12 S / L15S nastavení z výroby: provoz za denního světla 2.000 lx):
Práh citlivosti senzoru je možno nastavovat plynule v rozmezí od 2 do 2.000 lx.
Otočný regulátor nastavený na ☼ = provoz za denního světla, asi 2.000 lx.
Otočný regulátor nastavený na ☾ = soumrakový provoz, asi 2 lx.
K nastavení oblasti záchytu za denního světla je třeba nastavit otočný regulátor na ☼ (provoz za denního světla).

Časové nastavení (L 1 S / L12 S / L15S nastavení z výroby: 8 s):
Doba, po kterou má lampa svítit, je plynule nastavitelná v rozmezí 8 s až 35 min.
Otočný regulátor nastavený na – = nejkratší čas (8 s)
Otočný regulátor nastavený na + = nejdelší čas (35 min.)
Při nastavování oblasti záchytu se doporučuje zvolit nejkratší dobu.

Nastavení oblasti záchytu (L1S / L12S / L15S)

10 krycím lepicím štítkem, aby bylo možno vymezit např. chodníky nebo sousední pozemky.
11 dosah 2 – 10 m, otočením senzorové čočky o 90°.

Provozní poruchy (porucha / příčina / náprava)
Bez napětí / delefční pojistka / zapnout jistič, zkontrolovat napětí. Nesvítí / ještě příliš světlo / počkejte, až bude dosaženo prahu citlivosti nebo nastavte novou hodnotu / Vadná delefční / vyměňte pojistku / Vadná žárovka / vyměňte žárovku / Vypínání a zapínání hlavním vypínačem / znovu nastavte. Nevypíná / má intenzitu světla v oblasti / počkejte, až bude dosaženo prahu citlivosti nebo nastavte novou hodnotu / trvalý pohyb v oblasti záchytu / změňte oblast. Zapíná v nevhodnou dobu / zaznamenává např