


FMX-IM-2UPLI63X

Strömungsüberwachung – Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren

HART Device mit Strom- und Transistorausgängen



Merkmale

- Für Ex ia bzw. Ex ib Sensoren
- Analogausgang für Strömung
- Transistorausgänge für Temperatur und Fehler
- Einlernen von Strömungsober- und untergrenze
- LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur
- Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches
- Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung
- Parametrierung via Touch Button und FDT / DTM

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Typ | FMX-IM-2UPLI63X |
| Ident-No. | 7525105 |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | 20...30 VDC |
| Leistungsaufnahme | < 10.5 W |
| Leerlaufstrom I_0 | ≤ 63 mA |
| Teachmodi | Min-/Max Abgleich, Teachvorgänge inkl. DeltaFlow Überwachung (Automatisches Freischalten der Teachvorgänge erst mit dem Erreichen einer hinreichend kleinen Änderung der Strömungsgeschwindigkeit) |
| Strömungsgeschwindigkeit | [%] nach Min-/Max Abgleich (permanent) |
| Medientemperatur | [°C] während Drücken der Set-Taste (temporär) |
| Wiederholgenauigkeit Strömungsgeschwindigkeit | typisch ± 1 % (vom Messbereich) |
| Wiederholgenauigkeit Medientemperatur | typisch ± 1 K |
| Messgenauigkeit Medientemperatur | typisch ± 7 K |
| Schaltpunkthysterese Medientemperatur | 2 K |
| Eingangsfunktion | Anschluss von Strömungssensoren (Ausschließlich Ex Sensoren der FCS/FCI Serie!) |
| Sensorspannung | ≤ 7 VDC |
| Sensorstrom | ≤ 70 mA |
| Sensorstrombegrenzung | ca. 110 mA |
| Messfrequenz | 5 Hz (alle 200 ms mit Softwarefilterung) |

Funktionsprinzip

Mit dem externen Auswertegerät des Typs FMX-IM können alle Ex-Strömungssensoren der Serie FCS (Eintauchsensoren) und FCI (Inline-Sensoren) betrieben werden.

Das Flow-Modul verfügt über vier Status LEDs sowie über eine 10-Segment-LED Bandanzeige zur visuellen Beobachtung vor Ort. Zusätzlich stehen Software-Diagnosemöglichkeiten wie bspw. das Erkennen von sensorseitigen Drahtbrüchen und Kurzschlüssen als auch das Überwachen des Arbeits- und Anzeigebereiches für die Strömungsgeschwindigkeit und die Medientemperatur zur Verfügung.

Das Einlernen der Ober- und Untergrenze des Strömungsbereiches bezogen auf das analoge Ausgangssignal erfolgt über den implementierten Teach Modus. Aufgrund des kalorimetrischen Wirkprinzips der anschließbaren Sensoren wird neben der Strömungsgeschwindigkeit auch die Medientemperatur erfasst.

Die Parametrierung kann via Touch-Buttons oder softwareunterstützt über die Kommunikationsschnittstelle HART vorgenommen werden, die dann über das gerätespezifische DTM innerhalb des FDT-Frames PACTware erfolgt.

Technische Daten

| Ausgangsfunktionen | |
|--|--|
| Strömungsüberwachung | Analogausgang |
| Temperaturüberwachung | Transistorausgang |
| Fehlerüberwachung | Transistorausgang |
| Strombereich | 4...20 mA / 20...4 mA parametrierbar |
| Bürde | < 600 Ω |
| Charakteristik | Ausgabe des Fühlersignals, keine Linearisierung |
| Fehlererkennung | NAMUR Fehlergrenzen |
| Schalteigenschaft | PNP |
| Schaltzustand | active high / active low parametrierbar (Transistorausgang Fehlerüberwachung ausschließlich active low) |
| Schaltspannung | 20...30 VDC |
| Schaltstrom | 100 mA |
| Elektrische Anschlüsse | 5-polige abziehbare verpolsichere Klemmblöcke |
| Anschlussart | Schraubanschlüsse |
| Anschlussquerschnitt | ≥ 1.5...≤ 2.5 mm ² |
| Kommunikationsarten | Toolbasiertes Engineering via DTM |
| Tests/Zulassungen | |
| Kennzeichnung des Gerätes | Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC resp. II (1) D [Ex ia Da] IIIC |
| EG-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 11 ATEX 078981 |
| IECEX Konformitätsbescheinigung | IECEX TUN 11.0005 |
| Konformitätserklärung EN ISO/IEC | 5108M |
| Zulassungen | CE, C-UL U.S. beantragt |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | gemäß NE21 |
| Relative Feuchte | EN 60068-2-38 |
| Mechanische Daten | |
| Bauform | Auswertegerät |
| Abmessungen | 89 x 110 x 27 mm |
| Gehäusewerkstoff | Polycarbonat/ABS |
| Umgebungstemperatur | -25...+70 °C |
| Montageart | Hutschienenmontage und Montageplatte |
| Schutzart | IP20 |
| MTBF | 108 Jahre |

LED Anzeige

| LED | Farbe | Status | Beschreibung |
|-------|-------|--------|---|
| Pwr | grün | an | Betriebsspannung liegt an Gerät ist betriebsbereit |
| | | blinkt | Betriebsspannung liegt an HART Kommunikation aktiv |
| Flow | gelb | an | Stromausgang Strömung aktiv |
| | | blinkt | Teachmodus bzw. Diagnoseanzeige (Spezifikation gemäß Handbuch) |
| Temp | gelb | aus | Schaltausgang Medientemperatur [low] |
| | | an | Schaltausgang Medientemperatur [high] |
| | | blinkt | Teachmodus bzw. Diagnoseanzeige (Spezifikation gemäß Handbuch) |
| Fault | rot | aus | Schaltausgang Fault [high] |
| | | an | Schaltausgang Fault [low] (Fehlerbild in Kombination mit weiteren LEDs gemäß Handbuch) |

Ausführliche Beschreibung der Anzeigemuster und Blinkcodes gemäß Handbuch / Betriebsanleitung FM-IM / FMX-IM

Anschlusszubehör

| Maßbild | Typ | Ident-No. | |
|---------|-------------|-----------|--|
| | IM-PROG III | 7525111 | USB-fähiger Programmieradapter zur FDT/DTM-basierenden Parametrierung von HART-fähigen Turck-Geräten; galvanische Trennung zwischen zu parametrierendem Gerät und PC |

Betriebsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinie 2014/34/EU und ist gemäß EN60079-0, EN60079-11 und EN61241-11 geeignet für den Einsatz als zugehöriges Betriebsmittel zum Anschluss eigensicherer Strömungssensoren. Für den bestimmungsgemäßen Betrieb sind die nationalen Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten.

Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Klassifizierung

II (1) G und II (1) D (Gruppe II, Kategorie (1) G, Betriebsmittel für Gasatmosphäre und Kategorie (1) D, Betriebsmittel für Staubatmosphäre).

Kennzeichnung (siehe Gerät oder technisches Datenblatt)

⊕ II (1) G [Ex ia Ga] IIC T4 nach EN60079-11 und EN60079-0/61241-11 und ⊕ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

⊕ II 1 G und EEx ia IIC T4 nach EN50020 und EN50284 und ⊕ II 1 D IP67 T 115°C nach EN50281-1-1

Zulässige Umgebungstemperatur am Einsatzort

-25...+70 °C

Installation / Inbetriebnahme

Die Geräte dürfen nur von qualifiziertem Personal aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Das qualifizierte Personal muss Kenntnisse haben über Zündschutzarten, Vorschriften und Verordnungen für Betriebsmittel im Ex-Bereich. Prüfen Sie, ob die Klassifizierung und die Kennzeichnung auf dem Gerät für den Einsatzfall geeignet ist.

Das vorliegende Gerät ist ein zugehöriges Betriebsmittel, das neben eigensicheren auch über nichteigensichere Stromkreise verfügt. Es darf nur außerhalb des Ex-Bereiches in trockenen, sauberen und gut überwachten Räumen installiert werden. Liegt eine Konformitätsaussage oder Erklärung des Herstellers als Gerät der Kategorie 3 vor, darf eine Installation in Zone 2 erfolgen. Die besonderen Bedingungen zum sicheren Betrieb sind zu beachten. An die eigensicheren Anschlüsse können eigensichere elektrische Betriebsmittel angeschlossen werden. Alle Betriebsmittel müssen die Voraussetzungen zum Betrieb in der vorhandenen Zone des explosionsgefährdeten Bereiches erfüllen. Führen die eigensicheren Stromkreise in staubexplosionsgefährdete Bereiche der Zone 20 bzw. 21, ist sicherzustellen, dass die Geräte, die an diese Stromkreise angeschlossen werden, die Anforderungen für Kategorie 1D bzw. 2D erfüllen und entsprechend bescheinigt sind. Werden die Betriebsmittel zusammenschaltet, muss der „Nachweis der Eigensicherheit“ durchgeführt werden (EN 60079-14). Bereits durch den einmaligen Anschluss von eigensicheren Stromkreisen an nicht eigensichere Kreise ist eine spätere Verwendung als Betriebsmittel mit eigensicheren Stromkreisen nicht mehr zulässig. Für die Errichtung eigensicherer Stromkreise, die Montage an äußeren Anschlussstellen sowie für die Beschaffenheit und Verlegung von Leitungen gelten einschlägige Vorschriften. Leitungen und Klemmen mit eigensicheren Stromkreisen müssen gekennzeichnet werden. Sie sind von nichteigensicheren Stromkreisen zu trennen oder müssen eine entsprechende Isolierung aufweisen (EN 60079-14). Halten Sie von den eigensicheren Anschlüssen dieses Gerätes den vorgeschriebenen Abstand zu geerdeten Bauteilen und Anschlüssen anderer Geräte ein. Soweit nicht ausdrücklich in der gerätespezifischen Anleitung angegeben, erlischt die Zulassung durch Öffnen des Gerätes, Reparaturen oder Eingriffe am Gerät, die nicht vom Sachverständigen oder Hersteller ausgeführt werden. Sichtbare Veränderungen am Gerätegehäuse, wie z. B. bräunlich-schwarze Verfärbungen durch Wärme sowie Löcher oder Ausbeulungen weisen auf einen schwer wiegenden Fehler hin. Daraufhin das Gerät unverzüglich abschalten. Bei zugehörigen Betriebsmitteln müssen die angeschlossenen eigensicheren Betriebsmittel ebenfalls überprüft werden. Die Überprüfung eines Gerätes hinsichtlich des Explosionsschutzes kann nur von einem Sachverständigen oder vom Hersteller vorgenommen werden. Der Betrieb des Gerätes ist nur im Rahmen der seitlich auf das Gehäuse gedruckten zulässigen Daten gestattet. Vor jeder Inbetriebnahme oder nach Änderung der Gerätezusammenschaltung ist sicherzustellen, dass die zutreffenden Bestimmungen, Vorschriften und Rahmenbedingungen eingehalten werden, ein bestimmungsgemäßer Betrieb gegeben ist und die Sicherheitsbestimmungen erfüllt sind. Nach Anschluss an andere Stromkreise darf der Sensor nicht mehr in Exi Installationen verwendet werden. Bei der Zusammenschaltung von (zugehörigen) Betriebsmitteln muß der "Nachweis der Eigensicherheit" durchgeführt werden (EN60079-14).

Einbau- und Montagehinweise

Vermeiden Sie statische Aufladungen an Kunststoffgeräten und Kabeln. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Montieren Sie das Gerät nicht in den Staubstrom und vermeiden Sie Staubablagerungen auf den Geräten. Falls die Geräte und Kabel mechanisch beschädigt werden können, sind sie entsprechend zu schützen. Sie sind zudem gegen starke elektromagnetische Felder abzuschirmen. Die Anschlussbelegung und die elektrischen Kenngrößen entnehmen Sie bitte der Gerätezeichnung oder dem technischen Datenblatt. Entfernen Sie, um Verschmutzung zu vermeiden, Gehäuseabdeckungen, evtl. vorhandene Verschlussstopfen der Kabelverschraubungen bzw. der Stecker erst unmittelbar vor dem Einführen von Leitungen bzw. dem Aufschrauben der Kabeldose.

Besondere Bedingungen für den sicheren Betrieb

Gerät muss vor jeglicher mechanischer Beschädigung geschützt werden.

Instandhaltung / Wartung

Reparaturen sind nicht möglich. Die Zulassung erlischt durch Reparaturen oder Eingriffe am Gerät die nicht vom Hersteller ausgeführt werden. Die wichtigsten Daten aus der Herstellerbescheinigung sind aufgeführt.