

RT42 Handsender

Der secwave-Handsender RT42 ist ein Funksender der bei Tastendruck den secwave-Code sendet und die secwave-Funkempfänger entsprechend der ausgewählten Betriebsart schaltet.

Der Sender verfügt über eine Batteriekontrollfunktion, welche die Kapazität der Batterie überprüft. Ist die Kapazität der Batterie schwach, blinkt die LED nach dem Loslassen der Sendertaste.



RT42S5004A01-21K

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Codierung | Werkscodierung mit secwave-Telegramm, AES 128-Bit-Verschlüsselung Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten! |
| Frequenz | 868,30 MHz |
| Kanäle | 4 |
| Reichweite | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen |
| Spannungsversorgung | 1x 3V-Batterie, CR2032 |
| Betätigungskontrolle | LED |
| Bedienung | Sender sendet bei Tastenbetätigung |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Abmessungen | 37 x 61,5 x 10,7 mm |
| Gewicht | 30 g (inklusive Batterie) |
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |

Lieferumfang

- Handsender inklusive Batterie
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

| Produktnummern | Beschreibung | Funktion |
|------------------|---|-----------|
| RT42S5004A01-21K | Handsender secwave 868 MHz, 4-Kanal, schwarz, Spange chrom | 4x IMPULS |