



GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL

RC2 Inspektionskamera
RC2 Inspection-camera



W-BOX® | Sortimo COMPATIBLE

DE Gebrauchsanleitung
EN Instruction Manual
FR Notice d'emploi
ES Instrucciones de uso
PT Instruções de utilização
IT Istruzioni per l'uso
NL Gebruiksaanwijzing
DK Betjeningsvejledning

SE Bruksanvisning
NO Bruksanvisning
FI Käyttöohje
PL Instrukcja obsługi
CZ Návod pro použití
HU Használati útmutató
RU Инструкция по
применению

IS Notkunleiðbeiningar
LT Naudojimo instrukcija
SK Návod na použitie
SL Navodilo za uporabo
HR Upute za uporabu
TR Kullanım Kılavuzu
BGR наръчник с инструкции

Deutsch	Seite	8
English	Page	12
Français	Page	16
Español	Página	20
Português	Página	24
Italiano	Pagina	28
Nederlands	Pagina	32
Dansk	Side	36
Svenska	Sidan	40
Norsk	Side	44
Suomi	Sivu	48
Polski	Strona	52
Česky	Strana	56
Magyar	Oldal	60
Русский	Стр.	64
Íslenska	Bls.	68
Lietuvių K.	Psł.	72
Slovenčina	Strana	76
Slovenščina	Stran	80
Hrvatski	Stranica	84
Türkçe	Sayfa	88
БЪЛГАРСКИ	Страница	92



RUNPOTEC GmbH

Irlachstrasse 31
 A-5303 Thalgau
 Tel.: +43 6235 20335-0
 Fax: +43 6235 20335-35
 office@runpotec.com
 www.runpotec.com

Handheld-Monitor



Inklusive Zubehör | Including accessories



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBEL

Anwendungsbeispiele



Rohr-inspektion für große Rohrdurchmesser



Rohr-inspektion ab \varnothing 14 mm und mehr



Schutzklasse IP 67



Lüftung- und Wartungsinspektion



Hohlwand-inspektion Suchen und Einfangen



Schächte und Unterflurkanäle

Kombinations-Variante – Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG \varnothing 6 mm



Fanghaken RTG \varnothing 6 mm

Verbindungs-Gewinde 2 x RTG \varnothing 6 mm

RC2 Inspektions-Kamera RTG \varnothing 6 mm

Gewindeaufsatz RC 2 2 x RTG \varnothing 6 mm

Einschubsysteme mit Gewinde RTG \varnothing 6 mm: RUNPOSTICKS, GF3, RP1, alle GFS

Application examples



Pipe inspection
for large pipe diameters



Pipe inspection
as of pipe - Ø 20 mm



Protection class
IP 67



Ventilation inspection
and servicing




Cavity wall inspection
Search and capture



Shafts and
underfloor ducting

Combination variant – compatible with all RUNPOTEC products
with RTG Ø 6 mm thread



Fishing hook
RTG Ø 6 mm

Connection
thread
2 x RTG Ø 6 mm

RC2 Inspektion-
camera
RTG Ø 6 mm

RC2 threaded
attachment
2 x RTG Ø 6 mm

Insert systems thread
RTG Ø 6 mm:
RUNPOSTICKS, GF3,
RP1, all glass fibre rods

Kompatibel mit folgenden RUNPOTEC Produkten

	RUNPOSTICKS Comfort (19-teilig) 2 x 1 m (Ø 4,5 mm) 3 x 1 m (Ø 5,5 mm) 5 x 1 m (Ø 7,5 mm)	Länge 10 m	Art.-Nr. 10020	
	GF3 Kabeleinziehwerkzeug Glasfaserstab Ø 3 mm mit integriertem digitalen Meterzähler – m/ft	Länge 20 m 30 m 50 m	Art.-Nr. 10192 10193 10195	
	RP 1 Kabeleinziehband Spezialkunststoffband Ø 4 mm Zuglast 170 kg, rückseitiges Gewinde RTG Ø 6 mm	Länge 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m	Art.-Nr. 30027 30028 30029 30030 30042 30043	
Profi-Set  <p style="text-align: right;">SYMBOLFOTO</p>	GF4.5 / GF6 – Profi Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm inkl. Haspel Gewinde RTG Ø 6 mm (auch als Standard-Set erhältlich) Glasfaserstab Ø 6 mm inkl. Haspel Gewinde RTG Ø 6 mm (auch als Standard-Set)	Länge 30 m 40 m 50 m 60 m 80 m 40 m 50 m 60 m 80 m	Art.-Nr. 10052 10055 10057 10047 10050 10059 10061 10063 10065	
 <p style="text-align: right;">SYMBOLFOTO</p>	Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm, Ø 9 mm und Ø 11 mm Durch das Übergangsgewinde von RTG Ø 12 mm auf RTG Ø 6 mm ist die RC2 Inspektionskamera auch mit den Glasfaserstäben Ø 7,5 mm, Ø 9 mm und Ø 11 mm kompatibel. Eine Produktübersicht zu den Glasfaserstäben finden Sie im RUNPOTEC Produktkatalog oder unter www.runpotec.com			
	RUNPOTEC System-Koffer mit Koffereinlage für RC2 Inspektionskamera			Art.-Nr. 20611

Umfangreiche Kombinationsmöglichkeiten



RC2 Inspektionskamera +
 Führungsspitze mit
 Frontgewinde



RC2 Inspektionskamera +
 Gewindeaufsatz RC2 +
 Gleithaken



RC2 Inspektionskamera +
 Systemgleiter +
 LED Akku Lampe

Compatible with the following RUNPOTEC products

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUNPOSTICKS Comfort</th> <th>Length</th> <th>Item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(19-part)</td> <td>10 m</td> <td>10020</td> </tr> <tr> <td>2 x 1 m (Ø 4,5 mm)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 x 1 m (Ø 5,5 mm)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 x 1 m (Ø 7,5 mm)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RUNPOSTICKS Comfort	Length	Item no.	(19-part)	10 m	10020	2 x 1 m (Ø 4,5 mm)			3 x 1 m (Ø 5,5 mm)			5 x 1 m (Ø 7,5 mm)																		
RUNPOSTICKS Comfort	Length	Item no.																														
(19-part)	10 m	10020																														
2 x 1 m (Ø 4,5 mm)																																
3 x 1 m (Ø 5,5 mm)																																
5 x 1 m (Ø 7,5 mm)																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>GF3 Cable pulling system</th> <th>Length</th> <th>Item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Glass fiber rod Ø 3 mm with integrated digital meter counter – ft/m</td> <td>20 m</td> <td>10192</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30 m</td> <td>10193</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 m</td> <td>10195</td> </tr> </tbody> </table>	GF3 Cable pulling system	Length	Item no.	Glass fiber rod Ø 3 mm with integrated digital meter counter – ft/m	20 m	10192		30 m	10193		50 m	10195																			
GF3 Cable pulling system	Length	Item no.																														
Glass fiber rod Ø 3 mm with integrated digital meter counter – ft/m	20 m	10192																														
	30 m	10193																														
	50 m	10195																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RP 1 Cable pulling rod</th> <th>Length</th> <th>Item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Special plastic tape Ø 4 mm</td> <td>5 m</td> <td>30027</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10 m</td> <td>30028</td> </tr> <tr> <td>Tensile load 170 kg, rear RTG Ø 6 mm thread</td> <td>15 m</td> <td>30029</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20 m</td> <td>30030</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25 m</td> <td>30042</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30 m</td> <td>30043</td> </tr> </tbody> </table>	RP 1 Cable pulling rod	Length	Item no.	Special plastic tape Ø 4 mm	5 m	30027		10 m	30028	Tensile load 170 kg, rear RTG Ø 6 mm thread	15 m	30029		20 m	30030		25 m	30042		30 m	30043										
RP 1 Cable pulling rod	Length	Item no.																														
Special plastic tape Ø 4 mm	5 m	30027																														
	10 m	30028																														
Tensile load 170 kg, rear RTG Ø 6 mm thread	15 m	30029																														
	20 m	30030																														
	25 m	30042																														
	30 m	30043																														
<p>Profi-Set</p>  <p>SYMBOLPHOTO</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>GF4.5 / GF6 – Profi Set</th> <th>Length</th> <th>Item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiberglass rod Ø 4,5 mm incl. steel cage</td> <td>30 m</td> <td>10052</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40 m</td> <td>10055</td> </tr> <tr> <td>RTG Ø 6 mm thread (also available as Standard-Set)</td> <td>50 m</td> <td>10057</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60 m</td> <td>10047</td> </tr> <tr> <td></td> <td>80 m</td> <td>10050</td> </tr> <tr> <td>Fiberglass rod Ø 6 mm incl. steel cage</td> <td>40 m</td> <td>10059</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 m</td> <td>10061</td> </tr> <tr> <td>RTG Ø 6 mm thread (also available as standard-set)</td> <td>60 m</td> <td>10063</td> </tr> <tr> <td></td> <td>80 m</td> <td>10065</td> </tr> </tbody> </table>	GF4.5 / GF6 – Profi Set	Length	Item no.	Fiberglass rod Ø 4,5 mm incl. steel cage	30 m	10052		40 m	10055	RTG Ø 6 mm thread (also available as Standard-Set)	50 m	10057		60 m	10047		80 m	10050	Fiberglass rod Ø 6 mm incl. steel cage	40 m	10059		50 m	10061	RTG Ø 6 mm thread (also available as standard-set)	60 m	10063		80 m	10065	
GF4.5 / GF6 – Profi Set	Length	Item no.																														
Fiberglass rod Ø 4,5 mm incl. steel cage	30 m	10052																														
	40 m	10055																														
RTG Ø 6 mm thread (also available as Standard-Set)	50 m	10057																														
	60 m	10047																														
	80 m	10050																														
Fiberglass rod Ø 6 mm incl. steel cage	40 m	10059																														
	50 m	10061																														
RTG Ø 6 mm thread (also available as standard-set)	60 m	10063																														
	80 m	10065																														
 <p>SYMBOLPHOTO</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fiberglass rod Ø 7,5 mm, Ø 9 mm and Ø 11 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Due to the transition thread from RTG Ø 12 mm to RTG Ø 6 mm, the RUNPOCAM RC2 is also compatible with fiberglass rods Ø 7.5 mm, Ø 9 mm and Ø 11 mm.</td> </tr> <tr> <td>The full range of fibreglass rods can be found in the RUNPOTEC product catalogue or on www.runpotec.com.</td> </tr> </tbody> </table>	Fiberglass rod Ø 7,5 mm, Ø 9 mm and Ø 11 mm	Due to the transition thread from RTG Ø 12 mm to RTG Ø 6 mm, the RUNPOCAM RC2 is also compatible with fiberglass rods Ø 7.5 mm, Ø 9 mm and Ø 11 mm.	The full range of fibreglass rods can be found in the RUNPOTEC product catalogue or on www.runpotec.com .																												
Fiberglass rod Ø 7,5 mm, Ø 9 mm and Ø 11 mm																																
Due to the transition thread from RTG Ø 12 mm to RTG Ø 6 mm, the RUNPOCAM RC2 is also compatible with fiberglass rods Ø 7.5 mm, Ø 9 mm and Ø 11 mm.																																
The full range of fibreglass rods can be found in the RUNPOTEC product catalogue or on www.runpotec.com .																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUNPOTEC system-case</th> <th>Item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>with RC2 Inspection-camera case insert</td> <td>20611</td> </tr> </tbody> </table>	RUNPOTEC system-case	Item no.	with RC2 Inspection-camera case insert	20611																											
RUNPOTEC system-case	Item no.																															
with RC2 Inspection-camera case insert	20611																															

Comprehensive combination options



RC2 Inspection-camera + guiding head with front thread



RC2 Inspection-camera + RC2 threaded attachment + sliding hook



RC2 Inspection-camera + systemglider + LED battery lamp



HANDHELD-MONITOR BESCHREIBUNG

1	Kamera Verbindungsstecker
2	Mikrofon
3	LED Akku Ladeüberwachung
4	Monitor (3.5" TFT LCD 16M color)
5	Reset-Knopf
6	USB-C Ausgang
7	Slot - Micro Memory Card 8 GB
8	Ein- und Ausschaltknopf
9	Bild 180° drehen / LED Kamerateillicht / Navigation
10	Menu
11	Aufzeichnung Foto/Video
12	OK / Play
13	Li-Ion Akku 18650 (Dauerbetrieb bis zu 6 Stunden)
14	Gürtelclip
15	Kamerakopf RC2 mit Kabel in den Längen 10 m, 30 m oder 50 m inkl. Kameraspule

INKLUSIVE ZUBEHÖR

A	Führungsspitze mit Frontgewinde
B	Systemgleiter RC2
C	LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen (aufladbar über Micro USB Ladebuchse)
D	Aufsatz biegsam 12 cm
E	Gewindeaufsatz RC 2
F	Micro Memory Card 8 GB / SD-Adapter
G	Fanghaken
H	USB-Kabel 1,5 m (Stecker: USB / USB-C)
I	USB Euro-Netzstecker, 230 V
J	Magnet Fang-Set
K	Verbindungsgewinde Set, RTG Ø 6 mm (Blindschraube, Verbindungsgewinde außen, Verbindungsgewinde innen)
L	RUNPOTEC System-Koffer mit RC2 Koffereinlage

TECHNISCHE DATEN

Monitor	3,5" TFT LCD Monitor 16 M color
Kamerakopf	307.200 Pixel (640 x 480)
Schutzklasse	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
Video / Photo	Video: AVI / Photo: JPG
Bildwinkel	64 °
Fokus-distanz	30 mm – 80 mm
Beleuchtung	6 x LED (im Kamerakopf integriert)
Anschluß	230 V oder Akku-Betrieb (Akku enthalten)
Sprachen	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



EINFÜHRUNG

Die Firma RUNPOTEC bedankt sich für den Kauf der **RC2 Inspektionskamera**. Diese Gebrauchsanleitung informiert Sie über die sichere Nutzung Ihrer RC2 Inspektionskamera. **Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.** Wenn Sie Fragen zu Inbetriebnahme, Montage, Sicherheit und Anwendung oder Störungen haben, steht Ihnen Ihr Vertragshändler oder die Firma RUNPOTEC telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf **Seite 2**.



SICHERHEITSINFORMATIONEN

Vor Gebrauch Sicherheitsinformationen auf www.runpotec.com lesen. Die RC2 Inspektionskamera dient ausschließlich zur Erkundung und Inspektion unzugänglicher Bauteile wie z.B. Rohrleitungen, Hohlwänden, Lüftungsanlagen etc. **Für jede andere Verwendung wird eine Haftung ausgeschlossen!**

INBETRIEBNAHME



Micro Memory Card in den seitlichen Slot einschieben. Falls nötig Karte formatieren, siehe Bedienungsanleitung



Kamera Kopf Kabel mit Monitor verbinden



Der Li-Ion Akku ist geladen! Monitor sofort einsetzbar. Akku aufladen mit USB-C Ladekabel und Ladeadapter

INBETRIEBNAHME - LED-LAMPE



















Isolationsstreifen entfernen
Gewinde **2** vollständig schließen (zudrehen)



Ladebuchse - USB-C
Ein-/Ausschalten: Über Gewinde **1**

BEDIENUNGSANLEITUNG

Allgemeines		1,5 Sek. gedrückt halten zum Ein- und Ausschalten
		Monitor-Bild um 180° drehen.
		Kamera-LED-Licht ein- und ausschalten.
		Monitor Helligkeit in 3 Stufen verstellen.
Foto/Video Modus		3 Sekunden gedrückt halten, um in den Aufnahmemodus zu wechseln bzw. umschalten zwischen Foto/Video Modus
		Display Anzeige Oben: Modus Foto/Video Symbol, Batteriestatus, Speicherkarte, Datum, Uhrzeit
		Kurz drücken, um im entsprechenden Modus ein Foto aufzunehmen bzw. die Videoaufnahme starten und beenden (Aufnahmezeit wird oben rechts angezeigt). Datei wird im Archiv abgelegt.

Foto/Video Archiv	 Drücken um Fotos/Videos anzusehen.
	Display Anzeige Oben: Foto oder Video Symbol und Anzahl Unten: Zeitstempel – Datum/Uhrzeit (Zeitstempel im Menu aus- und einschaltbar).
	 Foto/Video auswählen. Links oben: Anzeige Foto- oder Videodatei Rechts oben: Anzeige Foto/Video Nummer
	 Anzeige Videodatei: abspielen und stoppen.
	 3 Sekunden drücken um Archiv zu beenden und zum Foto/Video Modus zurückzukehren.
Foto/Video im Archiv löschen	 Foto/Video auswählen.
	 Fotos/Video löschen.
	 Auswählen – Aktuelles Foto/Video (Löschen) oder gesamtes Archiv löschen (Alle löschen).
	 Abbrechen/Ausführen.
	 Abbrechen und zum Archiv zurückkehren.
Menu Einstellungen	 Drücken um das Menu anzuzeigen.
	 Nach oben und unten navigieren.
	 Auswählen und zum Menu zurückkehren.
	 Drücken um das Menu zu beenden.
Datum/ Uhrzeit:	 Einstellung ändern.
	 Drücken und zur nächsten Einstellung wechseln.
	 Speichern.
Zeitstempel:	AUS <input type="checkbox"/> /EIN <input checked="" type="checkbox"/> wählen.
Sprache:	17 Sprachen wählbar.
Auto Aus:	Automatische Monitorabschaltung → Aus / 10 Min.
Speicherkarte formatieren:	Speicherkarte formatieren Auswählen – Ausführen/Abbrechen. Alle Daten auf der Speicherkarte werden gelöscht!
Grund-einstellung:	Auf die Werkseinstellung zurücksetzen.
Version:	Software Versionsnummer: RC2.1

	RC2 Inspektionskamera im System-Koffer Inklusive Zubehör siehe Seite 3	Länge 10 m 30 m 50 m	Art.-Nr. 10139 10140 10141
	Kamerakopf RC2 mit Kabel inkl. Kameraspule 1 Ø 13 mm L 28 mm IP 67 Innen-Gewinde RTG Ø 6 mm Kameraspule RC2 – leer 2	Länge 10 m 30 m 50 m	Art.-Nr. 20593 20560 20559 20608
 <p style="text-align: right;">Detailbild: USB-C Ladebuchse</p>	LED-Akku-Lampe LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen 2 x Gewinde RTG Ø 6 mm (1 x Vertikal u. 1 x Horizontal) USB-C Ladebuchse f. Akku		Art.-Nr. 20485
	Systemgleiter RC2 L 130 mm B 58 mm H 53 mm Front-Gewinde RTG Ø 6 mm		Art.-Nr. 20606
	Führungsspitze m. Frontgewinde Gewinde RTG Ø 6 mm		Art.-Nr. 20460
	Kamera Kopf biegsam 0,8 m Ø 9 mm für RC2 300.000 Pixel (720 x 576) 64° Bildwinkel, IP 67 4 x LED (dimmbar)	Länge 0,8 m	Art.-Nr. 20481
 <p style="text-align: right;">EXTRA SCHLANK Ø 3,9 MM</p>	Kamera Kopf biegsam 1 m Ø 3,9 mm für RC2 100.000 Pixel (320 x 240) 54° Bildwinkel, IP 67 2 x LED (dimmbar)	Länge 1 m	Art.-Nr. 20488
	Gewindeaufsatz RC2 L 101 mm B 16 mm H 19 mm Front-Gewinde RTG Ø 6 mm		Art.-Nr. 20607
	Micro Memory Card 8 GB inkl. Karten Adapter		Art.-Nr. 20483
	Magnet Fang-Set 1,5 – 2,9 kg (Rohr-Ø 16 – 40 mm)		Art.-Nr. 20475
	Verbindungsgewinde-Set Gewinde RTG Ø 6 mm (3 St. = 1 x Innen, 1 x Außen, 1 x Blindschraube)		Art.-Nr. 20484
	Edelstahl Fanghaken Gewinde RTG Ø 6 mm		Art.-Nr. 20261
	Aufsatz biegsam 12 cm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm		Art.-Nr. 20509
	RUNPOTEC Funktionsgleiter Gewinde RTG Ø 6 mm		Art.-Nr. 20468



HANDHELD MONITOR DESCRIPTION

1	Camera connector
2	Microphone
3	LED battery charge monitor
4	Monitor (3.5" TFT LCD 16M colours)
5	Reset button
6	USB-C output
7	Slot - Micro memory card 8 GB
8	On/off button
9	Rotate image 180° / LED camera light / Navigation
10	Menu
11	Recording photo/video
12	OK / Play
13	Li-Ion battery 18650 (continuous operation up to 6 hours)
14	Belt clip
15	Camera head RC2 with cable In lengths of 10 m, 30 m or 50 m incl. camera reel

INCLUDING ACCESSORIES

A	Guiding head with front thread
B	Systemglider RC2
C	LED battery-operated high-performance lamp 320 lumen (rechargeable via Micro USB charging socket)
D	Flexible attachment 12 cm
E	RC2 thread attachment
F	Micro memory card 8 GB incl. card adapter
G	Stainless steel fishing hook
H	USB-C cable 1,5 m (plug: USB / USB-C)
I	USB EURO power plug 230 V
J	Magnet fishing-set
K	Connecting thread set, RTG Ø 6 mm (Blind cap, inside and outside connection thread)
L	RUNPOTEC system case with RC2 case insert

TECHNICAL DATA

Monitor	3.5" TFT LCD Monitor 16 M colours
Camera head	307.200 pixels (640 x 480)
Protection class	IP 67 (camera head and cable)
Video / Photo	Video: AVI / Photo: JPG
Image angle	64 °
Focus distance	30 mm – 80 mm
Lighting	6 x LED (integrated in the camera head)
Connection	230 V or battery operation (battery included)
Languages	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

All images are representative. Changes and printing errors excepted.



INTRODUCTION

RUNPOTEC appreciates your purchase of a **RC2 inspection-camera**. These instructions for use provide information on safe use of your RC2 inspection-camera. **Read the instructions for use thoroughly before commissioning.** If you have any questions about commissioning, assembly, safety and applications, or problems, please contact your dealer or RUNPOTEC by telephone or e-mail. You will find our contact data on **page 2**.



SAFETY INFORMATION

Read the safety information on **www.runpotec.com** before use. The RC2 inspection-camera is used exclusively for the exploration and inspection of inaccessible components such as pipelines, hollow systems, ventilation systems, etc. No liability is accepted for any other use! **No liability is accepted for any other use!**


COMMISSIONING



Insert the **Micro Memory Card** into the slot at the side. If necessary, format the card, see operating instructions.



Camera head cable connect with monitor.



The Li-Ion battery is charged! Monitor can be used immediately. Charge the battery with the USB-C charging cable and charging adapter.

COMMISSIONING - LED-LAMPE



















Remove insulation strip
Thread **2** close completely



Charging socket - USB-C
Switch on/off: via thread **1**

INSTRUCTIONS FOR USE

General		Press and hold for 1,5 seconds to switch on and off
		Rotate monitor image 180°.
		Switch camera LED light on and off.
		Adjust monitor brightness in 3 levels.
Photo/video mode		Press and hold for 3 seconds to switch to Capture mode or to switch between Photo/Video mode.
		Display top: Mode Photo/Video icon, battery status, memory card, date, time.
		Briefly press to switch to the corresponding mode, take a photo or start and stop video recording (recording time is displayed in the upper right-hand corner). File is stored in the archive.

Photo/video Archive	<p> Press to view photos/videos.</p> <p>Display Top: Photo or video symbol and number Bottom: Time stamp – date/time (Time stamp can be switched on and off in the menu).</p> <p> Select photo/video. Top left: Display photo or video file Top right: Display photo/video number</p> <p> Video file display: play and stop.</p> <p> Press for 3 seconds to exit the archive and return to Photo/Video mode.</p>
Delete photo/video in archive	<p> Select photo/video.</p> <p> Delete photos/video.</p> <p> Select - Current Photo/Video (Delete) or Delete entire archive (Delete all).</p> <p> Cancel/Execute.</p> <p> Cancel and return to the archive.</p>
Menu Settings	<p> Press to display the menu.</p> <p> Navigate up and down.</p> <p> Select and return to the menu.</p> <p> Press to quit the menu.</p>
Date/time:	<p> Change settings.</p> <p> Press and move to the next setting.</p> <p> Save.</p>
Time stamp:	Select OFF <input type="checkbox"/> /ON <input checked="" type="checkbox"/> .
Language:	17 languages selectable.
Auto off:	Automatic monitor switch-off → Off / 10 min.
Format memory card:	Format memory card Select – Execute/Cancel. All data on the memory card is deleted!
Reset:	Reset to the factory settings.
Version:	Software version number: RC2.1

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RC2</th> <th>Length</th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inspection-camera</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>In system case</td> <td>10 m</td> <td>10139</td> </tr> <tr> <td>Including accessories see page 3</td> <td>30 m</td> <td>10140</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 m</td> <td>10141</td> </tr> </tbody> </table>	RC2	Length	item no.	Inspection-camera			In system case	10 m	10139	Including accessories see page 3	30 m	10140		50 m	10141	
RC2	Length	item no.															
Inspection-camera																	
In system case	10 m	10139															
Including accessories see page 3	30 m	10140															
	50 m	10141															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RC2 camera probe with cable</th> <th>Length</th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incl. camera reel 1</td> <td>10 m</td> <td>20593</td> </tr> <tr> <td>Ø 12 mm L 28 mm IP 67</td> <td>30 m</td> <td>20560</td> </tr> <tr> <td>RTG Ø 6 mm inside thread</td> <td>50 m</td> <td>20559</td> </tr> <tr> <td>Camera reel RC2 – empty 2</td> <td></td> <td>20608</td> </tr> </tbody> </table>	RC2 camera probe with cable	Length	item no.	Incl. camera reel 1	10 m	20593	Ø 12 mm L 28 mm IP 67	30 m	20560	RTG Ø 6 mm inside thread	50 m	20559	Camera reel RC2 – empty 2		20608	
RC2 camera probe with cable	Length	item no.															
Incl. camera reel 1	10 m	20593															
Ø 12 mm L 28 mm IP 67	30 m	20560															
RTG Ø 6 mm inside thread	50 m	20559															
Camera reel RC2 – empty 2		20608															
 <p>Detail: USB-C charging socket</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rechargeable LED lamp</th> <th></th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>High-performance 320-lumen rechargeable LED lamp</td> <td></td> <td>20485</td> </tr> <tr> <td>2 x RTG Ø 6 mm thread (1 x vertical and 1 x horizontal) USB-C charging socket for battery</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rechargeable LED lamp		item no.	High-performance 320-lumen rechargeable LED lamp		20485	2 x RTG Ø 6 mm thread (1 x vertical and 1 x horizontal) USB-C charging socket for battery									
Rechargeable LED lamp		item no.															
High-performance 320-lumen rechargeable LED lamp		20485															
2 x RTG Ø 6 mm thread (1 x vertical and 1 x horizontal) USB-C charging socket for battery																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Systemglider RC2</th> <th></th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 130 mm W 58 mm H 53 mm</td> <td></td> <td>20606</td> </tr> <tr> <td>Front thread RTG Ø 6 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Systemglider RC2		item no.	L 130 mm W 58 mm H 53 mm		20606	Front thread RTG Ø 6 mm									
Systemglider RC2		item no.															
L 130 mm W 58 mm H 53 mm		20606															
Front thread RTG Ø 6 mm																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Guiding head with front thread</th> <th></th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTG Ø 6 mm thread</td> <td></td> <td>20460</td> </tr> </tbody> </table>	Guiding head with front thread		item no.	RTG Ø 6 mm thread		20460										
Guiding head with front thread		item no.															
RTG Ø 6 mm thread		20460															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Flexible camera probe 0,8 m</th> <th>Length</th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø 9 mm for RC2</td> <td>0,8 m</td> <td>20481</td> </tr> <tr> <td>300,000 pixels (720 x 576)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>64° Image angle, IP 67</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 x LED (dimnable)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Flexible camera probe 0,8 m	Length	item no.	Ø 9 mm for RC2	0,8 m	20481	300,000 pixels (720 x 576)			64° Image angle, IP 67			4 x LED (dimnable)			
Flexible camera probe 0,8 m	Length	item no.															
Ø 9 mm for RC2	0,8 m	20481															
300,000 pixels (720 x 576)																	
64° Image angle, IP 67																	
4 x LED (dimnable)																	
 <p>EXTRA SLIM Ø 3.9 MM</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Flexible camera probe 1 m</th> <th>Length</th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø 3.9 mm for RC2</td> <td>1 m</td> <td>20488</td> </tr> <tr> <td>100,000 pixels (320 x 240)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>54° Image angle, IP 67</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 x LED (dimnable)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Flexible camera probe 1 m	Length	item no.	Ø 3.9 mm for RC2	1 m	20488	100,000 pixels (320 x 240)			54° Image angle, IP 67			2 x LED (dimnable)			
Flexible camera probe 1 m	Length	item no.															
Ø 3.9 mm for RC2	1 m	20488															
100,000 pixels (320 x 240)																	
54° Image angle, IP 67																	
2 x LED (dimnable)																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RC2 thread attachment</th> <th></th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 101 mm W 16 mm H 19 mm</td> <td></td> <td>20607</td> </tr> <tr> <td>RTG Ø 6 mm front thread</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RC2 thread attachment		item no.	L 101 mm W 16 mm H 19 mm		20607	RTG Ø 6 mm front thread									
RC2 thread attachment		item no.															
L 101 mm W 16 mm H 19 mm		20607															
RTG Ø 6 mm front thread																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Micro memory card 8 GB</th> <th></th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incl. card adapter</td> <td></td> <td>20483</td> </tr> </tbody> </table>	Micro memory card 8 GB		item no.	Incl. card adapter		20483										
Micro memory card 8 GB		item no.															
Incl. card adapter		20483															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Magnet fishing-set</th> <th></th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5 – 2.9 kg (pipe Ø 16 – 40 mm)</td> <td></td> <td>20475</td> </tr> </tbody> </table>	Magnet fishing-set		item no.	1.5 – 2.9 kg (pipe Ø 16 – 40 mm)		20475										
Magnet fishing-set		item no.															
1.5 – 2.9 kg (pipe Ø 16 – 40 mm)		20475															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Connection thread set</th> <th></th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Thread RTG Ø 6 mm</td> <td></td> <td>20484</td> </tr> <tr> <td>(3 pcs = 1 x inside, 1 x outside, 1 x blindcap)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Connection thread set		item no.	Thread RTG Ø 6 mm		20484	(3 pcs = 1 x inside, 1 x outside, 1 x blindcap)									
Connection thread set		item no.															
Thread RTG Ø 6 mm		20484															
(3 pcs = 1 x inside, 1 x outside, 1 x blindcap)																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stainless steel fishing hook</th> <th></th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTG Ø 6 mm thread</td> <td></td> <td>20261</td> </tr> </tbody> </table>	Stainless steel fishing hook		item no.	RTG Ø 6 mm thread		20261										
Stainless steel fishing hook		item no.															
RTG Ø 6 mm thread		20261															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Flexible attachment 12 cm</th> <th></th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>stainless steel,</td> <td></td> <td>20509</td> </tr> <tr> <td>RTG Ø 6 mm thread</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Flexible attachment 12 cm		item no.	stainless steel,		20509	RTG Ø 6 mm thread									
Flexible attachment 12 cm		item no.															
stainless steel,		20509															
RTG Ø 6 mm thread																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUNPOTEC Functionglider</th> <th></th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTG Ø 6 mm thread</td> <td></td> <td>20468</td> </tr> </tbody> </table>	RUNPOTEC Functionglider		item no.	RTG Ø 6 mm thread		20468										
RUNPOTEC Functionglider		item no.															
RTG Ø 6 mm thread		20468															



DESCRIPTION DU CONTRÔLEUR HANDHELD

1	Fiche de raccordement caméra
2	Microphone
3	Surveillance de charge batterie à LED
4	Écran (3.5" TFT LCD 16M couleur)
5	Bouton de réinitialisation
6	Sortie USB-C
7	Fente - carte mémoire micro 8 GB
8	Bouton marche/arrêt
9	Tourner l'image à 180° / lumière caméra à LED / navigation
10	Menu
11	Enregistrement photo/vidéo
12	OK / lecture
13	Batterie Li-Ion 18650 (fonctionnement continu jusqu'à 6 heures)
14	Clip pour ceinture
15	Tête de caméra RC2 avec câble en longueur 10 m, 30 m ou 50 m, bobine caméra incl.

ACCESSOIRES FOURNIS

A	Tête de guidage avec filetage frontal
B	Systemglider RC2
C	Lampe grande puissance sur batterie à LED 320 lumen (rechargeable via prise de charge micro-USB)
D	Embout flexible 12 cm
E	RC2 Embout fileté
F	Carte mémoire micro 8 GB / adaptateur
G	Crochet de capture
H	Câble USB 1,5 m (connecteur : USB / USB-C)
I	Fiche d'alimentation avec USB
J	Jeu de capture magnétique
K	Jeu de filetage de raccordement, RTG Ø 6 mm (vis borgne, filetage de raccordement extérieur, filetage de raccordement intérieur)
N	RUNPOTEC system case avec garniture de malette RC2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran	Écran 3.5" TFT LCD 16M couleur
Tête de caméra	307 200 pixels (640 x 480)
Classe de protection	IP 67 (tête de caméra et câble)
Vidéo / photo	Vidéo : AVI / photo : JPG
Angle d'image	64°
Distance de mise au point	30 mm – 80 mm
Éclairage	6 x LED (intégré dans la tête de caméra)
Raccordement	230 V ou fonctionnement sur batterie (batterie fournie)
Langues	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SLO, SK, HR, TR

Toutes les illustrations sont fournies à titre symbolique. Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.



INTRODUCTION

La société RUNPOTEC vous remercie d'avoir acheté la **RC2 caméra d'inspection**. Les présentes instructions de service vous informent de l'utilisation sûre de votre RC2. **Lire attentivement les présentes instructions de service avant la mise en service.** En cas de questions concernant la mise en service, le montage, la sécurité et l'utilisation ou des les défaillances, votre revendeur ou la société RUNPOTEC sont à votre disposition par téléphone ou par courriel. Vous trouverez nos coordonnées en **page 2**.




INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant l'utilisation, lire les informations de sécurité sur **www.runpotec.com**. La RC2 sert exclusivement à explorer et inspecter les composants inaccessibles comme par ex. les conduites, les murs creux, les installations de ventilation, etc. **Nous rejetons toute responsabilité pour toute utilisation autre !**


MISE EN SERVICE



Insérer la **carte mémoire micro** dans la fente latérale. S'il est nécessaire de formater la carte, voir les instructions de service.



Raccorder le **câble de la tête de caméra** au contrôleur.



La **batterie Li-Ion est chargée !** Contrôleur immédiatement prêt pour l'utilisation. Charger la batterie avec le câble de charge USB-C et l'adaptateur de charge.

MISE EN SERVICE - LED-LAMPE



Retirer la bande d'isolation

Fil conducteur **2** fermer complètement (visser)



















Prise de charge - USB-C

Allumer/éteindre: via le fil **1**

INSTRUCTIONS DE SERVICE

Généralités		Maintenir enfoncé 1,5 sec. pour mise en et hors service.
		Tourner l'image de l'écran à 180°.
		Allumer et éteindre la lumière à LED de la caméra.
		Régler la luminosité de l'écran en 3 étapes.
Mode photo/vidéo		Maintenir enfoncé 3 sec. pour passer en mode prise de vue ou commuter entre les modes photo et vidéo.
		Affichage écran en haut : symbole mode photo/vidéo, niveau de batterie, carte mémoire, date, heure.
		Appuyer brièvement pour prendre une photo ou commencer et arrêter l'enregistrement vidéo dans le mode correspondant (la durée d'enregistrement est affichée en haut à droite). Le fichier est stocké dans l'archive.

Archive photo/vidéo	<p> Appuyer pour voir les photos/vidéos.</p> <p>Affichage écran En haut : symbole photo ou vidéo et nombre En bas : horodatage - date/heure (horodatage activable et désactivable dans le menu)</p> <p> Sélectionner une photo/vidéo. En haut à gauche : affichage fichier photo ou vidéo En haut à droite : affichage numéro photo/vidéo</p> <p> Affichage fichier vidéo : lire et arrêter.</p> <p> Appuyer pendant 3 secondes pour fermer l'archive et revenir au mode photo/vidéo.</p>
Supprimer une photo/vidéo dans l'archive	<p> Sélectionner une photo/vidéo.</p> <p> Supprimer la photo/vidéo.</p> <p> Sélectionner – photo/vidéo actuelle (supprimer) ou supprimer l'intégralité de l'archive (tout supprimer)</p> <p> Annuler/confirmer</p> <p> Annuler et revenir à l'archive.</p>
Menu réglages	<p> Appuyer pour afficher le menu.</p> <p> Naviguer vers le haut et vers le bas.</p> <p> Sélectionner et revenir au menu.</p> <p> Appuyer pour fermer le menu.</p>
Date/heure :	<p> Modifier le réglage.</p> <p> Appuyer et passer au réglage suivant.</p> <p> Enregistrer.</p>
Horodatage :	Sélectionner ARRÊT <input type="checkbox"/> / MARCHÉ <input checked="" type="checkbox"/> .
Langue :	17 langues sélectionnables.
Arrêt automatique :	Mise hors service automatique de l'écran arrêté / 10 min.
Formater la carte mémoire :	Formater la carte mémoire. Sélectionner – confirmer/annuler. Toutes les données sur la carte mémoire seront supprimées !
Réglage de base :	Réinitialiser au réglage usine.
Version :	Numéro de version logicielle: RC2.1



RC2		N° art.
Caméra d'inspection dans malette système Accessoires compris, voir page 3	10 m	10139
	30 m	10140
	50 m	10141



RC2 camera probe with cable		N° art.
avec bobine de caméra 1 Ø 12 mm L 28 mm IP 67 filetage RTG Ø 6 mm RC2 Bobine caméra 2	10 m	20593
	30 m	20560
	50 m	20559
		20608



Rechargeable LED lamp		N° art.
Lampe grande puissance sur batterie à LED 320 lumen 2 x filetage RTG Ø 6 mm, (1 x vertical u. 1 x horizontal) Prise de charge USB-C pour batterie		20485



Systemglider RC2		N° art.
L 130 mm L 58 mm H 53 mm Filetage avant RTG Ø 6 mm		20606



Guiding head with front thread		N° art.
Embout fileté RTG Ø 6 mm		20460



Flexible camera probe 0,8 m		N° art.
Ø 9 mm pour RC2 300 000 pixels (720 x 576) Angle d'image 64°, IP 67 4 x LED (à lumière variable)	0,8 m	20481



Flexible camera probe 1 m		N° art.
Ø 3,9 mm pour RC2 100 000 pixels (320 x 240) Angle d'image 54°, IP 67 2 x LED (à lumière variable)	1 m	20488



RC2 thread attachment		N° art.
L 101 mm L 16 mm H 19 mm Filetage avant RTG Ø 6 mm		20607



Micro memory card 8 GB		N° art.
adaptateur de carte incl.		20483



Magnet fishing-set		N° art.
1,5 – 2,9 kg (Ø tuyau 16 – 40 mm)		20475



Connection thread set		N° art.
Filetage RTG Ø 6 mm (3 pcs. = 1 x intérieur, 1 x extérieur, 1 x vis borgne)		20484



Stainless steel fishing hook		N° art.
filetage RTG Ø 6 mm		20261



Flexible attachment 12 cm		N° art.
Acier inoxydable, filetage RTG Ø 6 mm		20509



RUNPOTEC Functionglider		N° art.
filetage RTG Ø 6 mm		20468



DESCRIPCIÓN DEL MONITOR PORTÁTIL

1	Enchufe para conexión de cámara
2	Micrófono
3	LED de control de carga de batería
4	Monitor (3,5" TFT LCD 16M colores)
5	Botón reset
6	USB-C de salida
7	Ranura para Micro Memory Card de 8 GB
8	Botón de encendido y apagado
9	Girar imagen 180° / luz LED de cámara / navegación
10	Menú
11	Grabación foto / vídeo
12	OK / Play
13	Batería Li-Ion 18650 (hasta 6 horas sin interrupción)
14	Clip para cinturón
15	Cabezal de cámara RC2 con cable Longitud de 10 m, 30 m o 50 m incl. bobina de cámara

INCLUYE ACCESORIOS

A	Cabezal de guiado con rosca frontal
B	Systemglider RC2
C	Lámpara LED de alto rendimiento 320 Lumen (recargable mediante toma Micro USB)
D	Tubo flexible de 12 cm
E	Pieza roscada RC2
F	Micro Memory Card 8 GB / adaptador
G	Gancho
H	Cable USB de 1,5 metros (Conector: USB / Micro-USB)
I	USB enchufe de alimentación europeo de 230 V
J	Imán para recuperación
K	rosca de ensamblaje, RTG Ø 6 mm (Tapó roscado ciego, roscado de conexión externa, roscado de conexión interna)
N	RUNPOTEC system case con molduras para el RC2

DATOS TÉCNICOS

Monitor	Monitor 3,5" TFT LCD 16 M colores
Cabezal de cámara	307.200 Píxeles (640 x 480)
Clase de protección	IP 67 (cabezal de cámara y cable)
Vídeo / foto	Vídeo: AVI / Foto: JPG
Ángulo de imagen	64 °
Distancia focal	30 mm – 80 mm
Iluminación	6 x LED (integrada en el cabezal de la cámara)
Conexión	230 V o por batería (batería incluida)
Idiomas	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SLO, SK, HR, TR

Todas las imágenes son fotos simbólicas Reservado el derecho a modificaciones y errores tipográficos.



INTRODUCCIÓN

La empresa RUNPOTEC le agradece la compra de la **RC2 cámara de inspección**. Estas instrucciones de uso le informan sobre el uso seguro de su RC2. **Lea atentamente las instrucciones de uso antes de la puesta en marcha.** Si tiene cualquier pregunta sobre la puesta en marcha, el montaje, la seguridad, la aplicación o la solución de fallos, nuestro distribuidor y la empresa RUNPOTEC están a su disposición por teléfono o por email. Nuestros datos de contacto figuran en la **página 2**.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea la información de seguridad en **www.runpotec.com** antes de su uso. La RC2 cámara de inspección sirve exclusivamente para el análisis y la inspección de componentes de difícil acceso, como tuberías, paredes huecas, sistemas de ventilación, etc. **¡Rechazamos cualquier responsabilidad por usos distintos!**


PUESTA EN MARCHA



Insertar la **Micro Memory Card** en la ranura lateral. En caso necesario tendrá que formatear la tarjeta, véase manual de instrucciones.



Cable del cabezal de cámara para conectar al monitor.



















¡La batería de Li-Ion está cargada! Monitor disponible de inmediato. Cargar la batería con el cable de carga USB-C y el adaptador.

PUESTA EN MARCHA - LÁMPARA LED

Retirar la cinta aislante	Toma de carga - USB-C
Hilo 2 cerrar completamente (atornillar)	Encendido/apagado: sobere hilo 1

INSTRUCCIONES DE USO

Generalidades	Mantener pulsado 1,5 segundos para encender o apagar.
	Girar la imagen en 180°.
	Encendido y apagado de la luz LED de la cámara.
	Ajustar el brillo de la pantalla en 3 niveles.
Modo foto/vídeo	Mantener pulsado 3 segundos para cambiar al modo de fotografía o conmutar entre los modos de foto y vídeo.
	Indicación superior en pantalla: modo foto / vídeo, estado de batería, tarjeta de memoria, fecha, hora.
	Pulsar brevemente para tomar una foto en modo foto o para iniciar y finalizar la grabación en modo vídeo (el tiempo de grabación se indica arriba a la derecha). El archivo se guarda en la tarjeta.

Foto/Vídeo Archivo	<p> Pulse para ver las fotos y vídeos.</p> <p>Indicaciones en pantalla Ariba: símbolo de foto o vídeo y cantidad Abajo: sello de hora - fecha/hora (El sello de hora se puede conectar o desconectar en el menú)</p> <p> Seleccionar foto o vídeo. Izquierda arriba: indicación de archivo de foto o vídeo Derecha arriba: Indicación de número de foto o vídeo</p> <p> Indicación de archivo de vídeo: reproducir y parar.</p> <p> Pulsar 3 segundos para finalizar el archivo y volver al modo de foto/vídeo.</p>
Borrar foto/vídeo del archivo.	<p> Seleccionar foto o vídeo.</p> <p> Borrar fotos o vídeos.</p> <p> Seleccionar - foto/vídeo actual (borrar) o borrar el archivo completo (borrar todo).</p> <p> Cancelar/ejecutar.</p> <p> Cancelar y volver al archivo.</p>
Menú Ajustes	<p> Pulsar para mostrar el menú.</p> <p> Navegar hacia arriba y hacia abajo.</p> <p> Seleccionar y volver al menú.</p> <p> Pulsar para cerrar el menú.</p>
Fecha/ Hora:	<p> Cambiar los ajustes.</p> <p> Pulsar para pasar al ajuste siguiente.</p> <p> Guardar.</p>
Sello de hora:	Seleccionar OFF <input type="checkbox"/> /ON <input checked="" type="checkbox"/> .
Idioma:	Puede elegir entre 17 idiomas.
Auto apagado.	Apagado automático del monitor → Off / 10 Min.
Formatear tarjeta de memoria:	Formateas la tarjeta de memoria Seleccionar - Ejecutar / Cancelar. ¡Todos los datos de la tarjeta de memoria serán borrados!
Ajustes de fábrica:	Volver a los ajustes de fábrica.
Versión:	Número de versión del software: RC2.1



RC2	Longitud	Art. n°
Cámara de inspección		
En maletín profesional	10 m	10139
Incluye accesorios en la página 3	30 m	10140
	50 m	10141



RC2 camera probe with cable	Longitud	Art. n°
Incluye bobina de cámara 1	10 m	20593
Ø 12 mm L 28 mm IP 67	30 m	20560
Rosca interior RTG Ø 6 mm	50 m	20559
Bobina de cámara RC2 2		20608



Imagen detallada:
Toma de carga USB-C

Rechargeable LED lamp		Art. n°
Lámpara LED de alto rendimiento 320 Lumen		20485
2 x roscado RTG Ø 6 mm (1 x vertical y 1 x horizontal) Toma USB-C para cargar la batería		



Systemglider RC2		Art. n°
Lg 130 mm An 58 mm Al 53 mm		20606
Rosca frontal RTG Ø 6 mm		



Guiding head with front thread		Art. n°
Rosca RTG Ø 6 mm		20460



Flexible camera probe 0,8 m	Longitud	Art. n°
Ø 9 mm para RC2	0,8 m	20481
300.000 Píxeles (720 x 576)		
64° ángulo de imagen, IP 67		
4 x LED (atenuable)		



EXTRA DELGADO Ø 3,9 MM

Flexible camera probe 1 m	Longitud	Art. n°
Ø 3,9 mm para RC2	1 m	20488
100.000 Píxeles (320 x 240)		
54° ángulo de imagen, IP 67		
2 x LED (atenuable)		



RC2 thread attachment		Art. n°
Lg 101 mm An 16 mm Al 19 mm		20607
Rosca frontal RTG Ø 6 mm		



Micro memory card 8 GB		Art. n°
Adaptador de tarjeta incl.		20483



Magnet fishing-set		Art. n°
1,5 – 2,9 kg (tubo-Ø 16 – 40 mm)		20475




Connection thread set		Art. n°
Rosca RTG Ø 6 mm		20484
(3 St. = 1 x interior, 1 x exterior, 1 x tornillo ciego)		



Stainless steel fishing hook		Art. n°
Rosca RTG Ø 6 mm		20261



Flexible attachment 12 cm		Art. n°
Acero inoxidable, Rosca RTG Ø 6 mm		20509



RUNPOTEC Functionglider		Art. n°
Rosca RTG Ø 6 mm		20468



DESCRIÇÃO DO MONITOR PORTÁTIL

1	Ficha de ligação da câmara
2	Microfone
3	LED de monitorização de carga da bateria
4	Monitor (TFT LCD de 3,5" 16M a cores)
5	Botão Reset
6	Saída USB-C
7	Slot para cartão de memória micro 8 GB
8	Botão para ligar/desligar
9	Rodar a imagem 180° / LED da luz da câmara / Navegação
10	Menu
11	Gravação de foto/vídeo
12	OK / Reproduzir
13	Bateria ião de Lítio 18650 (até 6 horas de funcionamento permanente)
14	Presilha de cinto
15	Cabeça de câmara RC2 com cabo nos comprimentos de 10 m, 30 m ou 50 m, inclui bobina de câmara

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

A	Cabeça orientadora com fio frontal
B	Systemglider RC2
C	Lanterna LED de alto desempenho à bateria 320 lumens (recarregável por meio da entrada Micro USB)
D	Peça de encaixe maleável 12 cm
E	Peça de encaixe com rosca RC 2
F	Adaptador para cartão de memória micro 8 GB
G	Gancho de captura
H	Cabo USB 1,5 m (ficha: USB / Micro USB)
I	Plugue de alimentação USB Euro, 230 V
J	Conjunto de ímãs de captura
K	Conjunto de roscas de ligação, RTG Ø 6 mm (Parafuso cego, rosca de ligação exterior, rosca de ligação interior)
N	Maleta de sistema RUNPOTEC com inserto RC2

DADOS TÉCNICOS

Monitor	Monitor TFT LCD de 3,5" 16M a cores
Cabeça da câmara	307.200 pixéis (640 x 480)
Classe de proteção	IP 67 (Cabeça da câmara e cabo)
Vídeo / Foto	Vídeo: AVI / Foto: JPG
Ângulo de imagem	64°
Distância focal	30 mm - 80 mm
Iluminação	6 LEDs (integrados à cabeça da câmara)
Ligação	230 V ou funcionamento à bateria (bateria incluída)
Idiomas	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SLO, SK, HR, TR

Todas as imagens são fotos simbólicas. Reservam-se os direitos de alterações e erros de impressão.



INTRODUÇÃO

A empresa RUNPOTEC agradece sua compra da **RC2 câmara de inspecção**. Estas instruções de utilização visam informá-lo acerca da utilização segura da RC2. **Leia atentamente as instruções de utilização antes de colocar em funcionamento.** No caso de ter perguntas sobre a colocação em funcionamento, montagem, segurança e utilização ou falhas, o seu distribuidor autorizado ou a empresa RUNPOTEC está à sua disposição, por telefone ou e-mail. Pode encontrar os nossos dados de contacto na **página 2**.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes da utilização leia as informações de segurança em **www.runpotec.com**. A RC2 câmara de inspecção destina-se unicamente à exploração e à inspeção de componentes inacessíveis tais como condutas, paredes ocas, sistemas de ventilação, etc. **Não nos responsabilizamos por uma utilização de natureza diferente!**

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO



Introduza o **cartão de memória micro** no slot lateral. Se necessário, faça a formatação do cartão, veja as instruções de utilização.



Ligue o **cabo da cabeça da câmara** com o monitor.



A bateria de ião de lítio está carregada! Monitor pode ser utilizado de imediato. Carregue a bateria com o cabo de carga USB-C e o adaptador de carga.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO - LÂMPADA LED



Retirar a faixa de isolamento

Linha **2** fechar completamente



















Tomada de carregamento - USB-C

Ligar/desligar: via Linha **1**


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Generalidades		Para ligar e desligar prima por um período de 1,5 segundos.
		Roda a imagem do monitor em 180°.
		Liga e desliga a luz LED da câmara.
		Ajusta o brilho do monitor em 3 níveis.
Modo Foto/Vídeo		Prima por um período de 3 segundos para mudar para o modo de gravação ou alternar entre foto e vídeo no respetivo modo. Indicação no visor, em cima: símbolo do modo Foto/Vídeo, estado da bateria, cartão de memória, data, hora.
		Prima por um curto período para tirar uma foto no respetivo modo ou iniciar e terminar a gravação de vídeo (o tempo de gravação é indicado em cima à direita). O ficheiro é guardado no arquivo.

Arquivo de Foto/Vídeo	<p> Prima para ver as fotos e os vídeos.</p> <p>Indicação no visor Em cima: símbolo de foto ou vídeo e quantidade Em baixo: carimbo de tempo - Data/Hora (O carimbo de tempo pode ser ligado e desligado no menu).</p> <p> Seleciona foto/vídeo. Em cima à esquerda: indicação do ficheiro de foto ou de vídeo. Em cima à direita: indicação do número da foto/do vídeo</p> <p> Indicação do ficheiro de vídeo: reproduzir e parar.</p> <p> Prima por um período de 3 segundos para terminar o arquivo e voltar ao modo Foto/Vídeo.</p>
Apagar foto/vídeo no arquivo	<p> Selecionar a foto/o vídeo.</p> <p> Apagar fotos/vídeos.</p> <p> Selecionar – foto/vídeo atual (Apagar) ou apagar o arquivo completo (Apagar tudo).</p> <p> Cancelar/Executar</p> <p> Cancelar e voltar ao arquivo.</p>
Menu Configurações	<p> Prima para indicar o menu.</p> <p> Navegar para cima e para baixo.</p> <p> Selecionar e voltar ao menu.</p> <p> Prima para terminar o menu.</p>
Data/ Hora:	<p> Alterar a configuração.</p> <p> Prima para mudar para a configuração seguinte.</p> <p> Guardar.</p>
Carimbo de tempo:	Seleccione DESL <input type="checkbox"/> /LIG <input checked="" type="checkbox"/> .
Idioma:	17 idiomas à escolha.
Desligamento automático:	Desligamento automático do monitor Desl. / 10 min.
Formatar cartão de memória:	Formatar o cartão de memória Selecionar – Executar/Cancelar. Todos os dados contidos no cartão de memória serão apagados!
Configuração base:	Repor à configuração de fábrica.
Versão:	Número de versão do software: RC2.1



RC2		Nº. art.
Câmara de inspeção em maleta de sistema Incluindo acessórios, ver página 3	10 m	10139
	30 m	10140
	50 m	10141



RC2 camera probe with cable		Nº. art.
Inclui bobina de câmara 1 Ø 12 mm C 28 mm IP 67 Rosca interior RTG Ø 6 mm Bobina de câmara RC2 2	10 m	20593
	30 m	20560
	50 m	20559
		20608



Rechargeable LED lamp		Nº. art.
Lanterna LED de alto desempenho à bateria 320 lumens 2 roscas RTG Ø 6 mm (1 vertical e 1 horizontal), Entrada de carga USB-C p/ bateria		20485



Systemglider RC2		Nº. art.
C 130 mm L 58 mm A 53 mm Rosca frontal RTG Ø 6 mm		20606



Guiding head with front thread		Nº. art.
Rosca RTG Ø 6 mm		20460



Flexible camera probe 0,8 m		Nº. art.
Ø 9 mm para RC2 300.000 pixéis (720 x 576) Ângulo de imagem de 64°, IP 67 4 LEDs (luminosidade regulável)	0,8 m	20481



Flexible camera probe 1 m		Nº. art.
Ø 3,9 mm para RC2 100.000 pixéis (320 x 240) Ângulo de imagem de 54°, IP 67 2 LEDs (luminosidade regulável)	1 m	20488



RC2 thread attachment		Nº. art.
C 101 mm L 16 mm A 19 mm Rosca frontal RTG Ø 6 mm		20607



Micro memory card 8 GB		Nº. art.
inclui adaptador de cartão		20483



Magnet fishing-set		Nº. art.
1,5 – 2,9 kg (Ø do tubo 16 – 40 mm)		20475



Connection thread set		Nº. art.
Rosca RTG Ø 6 mm (3 unid. = 1 interior, 1 exterior, 1 parafuso cego)		20484



Stainless steel fishing hook		Nº. art.
Rosca RTG Ø 6 mm		20261



Flexible attachment 12 cm		Nº. art.
Aço inoxidável, Rosca RTG Ø 6 mm		20509



RUNPOTEC Functionglider		Nº. art.
Rosca RTG Ø 6 mm		20611



DESCRIZIONE SCHERMO PORTATILE

1	Spina di collegamento per videocamera
2	Microfono
3	Monitoraggio ricarica accumulatore attraverso LED
4	Schermo (3,5" TFT LCD 16M colori)
5	Testo di resettaggio
6	Uscita USB-C
7	Porta per Micro Memory Card 8 GB
8	Tasto di accensione e spegnimento
9	Ruotare immagine di 180°/Illuminazione a LED per videocamera/Navigazione
10	Menu
11	Registrazione Foto/Video
12	OK / Play
13	Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 (fino a 6 ore di funzionamento continuo)
14	Clip da cintura
15	Testina videocamera RC2 con cavo nelle lunghezze 10 m, 30 m oppure 50 m incl. tamburo avvolgitore per videocamera

INCLUSI ACCESSORI

A	Testa di guida con filettatura anteriore
B	Systemglider RC2
C	Lampada ricaricabile a LED ad alte prestazioni 320 Lumen (ricaricabile attraverso porta Micro USB)
D	Attacco flessibile 12 cm
E	Attacco filettato RC 2
F	Micro Memory Card 8 GB / adattator
G	Gancio di presa
H	Cavo USB 1,5 metri (connettore: USB / Micro-USB)
I	Spina USB europea, 230 V
J	Set presa magnetica
K	Set di filettature di collegamento, RTG Ø 6 mm (vite cieca, filettatura di collegamento esterna, filettatura di collegamento interna)
N	RUNPOTEC Valigia di sistema con inserto valigia RC2

DATI TECNICI

Schermo	Schermo TFT LCD da 3,5" a 16M colori
Testa della videocamera	307.200 Pixel (640 x 480)
Classe di protezione	IP 67 (testa della videocamera e cavo)
Video / Foto	Video: AVI / Foto: JPG
Angolo di visione	64 °
Distanza focale	30 mm – 80 mm
Illuminazione	6 x LED (integrati nella testina della videocamera)
Collegamento	230 V oppure funzionamento a batteria ricaricabile (batteria ricaricabile compresa nella fornitura)
Lingue	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SLO, SK, HR, TR

Tutte le illustrazioni sono foto simboliche. Salvo modifiche ed errori di stampa.



INTRODUZIONE

La ditta RUNPOTEC Vi ringrazia per l'acquisto della **RC2 telecamera di ispezione**. Le presenti istruzioni per l'uso Vi informa sull'utilizzo sicuro della Vostra RC2 telecamera di ispezione. **Prima della messa in funzione leggere attentamente le istruzioni per l'uso**. In caso di domande sulla messa in funzione, sul montaggio e sull'utilizzo oppure su guasti, potete rivolgervi telefonicamente o tramite e-mail al vostro distributore autorizzato oppure alla ditta RUNPOTEC. Troverete i nostri contatti a **pagina 2**.




INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prima di usare il prodotto leggere le informazioni di sicurezza su **www.runpotec.com**. La RC2 telecamera di ispezione serve esclusivamente per l'esplorazione ed ispezione di elementi costruttivi inaccessibili quali ad es. tubazioni, pareti cave, impianti di ventilazione ecc. **Sarà esclusa la responsabilità per qualsiasi altro uso!**

MESSA IN FUNZIONE



Inserire la **Micro Memory Card** nell'apposita apertura al lato. Se necessario, formattare la scheda, vedi istruzioni per l'uso.



Collegare il **cavo della testina della videocamera** con lo schermo.



La batteria ricaricabile agli ioni di litio è carica! Schermo immediatamente utilizzabile. Ricaricare la batteria ricaricabile con il cavo di ricarica USB-C ed alimentatore.

MESSA IN FUNZIONE - LAMPADA A LED



Rimuovere la striscia isolante

Filo **2** chiudere completamente (a vite)




















Presca di ricarica - USB-C

Accendere/spengere: via filo **1**

ISTRUZIONI PER L'USO

Informazioni generali		Tener premuto per 1,5 sec. per accendere e spegnere il dispositivo.
		Ruotare l'immagine nello schermo di 180°.
		Accendere e spegnere l'illuminazione a LED della videocamera.
		Regolare la luminosità dello schermo a 3 livelli.
Modalità Foto/Video		Tener premuto per 3 secondi per passare alla modalità di registrazione oppure per commutare tra le modalità foto/video.
		Visualizzazione display in alto: Simbolo della modalità Foto/Video, stato attuale della batteria, scheda di memoria, data, ora.

Modalità Foto/Video		Premere brevemente per scattare una foto oppure avviare e fermare una videoregistrazione nella modalità attuale (la durata della registrazione è indicata in alto a destra). Il file è stato salvato nell'archivio.
Foto/Video Archivio		Premere per visualizzare le foto/i video. Visualizzazione sul display In alto: Simbolo foto oppure video e quantità In basso: marcatura temporale – data/ora (marcatura temporale attivabile e disattivabile attraverso il menu).
		Selezionare Foto/Video. In alto a sinistra: Visualizzazione del file tipo foto oppure video In alto a destra: Visualizzazione numero Foto/Video
		Visualizzazione file video: riprodurre e fermare.
		Premere 3 secondi per uscire dall'archivio e tornare alla modalità Foto/Video.
Cancellare una foto/ un video nell'archivio	    	Selezionare Foto/Video. Cancellare Foto/Video. Selezionare – Foto/Video attuale (Cancellare) oppure cancellare l'intero archivio (cancellare tutti). Abortire/Eseguire. Abortire e tornare all'archivio.
Menu Impostazioni	   	Premere per visualizzare il menu. Navigare verso l'alto e verso il basso. Selezionare e tornare al menu. Premere per uscire dal menu.
Data/ Ora:	  	Modificare l'impostazione. Premere e passare all'impostazione seguente. Salvare.
Marcatura temporale:		Selezionare OFF <input type="checkbox"/> /ON <input checked="" type="checkbox"/> .
Lingua:		Sono selezionabili 17 lingue.
Spegnimento automatico:		Spegnimento automatico dello schermo Off / 10 Min.
Formattare la scheda di memoria:		Formattare la scheda di memoria Selezionare – Eseguire/Abortire. Saranno cancellati tutti i dati presenti sulla scheda!
Impostazione base:		Ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Versione:		Numero della versione del software: RC2.1

Tutte le illustrazioni sono foto simboliche. Salvo modifiche ed errori di stampa.



RC2		N. art.
Telecamera di ispezione	10 m	10139
nella valigetta sistema	30 m	10140
Compresi gli accessori vedi pagina 3	50 m	10141



RC2 camera probe with cable		N. art.
incl. tamburo avvolgitore per videocamera, ❶	10 m	20593
RTG 6 mm, Ø 12 mm L 28 mm, IP 67,	30 m	20560
Tamburo avvolgitore per RC2 ❷	50 m	20559
		20608



Rechargeable LED lamp		N. art.
Lampada ricaricabile a LED ad alte prestazioni 320 Lumen		20485
2 x filettatura RTG Ø 6 mm		
Porta di ricarica USB-C p. batteria ricaricabile		



Systemglider RC2		N. art.
L 130 mm L 58 mm A 53 mm		20606
Filettatura frontale RTG Ø 6 mm		



Guiding head with front thread		N. art.
Filettatura RTG Ø 6 mm		20460



Flexible camera probe 0,8 m		N. art.
Ø 9 mm per RC2	0,8 m	20481
300.000 Pixel (720 x 576)		
Angolo di visione 64°, IP 67		
4 x LED (dimmerabile)		



Flexible camera probe 1 m		N. art.
Ø 3,9 mm per RC2	1 m	20488
100.000 Pixel (320 x 240)		
Angolo di visione 54°, IP 67		
2 x LED (dimmerabile)		



RC2 thread attachment		N. art.
L 101 mm L 16 mm A 19 mm		20607
Filettatura frontale RTG Ø 6 mm		



Micro memory card 8 GB		N. art.
incl. adattatore schede		20483



Magnet fishing-set		N. art.
1,5 - 2,9 kg (Ø tubo 16 - 40 mm)		20475



Connection thread set		N. art.
Filettatura RTG Ø 6 mm		20484
(3 pz. = 1 x all'interno, 1 x all'esterno, 1 x vite cieca)		



Stainless steel fishing hook		N. art.
Filettatura RTG Ø 6 mm		20261



Flexible attachment 12 cm		N. art.
Acciaio inox,		20509
Filettatura RTG Ø 6 mm		



RUNPOTEC Functionglider		N. art.
Filettatura RTG Ø 6 mm		20468



BESCHRIJVING HANDHELD-MONITOR

1	Cameraconnector
2	Microfoon
3	LED accu-laadbewaking
4	Monitor (3.5" TFT LCD 16M color)
5	Reset-knop
6	USB-C-uitgang
7	Slot - Micro Memory Card 8 GB
8	Aan/uit-knop
9	Beeld 180° draaien / LED camerlicht / navigatie
10	Menu
11	Registratie foto/video
12	OK / Play
13	Li-Ion-accu 18650 (permanent bedrijf tot 6 uur)
14	Riemclip
15	Camerakop RC2 met kabel in de lengtes 10 m, 30 m of 50 m incl. cameraspoel

INCLUSIEF TOEBEHOREN

A	Geleidende kop met voorschroefdraad
B	Systemglider RC2
C	LED-acculamp high performance 320 Lumen (opladen via micro-USB-aansluiting)
D	Opzetstuk flexibel 12 cm
E	Schroefopzetstuk RC 2
F	Micro Memory Card 8 GB / adapter
G	Haak
H	USB-kabel 1,5 m (stekker: USB / micro-USB)
I	USB-voeding voor Europese voeding van 230 V
J	Magneet vangset
K	Verbindingsschroefdraad-set, RTG Ø 6 mm (Blinde schroef, externe verbindingdraad, interne verbindingdraad)
N	RUNPOTEC systeemkoffer met RC2 kofferinzet

TECHNISCHE GEGEVENS

Monitor	3.5" TFT LCD-monitor 16 M color
Camerakop	307.200 pixels (640 x 480)
Beschermingsklasse	IP 67 (camerakop en kabel)
Video / foto	Video: AVI / foto: JPG
Beeldhoek	64 °
Focusafstand	30 mm – 80 mm
Belichting	6 x LED (in camerakop geïntegreerd)
Aansluiting	230 V of op accu (accu meegeleverd)
Talen	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR



INLEIDING

RUNPOTEC dankt u voor de aankoop van de **RC2 inspectie camera**. Deze gebruiksaanwijzing informeert u over het veilige gebruik van uw RC2. **Lees de gebruiksaanwijzing voor de inbedrijfneming zorgvuldig door.** Als u vragen hebt over inbedrijfneming, installatie, veiligheid en gebruik of storingen, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met uw dealer of met RUNPOTEC. Onze contactgegevens vindt u op **pagina 2**.




VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees voor gebruik de veiligheidsinformatie op **www.runpotec.com**. De RC2 inspectie camera is uitsluitend bedoeld voor het onderzoeken en inspecteren van ontoegankelijke componenten zoals buizen/pijpleidingen, holle wanden, ventilatiesystemen, etc. **Voor elk ander gebruik is aansprakelijkheid uitgesloten!**


INGEBRUIKNEMING



Micro Memory Card in het slot aan de zijkant schuiven. Formateer de kaart indien nodig, zie de gebruiksaanwijzing.



Camerakopkabel op monitor aansluiten.



De Li-Ion-accu is opgeladen! Monitor direct te gebruiken. Laad de accu op met de USB-C oplaadkabel en oplaadadapter.

INGEBRUIKNEMING - LED-LAMP



Verwijder de isolatie strip

Draad **2** volledig sluiten (vastschroeven)





Oplaadcontactdoos - USB-C

In-/uitschakelen: via draad **1**

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Algemeen		1,5 seconden ingedrukt houden om in en uit te schakelen.
		Monitorbeeld 180° draaien.
		Camera-LED-licht in- en uitschakelen.
		Monitorhelderheid in 3 standen aanpassen.
Foto/video-modus		3 seconden ingedrukt houden om over te schakelen naar de opnamemodus of om te schakelen tussen de foto/video-modus. Displayweergave boven: modus foto/videosymbool, batterijstatus, geheugenkaart, datum en tijd.
		Kort drukken om een foto te maken in de betreffende modus of start en stop de video-opname (de opnametijd wordt in de rechterbovenhoek weergegeven). Bestand wordt opgeslagen in het archief.

Foto/video Archief	<p> Drukken om fotos/video's te bekijken.</p> <p>Displayweergave Boven: foto- of videosymbool en aantal Onder: tijdstempel – datum/tijd (Tijdstempel kan in het menu worden in- en uitgeschakeld).</p> <p> Foto/video selecteren. Linksboven: foto- of videobestand weergeven Rechtsboven: foto/videonummer weergeven</p> <p> Videobestand weergeven: afspelen en stoppen.</p> <p> 3 seconden drukken om het archief af te sluiten en terug te keren naar de foto/videomodus.</p>
Foto/video in het archief verwijderen	<p> Foto/video selecteren.</p> <p> Fotos/video verwijderen.</p> <p> Selecteren – actuele foto/video (verwijderen) of gehele archief verwijderen (alles verwijderen).</p> <p> Annuleren/uitvoeren.</p> <p> Annuleren om terug te keren naar het archief.</p>
Menu Instellingen	<p> Drukken om het menu weer te geven.</p> <p> Naar boven en beneden navigeren.</p> <p> Selecteren om naar het menu terug te keren.</p> <p> Drukken om het menu te beëindigen</p>
Datum/ tijd:	<p> Instellingen wijzigen.</p> <p> Drukken en naar de volgende instelling gaan.</p> <p> Opslaan.</p>
Tijdstempel:	UIT <input type="checkbox"/> / AAN <input checked="" type="checkbox"/> selecteren.
Taal:	17 talen beschikbaar.
Auto uit:	Automatische monitoruitschakeling → Uit / 10 min.
geheugen- kaart formatteren:	geheugenkaart formatteren Selecteren – Uitvoeren/annuleren. Alle gegevens op de geheugenkaart worden verwijderd!
Basisinstelling:	resetten naar fabrieksinstellingen.
Versie:	Software-versienummer: RC2.1



RC2	Lengte	Art.-nr.
Inspectie camera		
in systeemkoffer	10 m	10139
Inclusief accessoires zie pagina 3	30 m	10140
	50 m	10141



RC2 camera probe with cable	Lengte	Art.-nr.
incl. cameraspoel 1	10 m	20593
Ø 12 mm L 28 mm IP 67	30 m	20560
binnenschroefdraad RTG Ø 6 mm	50 m	20559
Cameraspoel RC2 2		20608



Rechargeable LED lamp	Art.-nr.
LED-acculamp high performance 320 Lumen	20485
2 x schroefdraad RTG Ø 6 mm (1 x verticaal en 1 x horizontaal)	
USB-C-aansluiting voor accu	



Systemglider RC2	Art.-nr.
L 130 mm B 58 mm H 53 mm frontschroefdraad RTG Ø 6 mm	20606



Guiding head with front thread	Art.-nr.
Schroefdraad RTG Ø 6 mm	20460



Flexible camera probe 0,8 m	Lengte	Art.-nr.
Ø 9 mm voor RC2 300.000 pixels (720 x 576) 64° beeldhoek, IP 67 4 x LED (dimbaar)	0,8 m	20481



Flexible camera probe 1 m	Lengte	Art.-nr.
Ø 3,9 mm voor RC2 100.000 pixels (320 x 240) 54° beeldhoek, IP 67 2 x LED (dimbaar)	1 m	20488



RC2 thread attachment	Art.-nr.
L 101 mm B 16 mm H 19 mm frontschroefdraad RTG Ø 6 mm	20607



Micro memory card 8 GB	Art.-nr.
incl. kaartadapter	20483



Magnet fishing-set	Art.-nr.
1,5 – 2,9 kg (buis-Ø 16 – 40 mm)	20475



Connection thread set	Art.-nr.
Schroefdraad RTG Ø 6 mm (3 st. = 1 x intern, 1 x extern, 1 x blinde schroef)	20484



Stainless steel fishing hook	Art.-nr.
Schroefdraad RTG Ø 6 mm	20261



Flexible attachment 12 cm	Art.-nr.
RVS, Schroefdraad RTG Ø 6 mm	20509



RUNPOTEC Functionglijd	Art.-nr.
Schroefdraad RTG Ø 6 mm	20468



HÅNDHOLDT MONITOR BESKRIVELSE

1	Kamera forbindelsesstik
2	Mikrofon
3	LED akku-ladeovervågning
4	Monitor (3,5" TFT LCD 16M color)
5	Reset-knap
6	USB-C udgang
7	Indstikspads - Micro Memory Card 8 GB
8	Tænd- og sluk-knap
9	180° billeddrejning / LED kameralyss / navigation
10	Menu
11	Optagelse foto/video
12	OK / Play
13	Li-Ion akku 18650 (vedvarende drift i op til 6 timer)
14	Bælteclip
15	Kamerahoved RC2 med kabel i længderne 10 m, 30 m eller 50 m inkl. kamerarulle

INKLUSIVE TILBEHØR

A	Styringshoved med frontgevind
B	Systemglider RC2
C	LED akku-højtydende lampe 320 Lumen (opladelig via Micro USB opladestik)
D	Bøjelig påsats 12 cm
E	Gevindpåsats RC 2
F	Micro Memory Card 8 GB / adapter
G	Fang-krog
H	USB-kabel 1,5 m (stik: USB / Micro-USB)
I	USB Euro strømstik, 230 V
J	Fang-magnet sæt
K	Forbindelsesgevind-sæt, RTG Ø 6 mm (blindskruer, udvendigt forbindelsesgevind, indvendigt forbindelsesgevind)
N	RUNPOTEC system-kuffert med RC2 kuffert-indlæg

TEKNISKE DATA

Monitor	3,5" TFT LCD Monitor 16 M color
Kamerahoved	307.200 pixel (640 x 480)
Beskyttelsesklasse	IP 67 (kamerahoved og kabel)
Video / foto	Video: AVI / foto: JPG
Billedvinkel	64 °
Fokusdistance	30 mm – 80 mm
Belysning	6 x LED (integreret i kamerahoved)
Tilslutning	230 V eller akku-drift (akku inkluderet)
Sprog	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR



INDLEDNING

RUNPOTEC siger tak for, at du valgte et **RC2 inspektion kamera**. Denne brugsvejledning oplyser om sikker anvendelse af RC2 inspektion kamera. **Læs brugsvejledningen omhyggeligt igennem, inden RC2 Inspektion kamera tages i brug.** Du er velkommen til at kontakte forhandleren eller RUNPOTEC telefonisk eller pr. e-mail ved spørgsmål om ibrugtagning, montage, sikkerhed og anvendelse eller fejl. Vores kontaktdata findes på **side 2**.




SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs sikkerhedsoplysningerne på **www.runpotec.com**, inden RUNPOCAM RC2 tages i brug. RC2 inspektion kamera er udelukkende beregnet til undersøgelse og inspektion af utilgængelige bygningsdele, som f.eks. rørledninger, hulrum og -vægge, ventilationsanlæg osv. **Ved enhver anden form for anvendelse er enhver form for erstatningsansvar udelukket!**


IBRUGTAGNING



Sæt Micro Memory Card ind i indstikpladsen på siden. Formater om nødvendigt kortet, se betjeningsvejledningen.



Forbind kamerahoved-kablet med monitoren.



Li-Ion akku'en er opladet! Monitoren er klar til drift. Oplad akku'en med USB-C ladekablet og ladeadapteren.

IBRUGTAGNING - LED-LAMPE



















Fjern isoleringsstrimlen
Tråd **2** luk helt (skru fast)



Opladningsudtag - USB-C
Tænd/sluk: via tråd **1**

BETJENINGSVEJLEDNING

Generelt		Tryk vedvarende på tasten i 1,5 sekunder for at tænde / slukke.
		180° drejning af monitor-billede.
		Tænd/sluk af kameraets LED-lys.
		Indstilling af monitorlysstyrke i 3 trin.
Foto-/video-modus		Tryk vedvarende i 3 sekunder for at skifte til optage-modus hhv. for at skifte mellem foto-/video-modus. Display-visning, øverst: Ikon for foto-/video-modus, batteristatus, memory-kort, dato, klokkeslæt.
		Kort tryk på tasten: Optagelse af foto hhv. start/stop af videooptagelse (optagetiden vises øverst til højre). Filen bliver gemt i filmappen.

Foto/video Filmappe	<p> Tryk på tasten for at vise fotos/videoer.</p> <p>Display-visning Øverst: Foto- eller video-ikon samt antal Nederst: Tids-stempel – dato/klokkeslæt (Tidsstempel kan aktiveres/deaktiveres i menuen).</p> <p> Vælg foto/video. Øverst til venstre: Visning af foto- eller video-fil Øverst til højre: Visning af foto-/video-nummer</p> <p> Visning af video-fil: Afspilning / stop.</p> <p> Tryk vedvarende på tasten i 3 sekunder for at afslutte filmappe-funktionen og vende tilbage til foto-/video-modus.</p>
Sletning af foto/video i filmappe	<p> Vælg foto/video.</p> <p> Slet foto/video.</p> <p> Vælg - aktuel foto/video (slet). Eller slet hele filmappen (slet alle).</p> <p> Annuller/udfør.</p> <p> Annuller, og vend tilbage til filmappen.</p>
Menuen indstillinger	<p> Tryk på tasten for at åbne menuen.</p> <p> Naviger opad eller nedad.</p> <p> Foretag et valg, og vend tilbage til menuen.</p> <p> Tryk på tasten for at lukke menuen.</p>
Dato/ klokkeslæt:	<p> Ændre indstilling.</p> <p> Tryk på tasten, og skift til den næste indstilling.</p> <p> Gem.</p>
Tids-stempel:	Vælg FRA <input type="checkbox"/> / TIL <input checked="" type="checkbox"/> .
Sprog:	Der kan vælges mellem 17 sprog.
Auto Fra:	Automatisk slukning af monitor → Fra / 10 min.
Formatering af memory-kort:	Formatering af memory-kort Vælg - Udfør/annuller. Alle data på memory-kort bliver slettet!
Grund- indstilling:	Nulstil til fabriksindstilling.
Version:	Software versionsnummer: RC2.1



RC2	Længde	Art.-nr.
Inspektion kamera		
i system-kuffert	10 m	10139
Herunder tilbehør se side 3	30 m	10140
	50 m	10141



RC2 camera probe with cable	Længde	Art.-nr.
inkl. kameraspole 1	10 m	20593
Ø 12 mm L 28 mm IP 67	30 m	20560
indvendigt gevind RTG Ø 6 mm	50 m	20559
Kameraspole RC2 e		20608



Rechargeable LED lamp		Art.-nr.
LED akku-højtydende lampe		20485
320 Lumen		
2 x gevind RTG Ø 6 mm		
(1 x vertikal og 1 x horisontal)		
USB-C opladestik til akku		



Systemglider RC2		Art.-nr.
L 130 mm B 58 mm H 53 mm		20606
Front-gevind RTG Ø 6 mm		



Guiding head with front thread		Art.-nr.
Gevind RTG Ø 6 mm		20460



Flexible camera probe 0,8 m	Længde	Art.-nr.
Ø 9 mm til RC2	0,8 m	20481
300.000 pixel (720 x 576)		
64° billedvinkel, IP 67		
4 x LED (med neddæmpning)		



Flexible camera probe 1 m	Længde	Art.-nr.
Ø 3,9 mm til RC2	1 m	20488
100.000 pixel (320 x 240)		
54° billedvinkel, IP 67		
2 x LED (med neddæmpning)		



RC2 thread attachment		Art.-nr.
L 101 mm B 16 mm H 19 mm		20607
Front-gevind RTG Ø 6 mm		



Micro memory card 8 GB		Art.-nr.
inkl. korf-adapter		20483



Magnet fishing-set		Art.-nr.
1,5 – 2,9 kg (rør Ø 16 – 40 mm)		20475



Connection thread set		Art.-nr.
Gevind RTG Ø 6 mm		20484
(3 stk. = 1 x indvendigt,		
1 x udvendigt, 1 x blindskruer)		



Stainless steel fishing hook		Art.-nr.
Gevind RTG Ø 6 mm		20261



Flexible attachment 12 cm		Art.-nr.
Rustfrit stål		20509
Gevind RTG Ø 6 mm		



RUNPOTEC Functionglider		Art.-nr.
Gevind RTG Ø 6 mm		20468



HANDHÅLLEN MONITOR BESKRIVNING

1	Kamera anslutningskontakt
2	Mikrofon
3	LED batteriladdning
4	Monitor (3,5 tum TFT LCD 16M color)
5	Återställningsknapp
6	USB-C-utgång
7	Fack – mikrominneskort 8 GB
8	Till- och frånkopplingsknapp
9	Vrid bilden 180°/kamera-LED-lampa/navigation
10	Meny
11	Inspelning foto/video
12	OK/Spela
13	Li-jon-batteri 18650 (permanent drift upp till sex timmar)
14	Bältesklämma
15	Kamerahuvud RC2 med kabel i längderna 10 m, 30 m eller 50 m inkl. kameraspole

INKLUSIVE TILLBEHÖR

A	Styrhuvud med främre gänga
B	Systemglider RC2
C	Batteridriven högeffekts-LED-lampa 320 lumen (kan laddas via mikro-USB-ladduttag)
D	Böjbar överdel 12 cm
E	Gängad överdel RC 2
F	Mikrominneskort 8 GB / adapter
G	Fångkrokar
H	USB-kabel 1,5 m (kontakt: USB/Micro-USB)
I	USB Euro-kontakt, 230 V
J	Magnet-fångstset
K	Anslutningsgäingsats, RTG Ø 6 mm (Blindskruv, anslutningsgäinga utvändig, anslutningsgäinga invändig)
N	RUNPOTEC systemväska med RC2 väskilägg

TEKNISKA DATA

Monitor	3,5 tum TFT LCD-monitor 16 M color
Kamerahuvud	307 200 pixlar (640 x 480)
Skyddsklass	IP 67 (kamerahuvud och kabel)
Video/foto	Video: AVI/foto: JPG
Bildvinkel	64°
Fokusavstånd	30–80 mm
Belysning	6 x LED (integrerade i kamerahuvudet)
Anslutning	230 V eller batteridrift (batteri ingår)
Språk	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Alla avbildningar är symbolfoto. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och tryckfel.



INLEDNING

Företaget RUNPOTEC tackar för att du har valt att köpa **RC2 inspektionskamera**. Denna bruksanvisning innehåller information om säker användning av RC2. **Läs noga bruksanvisningen före idrifttagningen.** Om du har frågor angående idrifttagning, montering, säkerhet och användning eller störningar hjälper gärna din auktoriserade återförsäljare eller företaget RUNPOTEC dig via telefon eller e-post. Vår kontaktinformation finns på **sidan 2**.




SÄKERHETSINFORMATION

Läs säkerhetsinformationen på **www.runpotec.com** före användning. RC2 inspektionskamera används uteslutande för att undersöka och inspektera otillgängliga komponenter som t.ex. rörledningar, hålväggar, ventilationssystem etc. **Vi frånsäger oss allt ansvar vid all annan användning!**

IDRIFTTAGNING



Sätt i **mikrominneskortet** i sidofacket. Formatera kortet vid behov, se bruksanvisningen.



Anslut **kamerahuvudets kabel** till monitorn.



Li-jon-batteriet är laddat! Monitorn kan användas direkt. Ladda upp batteriet med USB-C-laddkabeln och laddadaptern.

IDRIFTTAGNING - LED-LAMPA



Ta bort isoleringsremsan

Tråd **2** stäng helt och hållet (skruvsäkert)



















Laddningsuttag - USB-C

Slå på/av: via tråd **1**

BRUKSANVISNING

Allmänt		Håll intryckt i 1,5 sekunder för att starta och stänga av.
		Vrid monitorbilden 180°.
		Tänd och släck kamera-LED-lampan.
		Justera monitorns ljusstyrka i tre steg.
Foto-/videoläge		Håll intryckt i tre sekunder för att växla till inspelningsläge eller koppla om mellan foto-/videoläge. Displayen visar upptill: symbol för foto-/videoläge, batteristatus, minneskort, datum, tid.
		Tryck kort för att ta ett foto eller starta och avsluta videospelningen i respektive läge (inspelningstiden visas uppe till höger). Filen sparas i arkivet.

Foto/video Arkiv	<p> Tryck för att visa foton/videofilmer.</p> <p>Displayen visar Uppfill: foto- eller videosymbol och antal Nertill: tidstämpel – datum/tid (Tidstämpeln kan kopplas från och till i menyn.)</p> <p> Välj foto/video. Uppe till vänster: visning av foto- eller videofil Uppe till höger: visning av foto-/videonummer</p> <p> Visning av videofil: spela upp och stoppa.</p> <p> Tryck i tre sekunder för att avsluta arkivet och gå tillbaka till foto-/videoläget.</p>
Radera foto/video i arkivet	<p> Välj foto/video.</p> <p> Radera foto/video.</p> <p> Välj – aktuellt foto/video (radera) eller radera hela arkivet (radera allt).</p> <p> Avbryt/verkställ.</p> <p> Avbryt och gå tillbaka till arkiv.</p>
Meny Inställningar	<p> Tryck för att visa menyn.</p> <p> Navigera uppåt och nedåt.</p> <p> Välj och gå tillbaka till menyn.</p> <p> Tryck för att avsluta menyn.</p>
Datum/tid:	<p> Ändra inställning.</p> <p> Tryck och växla till nästa inställning.</p> <p> Spara.</p>
Tidstämpel:	<p>Välj FRÅN <input type="checkbox"/> /TILL <input checked="" type="checkbox"/> .</p>
Språk:	<p>Man kan välja mellan 17 språk.</p>
Auto-från:	<p>Automatisk avstängning av skärmen → från/10 min.</p>
Formatera minneskort:	<p>Formatera minneskort Välj – verkställ/avbryt. Alla data på minneskort raderas!</p>
Grundinställning:	<p>Återställ till fabriksinställningen.</p>
Version:	<p>Programvaruversion: RC2.1</p>



RC2	Längd	Art.nr
Inspektionskamera		
i systemväska	10 m	10139
Inklusive tillbehör se sidan 3	30 m	10140
	50 m	10141



RC2 camera probe with cable	Längd	Art.nr
inkl. kameraspole 1	10 m	20593
Ø 12 mm L 28 mm IP 67	30 m	20560
innergänga RTG Ø 6 mm	50 m	20559
Kameraspole RC2 2		20608



Rechargeable LED lamp		Art.nr
Batteridriven högeffekts-LED-lampa 320 lumen		20485
2 x gänga RTG Ø 6 mm		
(1 x vertikal och 1 x horisontell)		
USB-C-ladduttag för batteri		



Systemglider RC2		Art.nr
L 130 mm B 58 mm H 53 mm		20606
frontgänga RTG Ø 6 mm		



Guiding head with front thread		Art.nr
Gänga RTG Ø 6 mm		20460



Flexible camera probe 0,8 m	Längd	Art.nr
Ø 9 mm för RUNPOCAM	0,8 m	20481
300 000 pixlar (720 x 576)		
64° bildvinkel, IP 67		
4 x LED (dimbar)		



Flexible camera probe 1 m	Längd	Art.nr
Ø 3,9 mm för RC2	1 m	20488
100 000 pixlar (320 x 240)		
54° bildvinkel, IP 67		
2 x LED (dimbar)		



RC2 thread attachment		Art.nr
L 101 mm B 16 mm H 19 mm		20607
frontgänga RTG Ø 6 mm		



Micro memory card 8 GB		Art.nr
inkl. kortadapter		20483



Magnet fishing-set		Art.nr
1,5–2,9 kg (rör-Ø 16–40 mm)		20475



Connection thread set		Art.nr
Gänga RTG Ø 6 mm		20484
(3 st. = 1 x invändig, 1 x utvändig,		
1 x blindskruv)		



Stainless steel fishing hook		Art.nr
Gänga RTG Ø 6 mm		20261



Flexible attachment 12 cm		Art.nr
Rostfritt stål,		20509
gänga RTG Ø 6 mm		



RUNPOTEC Funktionsglider		Art.nr
gänga RTG Ø 6 mm		20468



BESKRIVELSE AV HÅNDHOLDT SKJERM

1	Kamera, tilkoblingsplugg
2	Mikrofon
3	LED for overvåking av batterilading
4	Skjerm (3,5" TFT LCD 16M farger)
5	Tilbakestillingsknapp
6	USB-C-utgang
7	Spor - Micro Memory Card 8 GB
8	På- og avslagningsknapp
9	Drei bildet 180° / LED kameralyt / navigasjon
10	Meny
11	Registrering foto/video
12	OK / Play
13	Litium-ionebatteri 18650 (kontinuerlig drift opptil 6 timer)
14	Belteklips
15	Kamerahode RC2 med kabel i lengdene 10 m, 30 m eller 50 m inkl. kameraspole

INKLUSIVE TILBEHØR

A	Ledehode med fremre tråd
B	Systemglider RC2
C	LED-batteriets høyeffektlampe 320 lumen (kan lades opp via Micro USB-ladebøsning)
D	Forstykke bøyeelig 12 cm
E	Gjengeforstykke RC 2
F	Micro Memory Card 8 GB / adapter
G	Fangkroker
H	USB-kabel 1,5 m (plugg: USB / Micro-USB)
I	USB Euro strømplugg, 230 V
J	Magnetisk fangsett
K	Koblingsgjengesett, RTG Ø 6 mm (Settskrue, koblingsgjenge utvendig, koblingsgjenge innvendig)
N	RUNPOTEC systemkoffert med RC2 koffertinnlegg

TEKNISKE DATA

Skjerm	3,5" TFT LCD-skjerm 16 M farger
Kamerahode	307.200 piksel (640 x 480)
Verneklasse	IP 67 (kamerahode og kabel)
Video / foto	Video: AVI / foto: JPG
Bildevinkel	64 °
Fokusavstand	30 mm – 80 mm
Belysning	6 x LED (integret i kamerahodet)
Tilkobling	230 V eller batteridrift (batteri følger med)
Språk	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR



INTRODUKSJON

Firmaet RUNPOTEC takker for at du kjøpte **RC2 inspeksjonskamera**. Denne bruksanvisningen informerer deg om sikker bruk av RC2 inspeksjonskamera. **Les nøye gjennom bruksanvisningen før apparatet tas i bruk.** Har du spørsmål om oppstart, montering, sikkerhet, bruk eller feil, står din autoriserte forhandler eller firma RUNPOTEC gjerne til disposisjon på telefon eller via e-post. Vår kontaktinformasjon finner du på **side 2**.




SIKKERHETSOPPLYSNINGER

Før bruk må du lese sikkerhetsopplysningene på www.runpotec.com. RC2 inspeksjonskamera brukes utelukkende til undersøkelse og inspeksjon av utilgjengelige komponenter som f.eks. rørledninger, hulvegger, ventilasjonsanlegg osv. **For all annen bruk er et rettslig ansvar utelukket!**


IDRIFTSETTELSE



Skyv Micro Memory Card inn i sporet på siden. Formater kortet om nødvendig, se bruksanvisningen.



Kamera hode kabel koble til skjerm.



Litium-ionebatteriet er ladet! Skjermen kan tas i bruk umiddelbart. Lad batteriet opp med USB-C ladekabel og ladeadapter.

IDRIFTSETTELSE - LED-LAMPE



Fjern isolasjonslister

Tråd **2** lukke helt (lukke)























Ladekontakt - USB-C

Slå av / på: via tråd **1**

BRUKSANVISNING

Generell		Hold den inne i 1,5 sek. for å slå av og på
		Drei skjermbildet 180°
		Slå kameraets LED-lys på og av
		Juster skjermens lysstyrke i 3 trinn
Foto/video modus		Hold inne i 3 sekunder for å skifte til opptaksmodus, hhv. koble om mellom foto/video-modus
		Display-visning oppe: Modus foto/video-symbol, batteristatus, minnekort, dato, klokkeslett
		Trykk kortvarig for å ta et bilde i tilsvarende modus, hhv. starte og avslutte videoopptaket (opptakstid vises opp til høyre). Filen lagres i arkivet.

Foto/video Arkiv	<p> Trykk for å se på fotografier/videoer.</p> <p>Display-visning Oppe: foto- eller video-symbol og antall Nede: tidsstempel – dato/klokkeslett (Tidsstempel på menyen kan slås på og av).</p> <p>  Velg foto/video. Oppe til venstre: visning foto- eller videofil Oppe til høyre: visning foto/video-nummer</p> <p> Visning videofil: spill av og stopp.</p> <p> Trykk i 3 sekunder for å avslutte arkiv og gå tilbake til foto/video-modus.</p>
Slett foto/video i arkiv	<p>  Velg foto/video.</p> <p> Slett foto/video.</p> <p> Velg – aktuelt foto/video (slette) eller slette hele arkivet (slett alle).</p> <p> Avbryte/utføre.</p> <p> Avbryte og gå tilbake til arkivet.</p>
Meny Innstillinger	<p> Trykk for å vise menyen.</p> <p>  Naviger oppover og nedover.</p> <p> Velg og gå tilbake til menyen.</p> <p> Trykk for å gå ut av menyen.</p>
Dato/klokkeslett:	<p>  Endre innstilling.</p> <p> Trykk og skift til neste innstilling.</p> <p> Lagre.</p>
Tidsstempel:	<p>Velg AV <input type="checkbox"/> /PÅ <input checked="" type="checkbox"/> .</p>
Språk:	<p>Det kan velges mellom 17 språk.</p>
Auto av:	<p>Automatisk skjermavslagning → Av / 10 min.</p>
Formater minnekort:	<p>Formater minnekort Velge – utføre/avbryte. Alle data på minnekort blir slettet!</p>
Grunninnstilling:	<p>Tilbakestill til fabrikkinnstillinger.</p>
Versjon:	<p>Software-versjonsnummer: RC2.1</p>

	RC2 Inspeksjonskamera i systemkoffert Inkludert tilbehør se side 3	Lengde 10 m 30 m 50 m	Art.nr. 10139 10140 10141
	RC2 camera probe with cable inkl. kameraspole 1 Ø 12 mm L 28 mm IP 67 innvendig gjenge RTG Ø 6 mm Kameraspole RC2 2	Lengde 10 m 30 m 50 m	Art.nr. 20593 20560 20559 20608
 <p>Detaljbilde: USB-C-ladebøssing</p>	Rechargeable LED lamp LED-batteriets høyeffektlampe 320 lumen 2 x gjenge RTG Ø 6 mm (1 x vertikal og 1 x horisontal) USB-C-ladebøssing for batt.		Art.nr. 20485
	Systemglider RC2 L 130 mm B 58 mm H 53 mm frontgjenge RTG Ø 6 mm		Art.nr. 20606
	Guiding head with front thread Gjenge RTG Ø 6 mm		Art.nr. 20460
	Flexible camera probe 0,8 m Ø 9 mm for RC2 300.000 piksel (720 x 576) 64° bildevinkel, IP 67 4 x LED (kan dimmes)	Lengde 0,8 m	Art.nr. 20481
 <p>EKSTRA SLANK Ø 3,9 MM</p>	Flexible camera probe 1 m Ø 3,9 mm for RC2 100.000 piksel (320 x 240) 54° bildevinkel, IP 67 2 x LED (kan dimmes)	Lengde 1 m	Art.nr. 20488
	RC2 thread attachment L 101 mm B 16 mm H 19 mm frontgjenge RTG Ø 6 mm		Art.nr. 20607
	Micro memory card 8 GB inkl. kortadapter		Art.nr. 20483
	Magnet fishing-set 1,5 – 2,9 kg (rør-Ø 16 – 40 mm)		Art.nr. 20475
	Connection thread set Gjenge RTG Ø 6 mm (3 st. = 1 x innvendig, 1 x utvendig, 1 x settskrue)		Art.nr. 20484
	Stainless steel fishing hook Gjenge RTG Ø 6 mm		Art.nr. 20261
	Flexible attachment 12 cm Rustfritt stål Gjenge RTG Ø 6 mm		Art.nr. 20509
	RUNPOTEC Functionsglider Gjenge RTG Ø 6 mm		Art.nr. 20468



KANNETTAVA MONITORI SELOSTUS

1	Kameran liitinpistoke
2	Mikrofoni
3	LED akun lataustila
4	Monitori (3,5" TFT LCD 16M color)
5	Reset-nappi
6	USB-C -portti
7	Korttipaikka - Micro Memory Card 8 GB
8	Virtakytkin
9	Kuvan kääntö 180° / LED-kuvausvalo / navigointi
10	Valikko
11	Tallennus valokuva/video
12	OK / Play
13	Li-Ion akku 18650 (jatkuva käyttöaika enintään 6 tuntia)
14	Vyökiinnike
15	Kamerapää RC2 kaapeleineen pituudet 10 m, 30 m tai 50 m, muka kamerakela

SISÄLTÄÄ LISÄVARUSTEET

A	Ohjauspää etukierteellä
B	Systemglider RC2
C	Akkukäyttöinen LED-suurtehovalaisin, 320 lumenia (lataus Micro USB -liitännästä)
D	Taipuisa lisäosa 12 cm
E	Kierreosa RC 2
F	Micro Memory Card 8 GB / sovitin
G	Tartuntakoukku
H	USB-kaapeli 1,5 m (liittimet: USB / Micro USB)
I	USB Euro -virtapistoke, 230 V
J	Magneettisarja
K	Liitäntäkierresarja, RTG Ø 6 mm (umpiruuvi, ulkokierre, sisäkierre)
N	RUNPOTEC System -laukku, RC2-sisäosa

TEKNISET TIEDOT

Monitori	3,5" TFT LCD Monitor 16 M color
Kamerapää	307 200 pikseliä (640 x 480)
Suojausluokka	IP 67 (kamerapää ja kaapeli)
Video / kuva	Video: AVI / kuva: JPG
Kuvakulma	64 °
Tarkennusetaisyys	30 mm – 80 mm
Valaistus	6 x LED (integroitu kamerapäähän)
Virtalähde	230 V tai akku (sisältyy)
Kielet	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Kaikki kuvat ovat symbolikuvia. Oikeus muutoksiin pidätetään. Painovirheitä ei vastata.



JOHDANTO

RUNPOTEC kiittää **RC2 tarkastuskamera** hankinnasta. Tässä käyttöohjeessa opastetaan RC2 tarkastuskamera turvallinen käyttö. **Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa.** Jos sinulla on kysyttävää käyttöönotosta, asennuksesta, turvallisuudesta ja käytöstä tai häiriöistä, valtuutetut jälleenmyyjät ja RUNPOTEC opastavat puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Yhteystietomme ovat **sivulla 2.**




TIETOJA TURVALLISUUDESTA

Lue tietoja turvallisuudesta ennen käyttöä osoitteessa **www.runpotec.com**. RC2 tarkastuskamera käytetään ainoastaan piilorakenteiden, esimerkiksi putkien, kuorimuuriseinien, ilmanvaihtojärjestelmien jne. tutkimiseen ja tarkastamiseen. **Vastuu ei koske muuta käyttöä!**


KÄYTTÖNOTTO



Työnnä **Micro Memory Card** sivun korttipaikkaan. Alusta kortti tarvittaessa, katso käyttöohje.



Yhdistä **kamerapään kaapeli** monitoriin



Li-Ion Akku on ladattu! Monitori on heti toimintavalmis. Lataa akku latauslaitteeseen liitetyllä USB-C-kaapelilla.

KÄYTTÖNOTTO - LED-VALAISIN



Irrota eristysnauha

Lanka **2** sulje kokonaan (ruuvi kiinnityksellä)


















Latausliitäntä - USB-C

Kytke päälle/pois: Langan kautta **1**

KÄYTTÖOHJE

Yleistä		Kytke tai katkaise virta painamalla 1,5 sekunnin ajan.
		Käännä monitorin kuvaa 180°.
		Sytytä ja sammuta kameras LED-valo.
		Säädä monitorin kirkkautta (3 porrasta).
Kuva/Video-tila		Siirry kuvaustilaan tai valitse kuva/video painamalla 3 sekunnin ajan.
		Näytössä ylhäällä tilan kuva/video symboli, akun tila, muistikortti, päivämäärä, kellonaika.
		Ota valokuva tai käynnistä ja lopeta videotallennus painamalla lyhyesti (tallennusaika näkyy oikealla ylhäällä). Tiedosto tallennetaan arkistoon.

Kuva/Video Arkisto	<p> Paina, kun tarkastelet kuvia/videoita.</p> <p>Näyttö / ilmoitus Ylhäällä symboli kuva tai video sekä määrä Alhaalla: aikaleima – päiväys/kelloaika (aikaleima voidaan peruuttaa tai ottaa käyttöön valikosta)</p> <p> Valitse kuva/video Vasemmalla ylhäällä: kuva- tai videotiedosto Oikealla ylhäällä: kuvan/videon numero</p> <p> Videotiedosto: toista ja pysäytä.</p> <p> Poistu arkistosta ja palaa kuva/video-tilaan painamalla 3 sekunnin ajan.</p>
Kuvan/ videon poistaminen arkistosta	<p> Valitse kuva/video.</p> <p> Poista kuvia/video.</p> <p> Valitse – nykyinen kuva/video (Poista) tai poista koko arkisto (Poista kaikki).</p> <p> Keskeytä/Suorita.</p> <p> Keskeytä ja palaa arkistoon.</p>
Valikko Asetukset (kuva/video-tilassa)	<p> Avaa valikko painamalla.</p> <p> Sela ylös- ja alaspäin.</p> <p> Valitse ja palaa valikkoon.</p> <p> Sulje valikko painamalla.</p>
Päiväys/ kelloaika:	<p> Muuta asetusta.</p> <p> Siirry seuraavaan asetukseen painamalla.</p> <p> Tallenna.</p>
Aikaleima:	OFF <input type="checkbox"/> /ON <input checked="" type="checkbox"/> valinta.
Kieli:	17 kielivaihtoehtoa.
Automaattisen sammu- tus:	Automaattinen monitorin sammutus pois / 10 min.
Alusta muistikortti:	Alusta muistikortti Valitse – Suorita/Keskeytä. Muistikortti sisältö poistetaan!
Perusasetus:	Palauta tehdasasetus.
Versio:	Ohjelmiston versionumero: RC2.1

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RC2</th> <th>Pituus</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tarkastuskamera järjestelmä järjestelmälaukussa</td> <td>10 m</td> <td>10139</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30 m</td> <td>10140</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 m</td> <td>10141</td> </tr> </tbody> </table>	RC2	Pituus	Art. nro	Tarkastuskamera järjestelmä järjestelmälaukussa	10 m	10139		30 m	10140		50 m	10141				
RC2	Pituus	Art. nro															
Tarkastuskamera järjestelmä järjestelmälaukussa	10 m	10139															
	30 m	10140															
	50 m	10141															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RC2 camera probe with cable</th> <th>Pituus</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sis. kamerakelan ❶</td> <td>10 m</td> <td>20593</td> </tr> <tr> <td>Ø 12 mm P 28 mm IP 67</td> <td>30 m</td> <td>20560</td> </tr> <tr> <td>sisäkierre RTG Ø 6 mm</td> <td>50 m</td> <td>20559</td> </tr> <tr> <td>Kamerakela RC2 ❷</td> <td></td> <td>20608</td> </tr> </tbody> </table>	RC2 camera probe with cable	Pituus	Art. nro	sis. kamerakelan ❶	10 m	20593	Ø 12 mm P 28 mm IP 67	30 m	20560	sisäkierre RTG Ø 6 mm	50 m	20559	Kamerakela RC2 ❷		20608	
RC2 camera probe with cable	Pituus	Art. nro															
sis. kamerakelan ❶	10 m	20593															
Ø 12 mm P 28 mm IP 67	30 m	20560															
sisäkierre RTG Ø 6 mm	50 m	20559															
Kamerakela RC2 ❷		20608															
 <p>Osakuva: Akun USB-C -latausliitäntä</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rechargeable LED lamp</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akkukäyttöinen LED-suurtehovalaisin, 320 lumenia 2 x kierre RTG Ø 6 mm (1 x pysty ja 1 x vaakua) Akun USB-C -latausliitäntä</td> <td>20485</td> </tr> </tbody> </table>	Rechargeable LED lamp	Art. nro	Akkukäyttöinen LED-suurtehovalaisin, 320 lumenia 2 x kierre RTG Ø 6 mm (1 x pysty ja 1 x vaakua) Akun USB-C -latausliitäntä	20485												
Rechargeable LED lamp	Art. nro																
Akkukäyttöinen LED-suurtehovalaisin, 320 lumenia 2 x kierre RTG Ø 6 mm (1 x pysty ja 1 x vaakua) Akun USB-C -latausliitäntä	20485																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Systemglider RC2</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P 130 mm L 58 mm K 53 mm etukierre RTG Ø 6 mm</td> <td>20606</td> </tr> </tbody> </table>	Systemglider RC2	Art. nro	P 130 mm L 58 mm K 53 mm etukierre RTG Ø 6 mm	20606												
Systemglider RC2	Art. nro																
P 130 mm L 58 mm K 53 mm etukierre RTG Ø 6 mm	20606																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Guiding head with front thread</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kierre RTG Ø 6 mm</td> <td>20460</td> </tr> </tbody> </table>	Guiding head with front thread	Art. nro	Kierre RTG Ø 6 mm	20460												
Guiding head with front thread	Art. nro																
Kierre RTG Ø 6 mm	20460																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Flexible camera probe 0,8 m</th> <th>Pituus</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø 9 mm RC2Mille 300 000 pikseliä (720 x 576) 64° kuvakulma, IP 67 4 x LED (himmennettävä)</td> <td>0,8 m</td> <td>20481</td> </tr> </tbody> </table>	Flexible camera probe 0,8 m	Pituus	Art. nro	Ø 9 mm RC2Mille 300 000 pikseliä (720 x 576) 64° kuvakulma, IP 67 4 x LED (himmennettävä)	0,8 m	20481										
Flexible camera probe 0,8 m	Pituus	Art. nro															
Ø 9 mm RC2Mille 300 000 pikseliä (720 x 576) 64° kuvakulma, IP 67 4 x LED (himmennettävä)	0,8 m	20481															
 <p>ERITTÄIN KAPEA Ø 3,9 MM</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Flexible camera probe 1 m</th> <th>Pituus</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø 3,9 mm RC2Mille 100 000 pikseliä (320 x 240) 54° kuvakulma, IP 67 2 x LED (himmennettävä)</td> <td>1 m</td> <td>20488</td> </tr> </tbody> </table>	Flexible camera probe 1 m	Pituus	Art. nro	Ø 3,9 mm RC2Mille 100 000 pikseliä (320 x 240) 54° kuvakulma, IP 67 2 x LED (himmennettävä)	1 m	20488										
Flexible camera probe 1 m	Pituus	Art. nro															
Ø 3,9 mm RC2Mille 100 000 pikseliä (320 x 240) 54° kuvakulma, IP 67 2 x LED (himmennettävä)	1 m	20488															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RC2 thread attachment</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P 101 mm L 16 mm K 19 mm etukierre RTG Ø 6 mm</td> <td>20607</td> </tr> </tbody> </table>	RC2 thread attachment	Art. nro	P 101 mm L 16 mm K 19 mm etukierre RTG Ø 6 mm	20607												
RC2 thread attachment	Art. nro																
P 101 mm L 16 mm K 19 mm etukierre RTG Ø 6 mm	20607																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Micro memory card 8 GB</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sis. korttisovittimen</td> <td>20483</td> </tr> </tbody> </table>	Micro memory card 8 GB	Art. nro	sis. korttisovittimen	20483												
Micro memory card 8 GB	Art. nro																
sis. korttisovittimen	20483																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Magnet fishing-set</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,5 – 2,9 kg (putken Ø 16 – 40 mm)</td> <td>20475</td> </tr> </tbody> </table>	Magnet fishing-set	Art. nro	1,5 – 2,9 kg (putken Ø 16 – 40 mm)	20475												
Magnet fishing-set	Art. nro																
1,5 – 2,9 kg (putken Ø 16 – 40 mm)	20475																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Connection thread set</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kierre RTG Ø 6 mm (3 kpl. = 1 x sisä, 1 x ulko, 1 x umpiruuvi)</td> <td>20484</td> </tr> </tbody> </table>	Connection thread set	Art. nro	Kierre RTG Ø 6 mm (3 kpl. = 1 x sisä, 1 x ulko, 1 x umpiruuvi)	20484												
Connection thread set	Art. nro																
Kierre RTG Ø 6 mm (3 kpl. = 1 x sisä, 1 x ulko, 1 x umpiruuvi)	20484																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stainless steel fishing hook</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kierre RTG Ø 6 mm</td> <td>20261</td> </tr> </tbody> </table>	Stainless steel fishing hook	Art. nro	Kierre RTG Ø 6 mm	20261												
Stainless steel fishing hook	Art. nro																
Kierre RTG Ø 6 mm	20261																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Flexible attachment 12 cm</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jaloteräs, kierre RTG Ø 6 mm</td> <td>20509</td> </tr> </tbody> </table>	Flexible attachment 12 cm	Art. nro	Jaloteräs, kierre RTG Ø 6 mm	20509												
Flexible attachment 12 cm	Art. nro																
Jaloteräs, kierre RTG Ø 6 mm	20509																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUNPOTEC Functionglider</th> <th>Art. nro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kierre RTG Ø 6 mm</td> <td>20468</td> </tr> </tbody> </table>	RUNPOTEC Functionglider	Art. nro	kierre RTG Ø 6 mm	20468												
RUNPOTEC Functionglider	Art. nro																
kierre RTG Ø 6 mm	20468																



OPIS MONITORA RĘCZNEGO

1	Wtyczka przyłączeniowa kamery
2	Mikrofon
3	Dioda LED do monitorowania ładowania akumulatora
4	Monitor (3.5" TFT LCD 16M kolorowy)
5	Przycisk resetowania
6	Wyjście USB-C
7	Słot na kartę pamięci Micro 8 GB
8	Przycisk włączania/wyłączania
9	Obracanie obrazu o 180° / Dioda LED światła kamery / Nawigacja
10	Menu
11	Nagrywanie zdjęcie/wideo
12	OK / Play
13	Akumulator litowo-jonowy 18650 (praca ciągła do 6 godzin)
14	Zacisk na pasek
15	Głowica kamery RC2 z kablem o długości 10 m, 30 m lub 50 m ze szpulą kamery

Z AKCESORIAMI

A	Głowica prowadząca z gwintem przednim
B	System glider RC2
C	Wysokowydajna akumulatorowa lampa LED 320 lm (ładowalna za pomocą gniazda ładowania Micro USB)
D	Nasadka elastyczna 12 cm
E	Nasadka gwintowana RC 2
F	Karta pamięci Micro 8 GB / adapter
G	Hak nakrętkowy
H	Kabel USB 1,5 m (wtyczka: USB / Micro USB)
I	Wtyczka zasilająca USB typu Euro, 230 V
J	Magnesowy zestaw do zaczepiania
K	Zestaw gwintów przyłączeniowych, RTG Ø 6 mm (zaślepka, gwint przyłączeniowy zewnętrzny, gwint przyłączeniowy wewnętrzny)
N	Walizka systemowa RUNPOTEC z wkładem RC2

DANE TECHNICZNE

Monitor	Monitor 3.5" TFT LCD 16 M kolorowy
Głowica kamery	307 200 pikseli (640 x 480)
Klasa ochrony	IP 67 (głowica kamery i kabel)
Wideo / Zdjęcia	Wideo: AVI / zdjęcia: JPG
Kąt obrazu	64°
Odległość ogniskowa	30 mm – 80 mm
Oświetlenie	6 x LED (wbudowane w głowicę kamery)
Przytłacz zasilania	230 V lub zasilanie akumulatorowe (akumulator w zakresie dostawy)
Języki	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Wszystkie ilustracje mają charakter symboliczny. Zmiany i błędy w druku zastrzeżone.



WSTĘP

Firma RUNPOTEC dziękuje za zakup **kamery wielofunkcyjnej RC2 kamera inspekcyjna**. Niniejsza instrukcja obsługi informuje o bezpiecznym użytkowaniu kamery RC2 kamera inspekcyjna. **Przed uruchomieniem dokładnie przeczytać instrukcję obsługi**. W razie pytań dotyczących uruchamiania, montażu, bezpieczeństwa i użytkowania lub usterek prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z partnerem kontraktowym lub firmą RUNPOTEC. Nasze dane kontaktowe podane są na **stronie 2**.




INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem przeczytać informacje bezpieczeństwa na stronie **www.runpotec.com**. Kamera RC2 kamera inspekcyjna służy do badania i inspekcji niedostępnych elementów konstrukcyjnych, np. rurociągów, ścian regipsowych, instalacji wentylacyjnych itp. **Wyłączona jest odpowiedzialność za wszelkie inne użytkowanie!**

URUCHAMIANIE



Wsunąć w boczny slot **kartę pamięci Micro**.
W razie potrzeby sformatować kartę, patrz instrukcja obsługi.



Kabel głowicy kamery połączyć z monitorem.



Akumulator litowo-jonowy jest naładowany! Monitor jest natychmiast gotowy do użycia. Naładować akumulator kablem ładującym USB-C i adapterem ładującym.

URUCHAMIANIE - LED-LAMPY


















Usunąć pasek izolacji
Wątek **2** Całkowicie zamknąć (dokręcić)



Gniazdo ładowania - USB-C
Włączanie/wyłączanie: Poprzez wążek **1**

INSTRUCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne		Trzymać wciśnięty przez 1,5 s, aby włączyć / wyłączyć.
		Obracanie obrazu o 180°.
		Włączanie / wyłączanie światła LED kamery.
Tryb Zdjęcia/Wideo		Regulacja jasności monitora w 3 stopniach.
		Trzymać wciśnięty przez 3 sekundy, aby przełączyć na tryb nagrywania, wzgl. przełączając między trybem Zdjęcia/Wideo. Wskazania wyświetlacza u góry; symbol trybu Zdjęcia/Wideo, stan akumulatora, karta pamięci, data, godzina.
		Nacisnąć krótko, aby w odpowiednim trybie pracy wykonać zdjęcie lub uruchomić / zakończyć nagranie wideo (czas nagrania jest wskazywany w prawym górnym rogu). Plik jest zapisywany w archiwum.

Zdjęcia/ video Archiwum	 Nacisnąć, aby przeglądać zdjęcia/wideo.
	Wskazania na wyświetlaczu Góra: symbol zdjęcia lub wideo i liczba Dół: datownik – data/godzina (datownik można włączać i wyłączać w menu).
	 Wybór zdjęcia/wideo. Lewy górny róg: wyświetlanie pliku zdjęciowego lub wideo Prawy górny róg: wyświetlanie numeru zdjęcia/wideo
	 Wyświetlanie pliku wideo: odtwarzanie i zatrzymywanie.
Usuwanie zdjęcia/ video z archiwum	 Wybór zdjęcia/wideo.
	 Usuwanie zdjęcia/wideo.
	 Wybór – usuwanie aktualnego zdjęcia/wideo (usuń) lub wyczyszczenie całego archiwum (usuń wszystkie).
	 Anulowanie/Wykonanie.  Anulowanie i powrót do archiwum.
Menu Ustawienia	 Nacisnąć, aby wyświetlić menu.
	 Nawigacja do góry i w dół.
	 Wybór i powrót do menu.
	 Nacisnąć, aby zamknąć menu.
Data/ Godzina:	 Zmiana ustawień.
	 Nacisnąć i przejść do następnego ustawienia.
	 Zapisywanie.
Datownik:	Wybór WYŁ. <input type="checkbox"/> /WŁ. <input checked="" type="checkbox"/> .
Język:	Do wyboru 17 języków.
Auto wył.:	Automatyczne wyłączenie monitora → wył. / 10 min
Formato- wanie karty pamięci:	Formatowanie karty pamięci Wybór – wykonanie/anulowanie. Wszystkie dane na karty pamięci są usuwane!
Ustawienie podstawowe:	Przywracanie ustawień fabrycznych.
Wersja:	Numer wersji oprogramowania: RC2.1



RC2	Długość	Nr art.
Kamera inspekcyjna w walizce systemowej	10 m	10139
	30 m	10140
	50 m	10141



RC2 camera probe with cable	Długość	Nr art.
ze szpulą kamery 1	10 m	20593
Ø 12 mm dł. 28 mm IP 67	30 m	20560
Gwint wewnętrzny RTG Ø 6 mm	50 m	20559
Szpuła kamery RC2 2		20608



Rechargeable LED lamp.		Nr art.
Wysokowydajna akumulatorowa lampa LED 320 lm		20485
2 x gwint RTG Ø 6 mm (1 x pionowy i 1 x poziomy,) Gniazdo USB-C do ładowania akumulatora		



Systemglider RC2		Nr art.
dł. 130 mm szer. 58 mm wys. 53 mm Gwint przedni RUNPOTEC RTG Ø 6 mm		20606



Guiding head with front thread		Nr art.
Gwint RTG Ø 6 mm		20460



Flexible camera probe 0,8 m	Długość	Nr art.
Ø 9 mm do RC2 300 000 pikseli (720 x 576) Kąt obrazu 64°, IP 67 4 x LED (z funkcją ściemniania)	0,8 m	20481



EKSTRAWASKIE Ø 3,9 MM

Flexible camera probe 1 m	Długość	Nr art.
Ø 3,9 mm do RC2 100 000 pikseli (320 x 240) Kąt obrazu 54°, IP 67 2 x LED (z funkcją ściemniania)	1 m	20488



RC2 thread attachment		Nr art.
dł. 101 mm szer. 16 mm wys. 19 mm Gwint przedni RTG Ø 6 mm		20607



Micro memory card 8 GB		Nr art.
z adapterem na kartę		20483



Magnet fishing-set		Nr art.
1,5 – 2,9 kg (rura Ø 16 – 40 mm)		20475



Connection thread set		Nr art.
Gwint RTG Ø 6 mm (3 szt. = 1 x wewnętrzny, 1 x zewnętrzny, 1 x zaślepka)		20484



Stainless steel fishing hook		Nr art.
Gwint RTG Ø 6 mm		20261



Flexible attachment 12 cm		Nr art.
Stal nierdzewna, gwint RTG Ø 6 mm		20509



RUNPOTEC Functionglider		Nr art.
gwint RTG Ø 6 mm		20468



HANDHELD MONITOR POPIS

1	Kamera - spojovací konektor
2	Mikrofon
3	LED kontrolka nabití akumulátoru
4	Monitor (3.5" TFT LCD 16M color)
5	Tlačítko Reset
6	USB-C výstup
7	Slot - Micro paměťová karta 8 GB
8	Tlačítko zapnout a vypnout
9	Otočit obrazovku o 180° / LED světlo kamery / navigace
10	Menu
11	Záznam foto / video
12	OK / play
13	Li-Ion akumulátor 18650 (trvalý provoz až 6 hodin)
14	Clip na pásek
15	Hlava kamery RC2 s kabelem v délkách 10 m, 30 m nebo 50 m vč. cívky kamery

VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

A	Naváděcí hlava s předním závitem
B	Systemglider
C	LED aku vysoce výkonné světlo 320 lumenů (nabíjecí přes Micro USB konektor pro nabíjení)
D	Násada 12 cm ohebná
E	Násada se závitem RC 2
F	Micro paměťová karta 8 GB / adaptér
G	Záchytný hák
H	USB kabel 1,5m (konektor: USB / Micro USB)
I	USB Euro napájecí zástrčka, 230 V
J	Magnet - záchytná sada
K	Sada spojovacích závitů, RTG Ø 6 mm (zaslepovací šroub, spojovací závit vně, spojovací závit uvnitř)
N	RUNPOTEC systémový kufr s RC2 vložkou do kufru

TECHNICKÉ ÚDAJE

Monitor	3.5" TFT LCD monitor 16 M color
Hlava kamery	307.200 pixelů (640 x 480)
Třída ochrany	IP 67 (hlava kamery a kabel)
Video / foto	Video: AVI / foto: JPG
Úhel zobrazování	64°
Ohnisková vzdálenost	30 mm – 80 mm
Osvětlení	6 x LED (integrované v hlavě kamery)
Připojení	230 V nebo provoz s akumulátorem (akumulátor v rozsahu dodávky)
Jazyky	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Veškeré obrázky jsou symbolické fotografie. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.



ÚVOD

Firma RUNPOTEC děkuje za zakoupení **RC2 inspekční kamera**. Tento návod pro použití Vás informuje o bezpečném používání Vaší RC2 inspekční kamera. **Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte návod pro použití.** Pokud máte dotazy ohledně uvedení do provozu, montáže, bezpečnosti a použití nabeo poruch, je Vám telefonicky nebo po e-mailu k dispozici Váš smluvní prodejce nebo firma RUNPOTEC. Naše kontaktní údaje naleznete na **straně 2**.




INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

Před použitím si přečtěte informace týkající se bezpečnosti na **www.runpotec.com**. RC2 inspekční kamera slouží výhradně k prozkoumání a inspekci nepřístupných konstrukčních dílů jako např. potrubí, dutých stěn, větracích zařízení atd. **Pro každé jiné použití je ručení vyloučeno!**

UVEDENÍ DO PROVOZU



1
Micro paměťovou kartu vsunout do postranního slotu. Pokud je třeba kartu formátovat, viz návod k obsluze.



2
Kabel hlavy kamery spojit s monitorem.



3
Li-Ion akumulátor je nabitý! Monitor je okamžitě použitelný. Akumulátor nabíjet s USB-C nabíjecím kabelem a nabíjecím adaptérem.

UVEDENÍ LED LAMPY DO PROVOZU



+Baterie - 2
Odstraňte izolační pásek























1
Nabíjecí zásuvka - USB-C

Vláknem 2 Úplně zavřete (pevně zašroubujte)

O-kroužek
Zapnutí/vypnutí: Prostřednictvím vláknem 1

NÁVOD K OBSLUZE

Všeobecně		1,5 sek. držet stisknuté pro zapnutí a vypnutí.
		Obrazovku monitoru otočit o 180°.
		LED světlo kamery zapnout a vypnout.
		Změnit nastavení jasu monitoru ve 3 stupních.
Režim foto/ video		3 sekundy držet stisknuté pro změnu režimu záznamu příp. přepnutí mezi režimem foto/video. Zobrazení na displeji nahoře: symbol režimu foto/video, stav baterie, paměťová karta, datum, čas.
		Krátce stisknout pro fotografování v příslušném režimu příp. spustit a ukončit nahrávání videa (doba nahrávání je zobrazována vpravo nahoře). Soubor se uloží do archivu.

Foto/video Archiv	<p> Stisknout pro prohlížení fotografií/videí.</p> <p>Zobrazení na displeji Nahoře: symbol foto nebo video a počet Dole: vyznačení času - datum/čas (vyznačení času lze v menu vypnout a zapnout).</p> <p>  Zvolit foto/video. Vlevo nahoře: zobrazení foto nebo video souboru Vpravo nahoře: zobrazení foto/video čísla</p> <p> Zobrazení video souboru: přehrát a zastavit.</p> <p> 3 sekundy držet stisknuté pro ukončení archivu a pro návrat k režimu foto/video.</p>
Foto/video smazat v archivu	<p>  Zvolit foto/video.</p> <p> Smazat foto/video.</p> <p> Zvolit – Smazat aktuální foto/video (Smazat) nebo celý archiv (Smazat všechny).</p> <p> Přerušit/Provést.</p> <p> Přerušit a vrátit se zpět k archivu.</p>
Nastavení menu (ve foto/video režimu)	<p> Stisknout pro zobrazení menu.</p> <p>  Navigovat nahoru a dolů.</p> <p> Zvolit a vrátit se zpět k menu.</p> <p> Stisknout pro ukončení menu.</p>
Datum/ čas:	<p>  Změnit nastavení.</p> <p> Stisknout a přejít k dalšímu nastavení.</p> <p> Uložit.</p>
Vyznačení času:	Zvolit VYP <input type="checkbox"/> /ZAP <input checked="" type="checkbox"/> .
Jazyk:	Lze zvolit 17 jazyků.
Auto Vyp:	Automatické vypnutí monitoru → Vyp / 10 min.
paměťovou kartu formátovat:	Formátovat paměťovou kartu Zvolit – Provést/Přerušit. Veškerá data na paměťovou kartu budou smazána!
Základní nastavení:	Vrátit zpět na tovární nastavení.
Verze:	Číslo verze softwaru: RC2.1



RC2	Délka	Výr. č.
Inspekční kamera v systémovém kufru	10 m 30 m 50 m	10139 10140 10141



RC2 camera probe with cable	Délka	Výr. č.
vč. cívky kamery ❶ Ø 12 mm d 28 mm IP 67 vnitřní závit RTG Ø 6 mm	10 m 30 m 50 m	20593 20560 20559
Cívka kamery RC2 ❷		20608



Rechargeable LED lamp	Výr. č.
LED aku vysoce výkonné světlo 320 lumenů 2 x závit RTG Ø 6 mm (1 x vertikální a 1 x horizontální), USB-C konektor pro nabíjení aku	20485



Systemglider RC2	Výr. č.
d 130 mm š 58 mm v 53 mm závit vpředu RTG Ø 6 mm	20606



Guiding head with front thread	Výr. č.
Závit RTG Ø 6 mm	20460



Flexible camera probe 0,8 m	Délka	Výr. č.
Ø 9 mm pro RC2 300.000 pixelů (720 x 576) 64° úhel zobrazování, IP 67 4 x LED (lze nastavit intenzitu jasu)	0,8 m	20481



Flexible camera probe 1 m	Délka	Výr. č.
Ø 3,9 mm pro RC2 100.000 pixelů (320 x 240) 54° úhel zobrazování, IP 67 2 x LED (lze nastavit intenzitu jasu)	1 m	20488



RC2 thread attachment	Výr. č.
d 101 mm š 16 mm v 19 mm závit vpředu RTG Ø 6 mm	20607



Micro memory card 8 GB	Výr. č.
vč. adaptéru pro karty	20483




Magnet fishing-set	Výr. č.
1,5 – 2,9 kg (potrubí Ø 16 – 40 mm)	20475



Connection thread set	Výr. č.
Závit RTG Ø 6 mm (3 ks = 1 x vnitřní, 1 x vnější, 1 x zaslepovací šroub)	20484



Stainless steel fishing hook	Výr. č.
Závit RTG Ø 6 mm	20261



Flexible attachment 12 cm	Výr. č.
Ušlech. ocel, závit RTG Ø 6 mm	20509



RUNPOTEC Functionglider	Výr. č.
závit RTG Ø 6 mm	20468



KÉZI KÉPERNYŐ LEÍRÁS

1	Kamera csatlakozó dugasz
2	Mikrofon
3	LED Akku töltésfelügyelet
4	Képernyő (3,5" TFT LCD 16M szín)
5	Visszaállító gomb
6	USB-C kimenet
7	8 GB Micro memória kártya rés
8	Be- és kikapcsoló gomb
9	Kép elfordítás 180 °-kal / LED kameravilágítás / navigáció
10	Menü
11	Fotó / videó felvétel
12	OK / lejátszás
13	Li-Ion Akku 18650 (tartós üzem akár 6 óráig is)
14	Övkapocs
15	RC2 kamerafej kábellel 10 m, 30 m vagy 50 m hosszú, kameratekerccsel együtt

INKLUZÍV TARTOZÉK

A	Vezetőhegy elülső menettel
B	Systemglider RC2
C	320 lumenes LED-akku nagyteljesítményű lámpa (a Micro USB töltőhüvelyen keresztül feltölthető)
D	Hajlékony rátét, 12 cm
E	RC2 menetes rátét
F	8 GB Micro memória kártya / Sadapter
G	Fogóhorog
H	USB kábel 1,5 m (Dugasz: USB / Micro-USB)
I	USB Euro tápcsatlakozó, 230 V
J	Mágneses felfogókészlet
K	Csatlakozómenet készlet, RTG Ø 6 mm (vakcsavar, csatlakozó menet kívül, csatlakozó menet belül)
N	RUNPOTEC rendszerkoffer RC2 kofferbetéttel

MŰSZAKI ADATOK

Képernyő	3,5" TFT LCD képernyő, 16M szín
Kamerafej	307 200 képpont (640 x 480)
Védelmi osztály	IP 67 (kamerafej és kábel)
Videó / fotó	Videó AVI / fotó JPG
Látószög	64 °
Fókuszávolság	30 mm–80 mm
Megvilágítás	6 x LED (a kamerafejbe beépítve)
Csatlakozás	230 V vagy akkumulátor üzem (akkumulátor inkluzív)
Nyelvek	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Az ábrák szimbolikus fényképek. A változtatások és nyomtatási hibák joga fenntartva.



BEVEZETÉS

A RUNPOTEC cég köszönetet mond a **RC2 ellenőrző kamera**. Ez a használati utasítás a RC2 biztonságos használatával kapcsolatos információkat bocsát rendelkezésre. **Az üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.** Az üzembevétellel, összeszereléssel, biztonsággal és alkalmazással kapcsolatos kérdések vagy zavar esetén a szerződéses kereskedők vagy a RUNPOTEC cég munkatársai telefonon vagy e-mailben szívesen állnak az Ön rendelkezésére. Az elérhetőségi adatainkat a **2. oldalon** találja.




BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A használat előtt olvassa el a www.runpotec.com oldalon található biztonsági információkat. A RC2 ellenőrző kamera kizárólag a nehezen hozzáférhető szerkezeti egységet, pl. csővezetékek, légréteges falak, szellőztető berendezések stb. feltárását és ellenőrzését szolgálja. **Bármilyen, ettől eltérő alkalmazás esetén minden felelősség kizárva.**


ÜZEMBE HELYEZÉS



Helyezze be a **Micro memóriakártyát** az oldalsó részbe. Szükség esetén formattálja a kártyát a használati utasítás tájékoztatójának megfelelően.



Csatlakoztassa a képernyőre a **Kamerafej kábelt**



A Li-Ion akkumulátor fel van töltve! A képernyő azonnal bevetésre kész. Töltse fel az akkumulátort a USB-C kábel és a töltőadapter segítségével.

LED LÁMPA ÜZEMBE HELYEZÉSE



Szigetelőcsík eltávolítása

Szál **2** Teljesen zárja be (csavarja szorosan)



















Töltőcsatlakozó - USB-C

Be-/kikapcsolás: A szálon keresztül **1**

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Általános tudnivalók		A be- és kikapcsolás érdekében tartsa 1,5 másodpercig lenyomva.
		A képernyőkép elfordítása 180 °-kal.
		Kamera-LED világítás be- és kikapcsolása.
		A képernyő fényerő átállítása 3 fokozatban.
Fotó/videó üzemmód		Tartsa 3 másodpercig lenyomva a felvételi üzemmódba való váltáshoz, ill. a fotó/videó üzemmód közötti átkapcsoláshoz. Képernyő kijelzés fent: fotó/videó üzemmód szimbólum, elemállapot, memóriakártya, dátum, pontos idő.
		Működtesse rövid ideig a megfelelő üzemmódban egy fénykép felvétele, ill. a videófelvétel megindítása és →

		befejezése érdekében (a felvétel ideje jobbra, fent jelenik meg). A fájl mentése az archívumban történik.
Fotó/videó Archívum		Működtesse, ha meg kívánja tekinteni a fényképeket/videókat.
		Képernyő kijelzés Fent: fotó vagy videó szimbólum és mennyiség Alul: időbélyeg - dátum/pontos idő (az időbélyeg a menüben ki- és bekapcsolható).
		Fotó/videó kiválasztás. Balra fent: a fotó- vagy videófájl megjelenítése Jobbra fent: A fotó-/videószám kijelzése
		Videófájl kijelzés: lejátszás és leállítás.
		Működtesse 3 másodpercig az archívum lezárása és a fotó/videó üzemmóddhoz való visszatérés érdekében.
Fotó/videó törlése az archívumban		Fotó/videó kiválasztás.
		Fotó/videó törlés.
		Kiválasztás - aktuális fotó/videó (törlés) vagy az egész archívum törlése (mindent törölni).
		Megszakítás/végrehajtás.
		Megszakítás és visszatérés az archívumhoz.
Beállítások menü		Működtesse a menü kijelzése érdekében.
		Navigálás felfelé és lefelé.
		Kiválasztás és visszatérés a menühöz.
		Működtesse a menü befejezése érdekében.
Dátum/ pontos idő:		A beállítások módosítása.
		Működtesse és váltson a következő beállításhoz.
		Mentés.
Időbélyeg:		KI <input type="checkbox"/> /BE <input checked="" type="checkbox"/> választás.
Nyelv:		17 nyelv választható.
Auto Ki:		A képernyő automatikus kikapcsolása Ki / 10 perc.
Kártya formattálás:		A memóriakártya formattálása Kiválasztás - végrehajtás/megszakítás. Törli az kártyán lévő összes adatot!
Alapbeállítás:		Visszaállítás a gyári beállításra.
Verzió:		Szoftver verziószám: RC2.1



RC2	Hossz	Cikksz.
Ellenőrző kamera rendszerkofferben	10 m	10139
	30 m	10140
	50 m	10141



RC2 camera probe with cable	Hossz	Cikksz.
Kameratekerccsel együtt 1	10 m	20593
Ø 12 mm L 28 mm IP 67	30 m	20560
belső menet RTG Ø 6 mm	50 m	20559
Kamerateker RC2 2		20608



Rechargeable LED lamp		Cikksz.
320 lumenes LED-akku nagyteljesítményű lámpa		20485
2 x RTG Ø 6 mm menet		
USB-C töltőhüvely az akkumulátorhoz		



Systemglider RC2		Cikksz.
Ho 130 mm Sz 58 mm Mé 53 mm		20606
előlső menet RTG Ø 6 mm		



Guiding head with front thread		Cikksz.
RTG Ø 6 mm menet		20460



Flexible camera probe 0,8 m	Hossz	Cikksz.
Ø 9 mm a RC2-hoz	0,8 m	20481
300 000 képpont (720 x 576)		
64° látószög, IP 67		
4 x LED (dimmelhető)		



Flexible camera probe 1 m	Hossz	Cikksz.
Ø 3,9 mm a RC2-hoz	1 m	20488
100 000 képpont (320 x 240)		
54° látószög, IP 67		
2 x LED (dimmelhető)		




RC2 thread attachment		Cikksz.
Ho 101 mm Sz 16 mm Mé 19 mm		20607
előlső menet RTG Ø 6 mm		



Micro memory card 8 GB		Cikksz.
Kártyaadapterrel együtt		20483



Magnet fishing-set		Cikksz.
1,5–2,9 kg (Cső-Ø 16–40 mm)		20475



Connection thread set		Cikksz.
RTG Ø 6 mm menet		20484
(3 db = 1 x belső, 1 x külső,		
1 x vakcsavar)		



Stainless steel fishing hook		Cikksz.
RTG Ø 6 mm menet		20261



Flexible attachment 12 cm		Cikksz.
Nemesacél		20509
RTG Ø 6 mm menet		



RUNPOTEC Functionglider		Cikksz.
RTG Ø 6 mm menet		20468



ПЕРЕНОСНОЙ МОНИТОР, ОПИСАНИЕ

1	Соединительный штекер для камеры
2	Микрофон
3	Светодиод контроля зарядки аккумулятора
4	Монитор (3.5" TFT LCD 16 млн цветов)
5	Кнопка сброса
6	Выход USB-C
7	Гнездо - карта памяти Micro 8 Гб
8	Кнопка включения и выключения
9	Поворот изображения на 180° / светодиодная подсветка / навигация
10	Меню
11	Запись фото/видео
12	OK / воспроизведение
13	Литий-ионный аккумулятор 18650 (непрерывная работа до 6 часов)
14	Зажим для ремня
15	Головка камеры RC2 с кабелем длиной 10 м, 30 м или 50 м, катушка в комплекте

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

A	Направляющая головка с передней резьбой
B	Systemglider RC2
C	Яркая светодиодная лампа с аккумулятором, 320 мм (возможность зарядки через гнездо Micro USB)
D	Гибкая насадка 12 см
E	Резьбовая насадка RC 2
F	Адаптер карта памяти Micro 8 Гб
G	Крюк
H	USB-кабель 1,5 м (штекеры: USB / Micro-USB)
I	USB-вилка европейского стандарта, 230 В.
J	Набор магнитов
K	Набор резьбовых переходников, RTG Ø 6 мм (сгонная гайка, соединительная резьба наружная, соединительная резьба внутренняя)
N	Футляр RUNPOTEC со вставкой RC2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор	Монитор 3.5" TFT LCD 16 млн цветов
Головка камеры	307 200 пикселей (640 x 480)
Класс защиты	IP 67 (головка камеры и кабель)
Видео / фото	Видео: AVI / фото: JPG
Угол изображения	64 °
Фокусное расстояние	30 – 80 мм
Подсветка	6 светодиодов (встроены в головку камеры)
Питание	230 В или от аккумулятора (аккумулятор в комплекте)
Языки	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Все изображения приводятся только в качестве примера. Возможны изменения и опечатки.



ВВЕДЕНИЕ

Компания RUNPOTEC благодарит Вас за приобретение **многофункциональной камеры RC2 Инспекционная камера**. В данной инструкции по эксплуатации содержатся сведения о безопасном использовании RUNPOCAM RC2 Инспекционная камера. **Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.** В случае возникновения вопросов относительно ввода в эксплуатацию, монтажа, безопасности и использования или неисправностей обращайтесь к дистрибьютору или в компанию RUNPOTEC по телефону или электронной почте. Наши контакты см. на **стр. 2.**




ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием ознакомьтесь с информацией по безопасности на сайте **www.runpotec.com**. Камера RC2 Инспекционная камера предназначена исключительно для обследования и осмотра труднодоступных деталей, таких как трубы, полые стены, вентиляционные установки и т. д. **В случае любого другого применения ответственность производителя исключена!**

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



1
Вставьте карту памяти **Micro Memory** в боковой разъем. При необходимости отформатируйте карту, см. инструкцию по эксплуатации.



2
Подключите **кабель головки камеры** к монитору.



3
Литий-ионный аккумулятор заряжен! Монитор готов к работе. Зарядите аккумулятор с помощью кабеля USB-C и зарядного устройства.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ



1
Снимите изоляционную ленту























2
Гнездо для зарядки - USB-C

Нить **2** Закрыть полностью (плотно закрутить винт

Включение/выключение: Через нитку **1**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общая информация		Для включения или выключения удерживать нажатой в течение 1,5 с.
		Повернуть изображение на мониторе на 180°.
		Включить или выключить светодиодную подсветку камеры.
		Регулировка яркости монитора, 3 степени.
Режим фото/видео		Чтобы перейти в режим записи или переключиться между режимами фото/видео, удерживайте нажатой в течение 3 с.
		Индикация в верхней части дисплея: значок режима фото/видео, статус аккумулятора, карта памяти, дата, время.
		Краткое нажатие, чтобы в соответствующем режиме сделать фотографию или запустить и остановить видеозапись (время записи отображается в верхнем правом углу). Файл будет помещен в архив.

<p>Фото/видео Архив</p>	<p> Нажмите, чтобы посмотреть фото/видео.</p> <p>Индикация на дисплее Вверху: значок фото или видео и количество Внизу: временная метка – дата/время (Временную метку можно включить и выключить в меню).</p> <p>  Выбрать фото/видео. Слева вверху: отображение файла с изображением или видео Вверху справа: отображение номера фото/видео</p> <p> Отображение видеофайла: проиграть и остановить.</p> <p> Удерживать нажатой 3 с, чтобы завершить работу с архивом и вернуться в режим фото/видео.</p>
<p>Удаление фото/видео в архиве</p>	<p>  Выбрать фото/видео.</p> <p> Удалить фото/видео.</p> <p> Выбрать – текущее фото/видео (удалить) или удалить весь архив (удалить все).</p> <p> Отменить/выполнить.</p> <p> Отменить и вернуться к архиву.</p>
<p>Меню настройки</p>	<p> Нажать для отображения меню.</p> <p>  Навигация вверх или вниз.</p> <p> Выбор и возврат к меню.</p> <p> Нажать для выхода из меню.</p>
<p>Дата/ время:</p>	<p>  Изменить настройку.</p> <p> Нажать и перейти к следующей настройке.</p> <p> Сохранить.</p>
<p>Временная метка:</p>	<p>выбрать Выкл <input type="checkbox"/> /Вкл <input checked="" type="checkbox"/>.</p>
<p>Язык:</p>	<p>Выбор из 17 языков.</p>
<p>Авто выкл.:</p>	<p>Автоматическое отключение монитора → выкл. / 10 мин.</p>
<p>Формати рование карты памяти</p>	<p>Форматирование карты памяти Выбрать – выполнить/отменить. Все данные на карте будут удалены!</p>
<p>Настройки по умолчанию:</p>	<p>Сбросить на заводские настройки.</p>
<p>Версия:</p>	<p>№ версии ПО: RC2.1</p>

Все изображения приводятся только в качестве примера. Возможны изменения и опечатки.



RC2	Длина	№ изд.
Инспекционная камера в футляре	10 м	10139
	30 м	10140
	50 м	10141



RC2 camera probe with cable	Длина	№ изд.
катушка в комплекте ❶ Ø 12 мм Δ 28 мм IP 67 Внутренняя резьба RTG Ø 6 мм Катушка RC2 ❷	10 м	20593
	30 м	20560
	30 м	20559
	50 м	20608



Rechargeable LED lamp	№ изд.
Яркая светодиодная лампа с аккумулятором, 320 лм 2 x резьба RTG Ø 6 мм Гнездо для зарядки аккумулятора USB-C	20485



Systemglider RC2	№ изд.
Δ 130 мм Ш 58 мм В 53 мм Передняя резьба RTG Ø 6 мм	20606



Guiding head with front thread	№ изд.
Резьба RTG Ø 6 мм	20460



Flexible camera probe 0,8 m	Длина	№ изд.
Ø 9 мм для RC2 300 000 пикселей (720 x 576) Угол изображения 64°, IP 67 4 светодиода	0,8 м	20481



Flexible camera probe 1 m	Длина	№ изд.
Ø 3,9 мм для RC2 100 000 пикселей (320 x 240) Угол изображения 54°, IP 67 2 светодиода	1 м	20488



RC2 thread attachment	№ изд.
Δ 101 мм Ш 16 мм В 19 мм Передняя резьба RTG Ø 6 мм	20607



Micro memory card 8 GB	№ изд.
с адаптером для карт	20483



Magnet fishing-set	№ изд.
1,5 – 2,9 кг (диаметр трубы 16 – 40 мм)	20475



Connection thread set	№ изд.
Резьба RTG Ø 6 мм (3 шт = 1 внутренняя, 1 наружная, 1 сгонная гайка)	20484



Stainless steel fishing hook	№ изд.
Резьба RTG Ø 6 мм	20261



Flexible attachment 12 cm	№ изд.
Высококачественная сталь, резьба RTG Ø 6 мм	20509



RUNPOTEC Functionglider	№ изд.
резьба RTG Ø 6 мм	20468



HANDHELDUR SKJÁR LÝSING

1	Myndavél tengill
2	Hljóðnemi
3	LED Rafhlaða hleðsluvöktun
4	Skjár (3.5" TFT LCD 16M color)
5	Endurstillingar-hnappur
6	USB-C Úttak
7	Rauf - Micro Memory Kort 8 GB
8	Kveiki- og slökkvitakki
9	Snúa mynd 180° / LED Myndavélaljós / Stjórnun
10	Valmynd
11	Upptaka Mynd/Myndband
12	OK / Play
13	Li-Ion Rafhlaða 18650 (Ending í stöðugri notkun allt að 6 klst.)
14	Beltismella
15	Myndavélahaus RC2 með snúru í lengdum 10 m, 30 m eða 50 m með myndavélaspólu

MEÐ FYLGIHLUTUM

A	Leiðarhaus með frampræði
B	Systemglider RC2
C	LED-Rafhlaða-Hátíðnilampi 320 Lumen (hlaðanlegt með Micro USB Hleðsludós)
D	Hlíf beygjanleg 12 cm
E	Vinduhlíf RC2
F	Micro Memory Kort 8 GB / Straumbreytir
G	Dráttarkrókur
H	USB snúru 1,5 m (Tengill: USB / Micro-USB)
I	USB Euro rafmagnstengi, 230 V
J	Segul dráttar búnaður
K	Tegniskrúfgangur Set, RTG Ø 6 mm (Blindskrúfa, tengiskrúfgangur ytri, tengiskrúfgangur innri).
N	RUNPOTEC Kerfis-taska mað RC2 töskuinnleggji

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Skjár	3.5" TFT LCD Skjár 16 M color
Myndavélahaus	307.200 Pixlar (640 x 480)
Verndarflokkur	IP 67 (Myndavélahaus og snúra)
Myndband / Mynd	Myndband: AVI / Mynd: JPG
Myndahorn	64 °
Fókusfjarlægð	30 mm – 80 mm
Lýsing	6 x LED (Innbyggt í myndavélahaus)
Tenging	230 V eða rafhlöðu-rekstur (innbyggt í rafhlöðu)
Tungumál	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Allar myndir eru tákmyndir. Breytingar og prentvillur eru áskildar.



INNGANGUR

Fyrirtækið RUNPOTEX þakkar þér fyrir að kaupa þessa **RC2 skoðunarmyndavél**. Þessar notkunarleiðbeiningar veita upplýsingar varðandi örugga notkun á RC2 skoðunarmyndavél. **Lesið skal notkunarbæklinginn vandlega fyrir notkun.** Ef þú hefur spurningar varðandi gangsetningu, uppsetningu, öryggi og notkun eða bilanir á búnaðinum geturðu leitað til söluáðila eða send RUNPOTEC fyrirspurn símleiðis eða með tölvupósti. Tengiliðaupplýsingar okkar má finna á **bls. 2**.




ÖRYGGISUPPLÝSINGAR

Fyrir notkun skal lesa öryggisupplýsingar á vefsíðunni **www.runpotec.com**. RC2 skoðunarmyndavél þjónar aðalega til að kanna og mynda byggingahluti sem erfið er að komast að öðruvísi eins og t.d. rörleiðslur, holveggir, loftfræstistokkar o.s.frv. **Engin ábyrgð er tekin á annarri notkun.**


GANGSETNING



Setja skal **Micro Memory Card** kortið í hliðarraufina. Ef þörf er að forsníða kortið skal sjá notkunarleiðbeiningarnar.



Tengja skal **myndavélahausanúruna** við skjáinn.



Li-ion rafhlöðan er hlaðin! Hægt er að nota skjáinn umsvifalaust. Hlaða skal rafhlöðuna með USB-C hleðsluslurlu og hleðslumillistykki.

GANGSETNING LED LAMPA



Fjarlægðu einangrunarstrimla þráður **2** loka alveg (loka)



















Hleðslutengi - USB-C

Kveikt / slökkt: Í gegnum þráð **1**

NOTKUNARLEIÐBEINGAR

Almennt		Haldið niðri í 1,5 Sek. til þess að kveikja og slökkva.
		Snúa skjámynd um 180°.
		Kveikja og slökkva á Myndavéla LED-ljósi.
		Skjárbirta er stillanleg í 3 þrepum.
Mynd/myndavélahamur		Halda skal takkanum niðri í 3 sekúndur til að skipta í upptökuham, eða skipta á milli mynda-/ og myndatökuhams.
		Skjámynd uppi: Hamur Mynd / Myndband Tákn, rafhlöðustaða, minniskort, dagsetning, tími. Ýtið stuttlega til þess að taka mynd eða myndband í viðeigandi ham og ljúka aðgerð (upptökufími er sýndur efst til hægri). Skráinn er vistuð í gagnageymslu.

Mynd/ myndband Gagnasafn	<p> Þrýstið á mynd/myndband til að skoða</p> <p>Skámynd birting Uppi: Mynd eða myndband tákni og fjöldi Niðri: Tímastimpill – Dags./Tími (Tímastimpill í valmynd kveikja og slökkva).</p> <p> Velja skal mynd/myndband Vinstri uppi: Birting á mynd eða myndbandskrá Hægri uppi: Birting á mynd / myndband númer</p> <p> Birting myndbandskrá: spila og stoppa</p> <p> Ýta í 3 sekúndur til þess að ljúka gagnasafni og til að fara til baka á Mynd/myndbandaham.</p>
Eyða mynd/ myndbandi í gagnasafni	<p> Velja mynd/myndband.</p> <p> Eyða mynd/myndbandi.</p> <p> Velja - Núverandi Mynd / Myndband (eyða) eða eyða öllu gagnsafninu (Eyða öllur).</p> <p> Hætta við / Framkvæma</p> <p> Hætta við og fara aftur í gagnasafn.</p>
Valmynd Stillingar	<p> Þrýstið á til að sýna valmyndina.</p> <p> Farið upp eða niður.</p> <p> Velja og fara aftur á valmynd.</p> <p> Ýtið til að ljúka valmynd.</p>
Dagsetning/ Tími:	<p> Breyta stillingum.</p> <p> Þrýstið og skiptið á næstu stillingu.</p> <p> Vista.</p>
Tímastimpill:	AF <input type="checkbox"/> /Á <input checked="" type="checkbox"/> velja.
Tungumál:	Hægt er að velja 17 tungumál.
Sjálfv. AF:	Sjálfvirk slökkvun á skjá → Af/ 10 Min.
Forsníða minnskort:	Forsníða minnskort Velja – Framkvæma/Hætta. Öllum gögnum á minnskort verður eytt!
Grunnstilling:	Endursetja á verksmiðjustillingar.
Útgáfa:	Hugbúnaður útgáfunúmer: RC2.1



RC2	Lengd	Vöru nr.
Skoðunarmyndavél í kerfistösku	10 m	10139
	30 m	10140
	50 m	10141



RC2 camera probe with cable	Lengd	Vöru nr.
með myndavélaspólu ❶	10 m	20593
Ø 12 mm L 28 mm IP 67	30 m	20560
Innri-skrúfgangur RTG Ø 6 mm	50 m	20559
Myndavélaspóla RC2 ❷		20608



Rechargeable LED lamp	Vöru nr.
LED-rafhlaðu-Hátfónilampi 320 Lumen	20485
2 x skrúfgangur RTG Ø 6 mm (1 x lóðréttur og 1 x lágréttur) USB-C-hleðsludós f. rafhlaðu	



Systemglider RC2	Vöru nr.
L 130 mm B 58 mm H 53 mm Fram-Skrúfgangur RTG Ø 6 mm	20606



Guiding head with front thread	Vöru nr.
Skrúfgangur RTG Ø 6 mm	20460



Flexible camera probe 0,8 m	Lengd	Vöru nr.
Ø 9 mm fyrir RUNPOCAM 300.000 Pixlar (720 x 576) 64° Myndvinkill, IP 67 4 x LED (dimmanlegt)	0,8 m	20481



Flexible camera probe 1 m	Lengd	Vöru nr.
Ø 3,9 mm fyrir RC2 100.000 Pixlar (320 x 240) 54° Myndvinkill, IP 67 2 x LED (dimmanlegt)	1 m	20488



RC2 thread attachment	Vöru nr.
L 101 mm B 16 mm H 19 mm Fram-Skrúfgangur RTG Ø 6 mm	20607



Micro memory card 8 GB	Vöru nr.
innheldur Korta millistykki	20483



Magnet fishing-set	Vöru nr.
1,5 – 2,9 kg (rör-Ø 16 – 40 mm)	20475



Connection thread set	Vöru nr.
Skrúfgangur RTG Ø 6 mm (3 St. = 1 x Innri, 1 x Ytri, 1 x Blindskrúfa)	20484



Stainless steel fishing hook	Vöru nr.
Skrúfgangur RTG Ø 6 mm	20261



Flexible attachment 12 cm	Vöru nr.
Eðalstál,	20509



RUNPOTEC Functionglider	Vöru nr.
Skrúfgangur RTG Ø 6 mm	20468



HANDHELD MONITORIAUS APRAŠYMAS

1	Kameros jungties kištukas
2	Mikrofonas
3	Akumuliatoriaus įkrovimo šviesos diodas
4	Monitorius (3.5" TFT LCD 16M, spalvotas)
5	Atstatos mygtukas
6	USB-C išvestis
7	Slot – Micro Memory Card 8 GB
8	Įjungimo ir išjungimo mygtukas
9	Paveikslėlį pasukti 180° / Kameros šviesos diodas / Navigavimas
10	Meniu
11	Nuotraukų / video įrašymas
12	OK / leisti
13	Ličio jonų akumuliatorius 18650 (nuolatinis veikimas iki 6 val.)
14	Diržo sagtis
15	Kameros galvutė RC2 su kabeliu 10 m, 30 m arba 50 m ilgis, įskaitant kameros ritę

ĮSKAITANT PRIEDUS

A	Kreipiamoji galvutė su priekiniu sriegiu
B	Systemglider RC2
C	Akumuliatorinė didelės galios šviesos diodų lempa, 320 Lm (įkraunama per Micro USB įkrovimo jungtį)
D	Sukamas priedas, 12 cm
E	Srieginis uždedamas priedas RC2
F	Micro atminties kortelė, 8 GB / adapteris
G	Kablys
H	USB laidas 1,5 m (kištukas: USB / Micro-USB)
I	USB Euro maitinimo kištukas, 230 V
J	Magnetų rinkinys
K	Jungiamųjų sriegių komplektas, RTG Ø 6 mm (veržlė, išorinis jungiamasis sriegis, vidinis jungiamasis sriegis)
N	RUNPOTEC sistemos lagaminas su RC2 lagaminu įdėklis

TECHNINIAI DUOMENYS

Monitorius	3.5" TFT LCD monitorius, 16 M, spalvotas
Kameros galvutė	307 200 pikseliai (640 x 480)
Apsaugos klasė	IP 67 (kameros galvutė ir kabelis)
Vaizdo įrašai / nuotraukos	Vaizdo įrašai: AVI / nuotraukos: JPG
Vaizdo kampas	64°
Fokusavimo atstumas	30–80 mm
Apšvietimas	6 x šviesos diodai (integruota kameros galvutė)
Jungtis	230 V arba akumuliatoriaus režimas (akumuliatorius pridedamas)
Kalbos	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Visi paveikslėliai yra simboliniai vaizdai. Pasiliekiama teisė keisti bei galimos spausdinimo klaidos.



IŽANGA

Firma RUNPOTEC dėkoja, kad pirkote **RC2 apžiūros kamera**. Naudojimo instrukcijoje pateikiama informacija apie saugų RC2 apžiūros kamera naudojimą. **Prieš pradėdami eksploatuoti atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.** Jeigu Jums kyla klausimų dėl eksploatacijos pradžios, montavimo, saugos ir naudojimo arba sutrikimų, prekybininkai arba firma RUNPOTEC Jus mielai pakonsultuos telefonu arba el. paštu. Mūsų kontaktinius duomenis rasite **2 psl.**




SAUGOS INFORMACIJA

Prieš naudojimą perskaitykite **www.runpotec.com** pateiktą saugos informaciją. RC2 apžiūros kamera naudojama tik neprieinamų dalių apžiūrai ir patikrai, pvz., vamzdynams, sienoms su kiaurymėmis, ventiliacijos angoms ir t.t. **Jeigu prietaisas naudojamas kitai paskirčiai, garantija nesuteikiama!**

NAUDOJIMO PRADŽIA



Micro atminties kortelę įkiškite į šoninę jungtį. Jeigu būtina, kortelę suformatuokite, žr. naudojimo instrukciją.



Kameros galvutę kabeliu sujunkite su monitoriumi.



Ličio jonų akumuliatorių įkrautas! Nedelsiant įstatykite monitorių. Akumuliatoriaus įkrovimui naudokite USB-C kabelį ir įkrovimo adapterį.

NAUDOJIMO PRADŽIA - LED-LEMPA



Nuimkite izoliacinę juostelę

Sriegis **2** visiškai uždarykite (sandariai prisukite)



















Įkrovimo lizdas - USB-C

Jungtį / išjungti: Per sriegį **1**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Bendroji informacija		Laikykite nuspaudę 1,5 s, kad įjungtumėte ir išjungtumėte.
		Monitoriaus vaizdą pasukite 180°.
		Įjunkite ir išjunkite kameros šviesos diodą.
		Monitoriaus šviesumą galima nustatyti 3 pakopomis.
Nuotraukų / vaizdo įrašų režimas		Laikykite nuspaudę 3 s, kad pereitumėte į įrašymo režimą arba perjunkite nuotraukų / vaizdo įrašų režimą. Ekranu viršuje: nuotraukų / vaizdo įrašų simbolis, akumuliatoriaus būseną, atminties kortelė, data, laikas.
		Trumpai paspauskite, kad atitinkamame režime galėtumėte fotografuoti arba pradėti ir baigti vaizdo įrašą (įrašo laikas rodomas viršuje dešinėje). Data saugoma archyve.

Nuotraukos / vaizdo įrašai Archyvas	<p> Paspauskite, kad pamatytumėte nuotraukas / vaizdo įrašus.</p> <p>Ekrano rodmuo Viršuje: nuotraukų arba vaizdo įrašų simbolis ir skaičius Apačioje: laiko žyma – data / laikas (laiko žyma įjungžiama ir išjungiama meniu).</p> <p> Pasirinkti nuotraukas / vaizdo įrašus. Viršuje kairėje: nuotraukų arba vaizdo įrašų rodmuo Viršuje dešinėje: nuotraukų / vaizdo įrašų numerio rodmuo</p> <p> Vaizdo įrašo rinkmenos rodmuo: rodyti ir stabdyti.</p> <p> Laikykite nuspaudę 3 s, kad baigtumėte archyvą ir grįžtumėte į nuotraukų / vaizdo įrašų režimą.</p>
Nuotraukų / vaizdo įrašų trynimasis archyve	<p> Pasirinkti nuotraukas / vaizdo įrašus.</p> <p> Ištrinti nuotraukas / vaizdo įrašus.</p> <p> Pasirinkti aktualias nuotraukas / vaizdo įrašus (ištrinti) arba ištrinti visą archyvą (ištrinti viską).</p> <p> Nutraukti / atlikti.</p> <p> Nutraukti ir grįžti į archyvą.</p>
Nustatymų meniu	<p> Spausti, kad būtų įjungtas meniu rodyimas.</p> <p> Naviguoti viršun ir apačion.</p> <p> Pasirinkti ir grįžti į meniu.</p> <p> Spausti, jeigu norite baigti meniu.</p>
Data / laikas:	<p> Keisti nustatymą.</p> <p> Spausti ir pereiti į kitą nustatymą.</p> <p> Išsaugoti.</p>
Laiko žyma:	<p>Pasirinkti IŠJ □ / ĮJ. ☑.</p>
Kalba:	<p>Galimas pasirinkti iš 17 kalbų.</p>
Automatinis išj.:	<p>Automatinis monitoriaus išjungimas → išj. / 10 min</p>
Formatuoti atminties kortelę:	<p>Formatuoti atminties kortelę Pasirinkti – atlikti / nutraukti. Atminties kortelėje ištrinami visi duomenys!</p>
Pradinis nustatymas:	<p>atstatyti gamyklinį nustatymą.</p>
Versija:	<p>Programinės įrangos versijos numeris: RC2.1</p>



RC2	Ilgis	Gaminys Nr.
Apžiūros kamera sistemos lagamine	10 m	10139
	30 m	10140
	50 m	10141



RC2 camera probe with cable	Ilgis	Gaminys Nr.
įsk. kameros ritė ❶ Ø 12 mm L 28 mm IP 67 vidinis sriegis RTG Ø 6 mm Kameros ritė RC2 ❷	10 m	20593
	30 m	20560
	50 m	20559
		20608



Rechargeable LED lamp	Gaminys Nr.
Akumuliatorinė didelės galios šviesos diodų lempa, 320 Lm 2 x sriegis RTG Ø 6 mm (1x vertikali, 1x horizontalė) USB-C įkrovimo jungtis akumuliatoriui	20485



Systemglider RC2	Gaminys Nr.
l 130 mm P 58 mm A 53 mm priekinis sriegis RTG Ø 6 mm	20606



Guiding head with front thread	Gaminys Nr.
Sriegis RTG Ø 6 mm	20460



Flexible camera probe 0,8 m	Ilgis	Gaminys Nr.
Ø 9 mm, skirta RC2 300 000 pikseliai (720 x 576) 64° vaizdo kampas, IP 67 4 x šviesos diodai (pritemdoma)	0,8 m	20481



Flexible camera probe 1 m	Ilgis	Gaminys Nr.
Ø 3,9 mm, skirta RC2 100 000 pikseliai (320 x 240) 54° vaizdo kampas, IP 67 2 x šviesos diodai (pritemdoma)	1 m	20488



RC2 thread attachment	Gaminys Nr.
l 101 mm P 16 mm A 19 mm priekinis sriegis RTG Ø 6 mm	20607



Micro memory card 8 GB	Gaminys Nr.
įsk. kortelių adapteris	20483



Magnet fishing-set	Gaminys Nr.
1,5–2,9 kg (vamdžio Ø 16–40 mm)	20475



Connection thread set	Gaminys Nr.
Sriegis RTG Ø 6 mm (3 vnt. = 1 x vidinis, 1 x išorinis, 1 x veržlė)	20484



Stainless steel fishing hook	Gaminys Nr.
Sriegis RTG Ø 6 mm	20261



Flexible attachment 12 cm	Gaminys Nr.
Nerūdijantysis plienas, Sriegis RTG Ø 6 mm	20509



RUNPOTEC Functionglider	Gaminys Nr.
Sriegis RTG Ø 6 mm	20468



OPIS MONITORA HANDHELD

1	Konektor kamery
2	Mikrofón
3	LED kontrola nabíjania akumulátora
4	Monitor (3.5" TFT LCD 16M color)
5	Tlačidlo Reset
6	USB-C výstup
7	Slot – Micro Memory Card 8 GB
8	Zapínací a vypínací gombík
9	Otročif obrázok o 180° / LED svetlo kamery / Navigácia
10	Menu
11	Záznam fotografie/videoa
12	OK/Play
13	Lítium-iónový akumulátor 18650 (trvalá prevádzka až do 6 hodín)
14	Svorka na opasok
15	Hlava kamery RC2 s káblom v dĺžkach 10 m, 30 m alebo 50 m, vrát. cievky kamery

VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA

A	Vodiaca hlava s predným závitom
B	Systemglider RC2
C	LED-akumulátorové vysoko výkonné čerpadlo, 320 lumenov (možnosť nabíjania cez nabíjajúcu zdierku Micro USB)
D	Nadstavec ohybný 12 cm
E	Závitový nadstavec RC 2
F	Micro Memory Card 8 GB / adaptér
G	Záchytný hák
H	USB kábel 1,5 m (konektor: USB / Micro-USB)
I	USB Euro zástrčka, 230 V
J	Magnetická záchytná súprava
K	Súprava spojovacích závitov, RTG Ø 6 mm (zaslepovacia skrutka, spojovací závit vonkajší, spojovací závit vnútorný)
N	RUNPOTEC systémový kufoľ s RC2 kufrovou vložkou

TECHNICKÉ ÚDAJE

Monitor	3.5" TFT LCD monitor 16 M color
Hlava kamery	307.200 pixelov (640 x 480)
Trieda ochrany	IP 67 (hlava kamery a kábel)
Video/Foto	Video: AVI / Foto: JPG
Zorný uhol	64 °
Ohnisková vzdialenosť	30 mm – 80 mm
Osvetlenie	6 x LED (integrovaný v hlave kamery)
Prípojka	230 V alebo akumulátorová prevádzka (obsiahnutý akumulátor)
Jazyky	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Všetky obrázky sú symbolické fotografie. Zmeny a tlačové chyby vyhradené.



ÚVOD

Firma RUNPOTEC ďakuje za kúpu **multifunkčnej kamery RC2 kontrolná kamera**. Tento návod na použitie vás informuje o bezpečnom používaní vášho RC2 kontrolná kamera. **Pred uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na používanie**. Ak máte otázky k uvedeniu do prevádzky, montáži, bezpečnosti a použitiu alebo poruchám, je vám telefonicky alebo e-mailom k dispozícii zmluvný predajca alebo firma RUNPOTEC. Naše kontaktné údaje nájdete na **strane 2**.




BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred použitím si prečítajte bezpečnostné informácie na www.runpotec.com. RC2 kontrolná kamera slúži výlučne na prieskum a inšpekciu neprístupných konštrukčných dielov, ako napr. potrubia, duté steny, vertracie zariadenia atď. **Pre každé iné používanie bude ručenie vylúčené!**

UVEDENIE DO PREVÁDZKY



Micro Memory Card zasunite do bočného slotu. Ak je to nutné, naformátujte kartu, pozri návod na obsluhu.



Kábel hlavy kamery spojte s monitorom.



Lítium-iónový akumulátor je nabitý! Monitor je možné ihneď použiť. Nabíjanie akumulátora s nabíjacím káblom USB-C a nabíjacím adaptérom.

UVEDENIE LED LAMPY DO PREVÁDZKY



Odstráňte izolačný pás

Vláknó **2** Úplne zatvorte (pevne zaskrutkujte)



















Nabíjacia zásuvka - USB-C

Zapnutie/vypnutie: Prostredníctvom vláknó **1**

NÁVOD NA OBSLUHU


Všeobecne		Na zapnutie a vypnutie podržte 1,5 sek. stlačené.
		Otočte obraz monitora o 180°.
		Zapnite a vypnite LED-svetlo kamery.
		Jas monitora nastavte v 3 stupňoch.
Režim fotografie/ videa		Na zmenu, resp. prepnutie do režimu nahrávania medzi fotografiou/videom podržte stlačené 3 sekundy.
		Zobrazenie displeja hore: Symbol režimu fotografie/video, Stav batérie, Pamäťová karta, Dátum, Čas.
		Krátko stlačte, aby ste v zodpovedajúcom režime zaznamenali fotografiu, resp. spustili a ukončili videozáznam (čas záznamu sa zobrazí hore vpravo). Súbor sa uloží v archíve.

Fotografia/ video Archív	<p> Stlačte, aby ste si prezreli fotografie/videá.</p> <p>Zobrazenie na displeji Hore: Symbol a počet, fotografia alebo video Dole: Dátum/čas časovej pečate (Možnosť vypnutia a zapnutia v menu Časová pečat).</p> <p> Zvoľte fotografiu/video. Vľavo hore: Zobrazenie súboru fotografie alebo videa Vpravo hore: Zobrazenie čísla fotografie/video</p> <p> Zobrazenie súboru videa: prehratie a zastavenie.</p> <p> Na ukončenie archívu a návrat späť k režimu fotografie/videa stlačte na 3 sekundy.</p>
Vymazanie fotografie/ videa v archíve	<p> Zvoľte fotografiu/video.</p> <p> Vymažte fotografiu/video.</p> <p> Voľba – Aktuálna fotografia/video (vymazať) alebo vymažte celý archív (Všetko vymazať).</p> <p> Zrušiť/Vykonať.</p> <p> Zrušenie a návrat do archívu.</p>
Menu Nastavenia	<p> Stlačíť, aby sa zobrazilo menu.</p> <p> Navigovať nahor a nadol.</p> <p> Zvoľiť a vrátiť sa späť k menu.</p> <p> Stlačíť, aby sa ukončilo menu.</p>
Dátum/ Čas:	<p> Zmeniť nastavenie.</p> <p> Stlačíť a zmeniť na nasledujúce nastavenie.</p> <p> Uložíť.</p>
Časová pečať:	<p>Zvoľiť VYP <input type="checkbox"/> /ZAP <input checked="" type="checkbox"/>.</p>
Jazyk:	<p>Možnosť zvoliť zo 17 jazykov.</p>
Automatické vypnutie:	<p>Automatické vypnutie monitora → Vyp / 10 min.</p>
Formátovanie pamäťovej karty:	<p>Formátovať pamäťovú kartu Zvoľiť – Vykonať/Zrušiť. Všetky údaje na karte sa vymažú!</p>
Základné nastavenie:	<p>Vynulovať na nastavenie z výroby.</p>
Verzia:	<p>Číslo verzie softvéru: RC2.1</p>

Všetky obrázky sú symbolické fotografie. Zmeny a tlačové chyby vyhradené.



RC2	Dĺžka	Výr. č.
Kontrolná kamera v systémovom kufrí	10 m	10139
	30 m	10140
	50 m	10141



RC2 camera probe with cable	Dĺžka	Výr. č.
vrát. cievky kamery ❶	10 m	20593
Ø 12 mm D 28 mm IP 67	30 m	20560
vnútorný závit RTG Ø 6 mm	50 m	20559
Cievka kamery RC2 ❷		20608



Rechargeable LED lamp	Výr. č.
LED-akumulátorové vysoko výkonné čerpadlo, 320 lumenov 2 x závit RTG Ø 6 mm (1x vertikálny a 1x horizontálny) USB-C nabíjacia zdiereka pre akumulátor	20485



Systemglider RC2	Výr. č.
D 130 mm Š 58 mm V 53 mm čelný závit RTG Ø 6 mm	20606



Guiding head with front thread	Výr. č.
Závit RTG Ø 6 mm	20460



Flexible camera probe 0,8 m	Dĺžka	Výr. č.
Ø 9 mm pre RC2 300 000 pixelov (720 x 576) 64° zorný uhol, IP 67 4 x LED (stmievateľné)	0,8 m	20481



Flexible camera probe 1 m	Dĺžka	Výr. č.
Ø 3,9 mm pre RC2 100 000 pixelov (320 x 240) 54° zorný uhol, IP 67 2 x LED (stmievateľné)	1 m	20488




RC2 thread attachment	Výr. č.
D 101 mm Š 16 mm V 19 mm čelný závit RTG Ø 6 mm	20607



Micro memory card 8 GB	Výr. č.
vrát. hrán adaptéra	20483




Magnet fishing-set	Výr. č.
1,5 – 2,9 kg (Ø rúry 16 – 40 mm)	20475



Connection thread set	Výr. č.
Závit RTG Ø 6 mm (3 ks = 1 x vnútri, 1 x vonku, 1 x zaslepovacia skrutka)	20484



Stainless steel fishing hook	Výr. č.
Závit RTG Ø 6 mm	20261



Flexible attachment 12 cm	Výr. č.
Ušľachtilá oceľ, Závit RTG Ø 6 mm	20509



RUNPOTEC Functionglider	Výr. č.
Závit RTG Ø 6 mm	20468



OPIS ROČNEGA MONITORJA

1	Priključni konektor za kamero
2	Mikrofon
3	LED lučka za nadzor napolnjenosti akumulatorja
4	Monitor (3.5" TFT LCD 16M color)
5	Gumb za ponastavitev
6	Izhod USB-C
7	Reža za pomnilniško kartico Micro Memory Card 8 GB
8	Gumb za vklop in izklop
9	Zasak slike za 180 / LED lučka kamere / krmarjenje
10	Meni
11	Posnetek foto/video
12	OK / Play
13	Litij-ionski akumulator 18650 (neprekinjeno delovanje 6 ur)
14	Sponka za trak
15	Glava kamere RC2 s kablom dolžin 10 m, 30 m ali 50 m vklj. z navijalnim kolutom za kamero

PRILOŽENA OPREMA

A	Vodilna glava s sprednjim navojem
B	Systemglider RC2
C	LED akumulatorska zmogljiva svetilka 320 Lumnov (polnjenje prek polnilnega konektorja Micro USB)
D	Fleksibilni nastavek 12 cm
E	Navojni nastavek RC2
F	Kartica Micro Memory Card 8 GB / adapter
G	Nosilna kljuka
H	USB kabel 1,5 m (konektor USB / Micro USB)
I	USB vtič Euro, 230 V
J	Magnetni nosilni komplet
K	Kpl. navojnih spojnikov, RTG Ø 6 mm (slepi vijak, spojni zunanji navoj, spojni notranji navoj)
N	RUNPOTEC sistemski kovček z vložkom za kovček RC2

TEHNIČNI PODATKI

Zaslon	3.5" TFT LCD Monitor 16 M color
Glava kamere	307.200 pikslov (640 x 480)
Razred zaščite	IP 67 (glava kamere in kabel)
Video / foto	Video: AVI / foto: JPG
Kot posnetka	64 °
Goriščna razdalja	30 mm – 80 mm
Osvetlitev	6 x LED (integrirano v glavo kamere)
Priključek	230 V ali akumulatorsko delovanje (akumulator priložen)
Jeziki	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Vse slike so simbolične fotografije. Za tiskarske napake ne odgovarjamo.



UVOD

Proizvajalec RUNPOTEC se vam zahvaljuje za nakup večfunkcijske kamere **RC2 pregledovalna kamera**. To navodilo za uporabo vsebuje informacije o varni uporabi vaše kamere RC2 pregledovalna kamera. **Pred prvo uporabo temeljito preberite to navodilo za uporabo.** Če imate vprašanja glede zagona, montaže, varnosti, načina uporabe ali motenj, je za odgovore na voljo vaš trgovec ali podjetje RUNPOTEC prek telefonske linije oziroma elektronske pošte. Naše kontaktne podatke boste našli na **strani 2**.




VARNOSTNI NAPOTKI

Pred prvo uporabo preberite varnostne napotke na spletni strani **www.runpotec.com**. Kamera RC2 pregledovalna kamera je predvidena izključno za preverjanje in pregledovanje nedostopnih gradbenih elementov, kot so npr. cevovodi, votle stene, prezračevalne naprave, itd.. **Za kakršenkoli drugačen način uporabe proizvajalec ne more prevzeti odgovornosti!**

ZAGON



Kartico Micro Memory vstavite v stransko režo. Po potrebi formatirajte kartico, glejte Navodilo za delovanje.



Kabel glave kamere povežite z monitorjem.



Litij-ionski akumulator je napolnjen! Monitor lahko nemudoma uporabljate. Akumulator napolnite s polnilnim kablom USB-C in polnilnim adapterjem.

ZAGON LED SVETILKE























Odstranite izolacijske trakove
Niti **2** Popolnoma zaprite (tesno privijte)



Vtičnica za polnjenje - USB-C
Vklop/izklop: Preko niti **1**

NAVODILO ZA DELOVANJE

Splošno		Za vklop in izklop držite pritisnjeno 1,5 sekunde.
		Zasuk slike na zaslonu za 180 °.
		Vklop in izklop LED diode kamere.
		3-stopenjska nastavev svetlosti na zaslonu.
Foto/video način delovanja		Za preklp v snemalni način delovanja oz. za preklp med foto in video načinoma delovanja držite pritisnjeno 3 sek. Prikaz na zaslonu zgoraj: simbol za foto/video način delovanja, stanje akumulatorja, pomnilniška kartica, datum in ura.
		Na kratko pritisnite za fotografiranje v ustreznem načinu delovanja oz. za začetek in zaključek video snemanja (čas snemanja je prikazan zgoraj desno). Datoteka se shrani v arhivu.

Foto/video arhiv	<p> Pritisnite za ogled fotografij / video posnetkov.</p> <p>Prikaz na zaslonu Zgoraj: simbol za foto ali video in število Spodaj: časovna oznaka – datum in ura (časovna oznako je v meniju mogoče vklopiti ali izklopiti).</p> <p>  Izberite foto/video. Levo zgoraj: prikaz foto ali video datoteke Desno zgoraj: prikaz foto ali video številke</p> <p> Prikaz video datoteke: predvajanje in ustavitev</p> <p> Za zaključek delovanja arhiva in za vrnitev v način delovanja foto/video pritisnite za 3 sekunde.</p>
Brisanje foto/video v arhivu	<p>  Izberite foto/video.</p> <p> Izbršite fotografije / video posnetke.</p> <p> Izberite – izbrši aktualno fotografijo ali video posnetek oziroma izbrši celoten arhiv (izbrši vse).</p> <p> Preklic/izvedba.</p> <p> Preklic in vrnitev v arhiv.</p>
Menijske nastavitve	<p> Pritisnite za prikaz menija.</p> <p>  Krmarjenje navzdol in navzgor.</p> <p> Izbira in vrnitev v meni.</p> <p> Pritisnite za zaključek menija.</p>
Datum/ ura:	<p>  Sprememba nastavitvev.</p> <p> Pritisnite in preklopite na naslednjo nastavitvev.</p> <p> Shranite.</p>
Časovna oznaka:	Izberite VKLOP <input type="checkbox"/> /IZKLOP <input checked="" type="checkbox"/>
Jezik:	Na voljo je 17 jezikov.
Avtomatski izklop:	Avtomatski izklop monitorja izklop / 10 minut.
Formatiranje kartice:	Formatirajte kartico Izbira – izvedba/preklic. Vsi podatki na kartici se izbršejo!
Osnovna nastavitve:	Ponastavitev na tovarniške nastavitve.
Verzija:	Verzija programske opreme: RC2.1



RC2	Dolžina	Št. art.
Pregledovalna kamera v sistemskem kovčku	10 m	10139
	30 m	10140
	50 m	10141



RC2 camera probe with cable	Dolžina	Št. art.
vklij, z navijalnim kolutom za kamero Ø 12 mm L 28 mm IP 67 notranji navoj RTG Ø 6 mm	10 m	20593
	30 m	20560
	50 m	20559
Navijalni kolut za kamero RC2		20608



Rechargeable LED lamp	Št. art.
LED akumulatorska zmogljiva svetilka 320 Lumnov 2 x navoj RTG Ø 6 mm (1 x navpično in 1 x vodoravno) Kontaktna puša USB-C za polnjenje akumulatorja	20485



Systemglider RC2	Št. art.
D 130 mm Š 58 mm V 53 mm sprednji navoj RTG Ø 6 mm	20606



Guiding head with front thread	Št. art.
Navoj RTG Ø 6 mm	20460



Flexible camera probe 0,8 m	Dolžina	Št. art.
Ø 9 mm za RC2 300.000 pikselov (720 x 576) 64° kot posnetka, IP 67 4 x LED (možnost zatemnitve)	0,8 m	20481



Flexible camera probe 1 m	Dolžina	Št. art.
Ø 3,9 mm za RC2 100.000 pikselov (320 x 240) 54° kot posnetka, IP 67 2 x LED (možnost zatemnitve)	1 m	20488



RC2 thread attachment	Št. art.
D 101 mm Š 16 mm V 19 mm sprednji navoj RTG Ø 6 mm	20607



Micro memory card 8 GB	Št. art.
vklij, z adapterjem za kartice	20483



Magnet fishing-set	Št. art.
1,5 – 2,9 kg (Ø cevi 16 – 40 mm)	20475



Connection thread set	Št. art.
Navoj RTG Ø 6 mm (3 kosi = 1 x notranji, 1 x zunanji, 1 x slepi vijak)	20484



Stainless steel fishing hook	Št. art.
Navoj RTG Ø 6 mm	20261



Flexible attachment 12 cm	Št. art.
Nerjavno jeklo, Navoj RTG Ø 6 mm	20509



RUNPOTEC system-case	Št. art.
Navoj RTG Ø 6 mm	20468



RUČNI MONITOR - OPIS

1	Spojni utikač kamere
2	Mikrofon
3	LED indikator napunjenosti baterije
4	Monitor (3,5" TFT LCD 16M color)
5	Gumb za resetiranje
6	USB-C izlaz
7	Utor - Micro Memory Card 8 GB
8	Gumb za uključivanje i isključivanje
9	Okretanje slike za 180° / LED svjetlo kamere / Navigacija
10	Izbornik
11	Snimanje fotografija/videozapisa
12	OK / Play
13	Li-ionska baterija 18650 (vrijeme rada do 6 sati)
14	Spojnica za pojas
15	Glava kamere RC2 s kabelom u duljinama od 10 m, 30 m ili 50 m s uklj. kalemom kamere

UKLJUČENI PRIBOR

A	Vodeća glava s prednjim navojem
B	Systemglider RC2
C	Baterijska LED svjetiljka velike snage od 320 lumena (punjiva putem Micro USB utičnice za punjenje)
D	Savitljivi nastavak 12 cm
E	Navojni nastavak RC 2
F	Micro Memory Card 8 GB / adapter
G	Kuka za vješanje
H	USB kabel 1,5m (utikač: USB / Micro-USB)
I	USB Euro utikač, 230 V
J	Komplet magnetskih prihvatnika
K	Komplet spojnih navoja, RTG Ø 6 mm (slijepi vijak, vanjski spojni navoj, unutarnji spojni navoj)
N	Kutija za RUNPOTEC sustav s RC2 umetkom za kutiju

TEHNIČKI PODACI

Monitor	3,5" TFT LCD Monitor 16 M color
Glava kamere	307.200 piksela (640 x 480)
Štupanj zaštite	IP 67 (glava kamere i kabel)
Videozapis/ fotografija	Videozapis: AVI / fotografija: JPG
Slijepi kut	64 °
Udaljenost žarišta	30 mm – 80 mm
Osvjetljenje	6 x LED (integrirani u glavu kamere)
Priključak	230 V ili baterijski način rada (baterija u opsegu isporuke)
Jezici	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Sve su ilustracije simbolične. Pridržavamo pravo na izmjene i fiskarske pogreške.



UVOD

Tvrtka RUNPOTEC zahvaljuje na kupnji **RC2 kamera za pregled višefunkcijske kamere**. U ovim uputama za uporabu sadržane su obavijesti o sigurnoj uporabi Vaše kamere RC2 kamera za pregled. **Pazljivo pročitajte upute za uporabu prije stavljanja u uporabu**. Ako imate pitanja o stavljanju u uporabu, montaži, sigurnosti i primjeni ili smetnjama, na raspolaganju Vam je naš ugovorni trgovac ili tvrtka RUNPOTEC putem telefona ili e-pošte. Naše kontakt podatke pronaći ćete na **2. stranici**.




SIGURNOSNE OBAVIJESTI

Prije uporabe pročitajte sigurnosne informacije na **www.runpotec.com**. RC2 kamera za pregled namijenjen je isključivo istraživanju i pregledu nedostupnih komponenata, kao npr. cjevovoda, šupljih zidova, ventilacijskih sustava itd. **Isključena je odgovornost za svaku drugu primjenu!**


STAVLJANJE U UPORABU



Micro Memory Card gurnite u bočni utor. Ako je potrebno, formatirajte karticu - pogledajte upute za rukovanje.



Kabel glave kamere spojite s monitorom.



Li-ionska baterija je napunjena! Monitor se odmah može koristiti. Napunite bateriju pomoću USB-C kabela za punjenje i adaptera za punjenje.

STAVLJANJE U UPORABU - LED LAMPA



Uklonite izolacijske trake

Niž **2** potpuno zatvoriti (zatvoriti)



















Utičnica za punjenje - USB-C

Uključivanje/isključivanje: preko navo **1**

UPUTE ZA RUKOVANJE

Općenito		Držati pritisnutim 1,5 sekunde za uključivanje i isključivanje.
		Okretanje slike monitora za 180°.
		Uključivanje i isključivanje LED svjetla kamere.
		Promjena svjetline u 3 stupnja.
Foto/Video način rada		Držati pritisnutim 3 sekunde za prebacivanje u način snimanja, odn. prebacivanje između Foto/Video načina rada. Prikaz na gornjem dijelu zaslona: simbol Foto/Video načina rada, status baterije, memorijska kartica, datum, vrijeme.
		Kratko pritisnite kako biste u odgovarajućem načinu rada snimili fotografiju, odn. započeli i završili snimanje video zapisa (vrijeme snimanja prikazuje se gore desno). Datoteka se pohranjuje u arhivu.

Foto/Video Arhiva	<p> Pritisnite kako biste vidjeli fotografije/videozapise.</p> <p>Prikaz na zaslonu Gore: simbol i broj fotografije ili videozapisa Dolje: vremenska oznaka - datum/vrijeme (Vremenska oznaka može se u izborniku isključiti i uključiti).</p> <p> Odabir između fotografije/videozapisa. Gore lijevo: prikaz datoteke s fotografijom ili videozapisom Gore desno: prikaz broja fotografije/videozapisa</p> <p> Prikaz datoteke videozapisa: reprodukcija i zaustavljanje.</p> <p> Pritisnuti 3 sekunde za izlazak iz arhive i vraćanje na Foto/Video način rada.</p>
Brisanje fotografije/ videozapisa u arhivi	<p> Odabir fotografije/videozapisa.</p> <p> Brisanje fotografije/videozapisa.</p> <p> Odabir - aktualna fotografija/videozapis (Izbriši) ili brisanje cijele arhive (Izbriši sve).</p> <p> Odustani/izvrši.</p> <p> Odustani i vrati se u arhivu.</p>
Postavke izbornika	<p> Pritisnuti za prikaz izbornika.</p> <p> Kretanje prema gore i prema dolje.</p> <p> Odabir i vraćanje na izbornik.</p> <p> Pritisnuti za izlaz iz izbornika.</p>
Datum/ vrijeme:	<p> Promjena postavki.</p> <p> Pritisnuti i prebaciti na sljedeću postavku.</p> <p> Spremiti.</p>
Vremenska oznaka:	<p>Odabir UKLJ. <input type="checkbox"/> /ISKLJ. <input checked="" type="checkbox"/>.</p>
Jezik:	<p>Mogućnost odabira između 17 jezika.</p>
Auto isklj.:	<p>Automatsko isključivanje monitora → isklj. / 10 min.</p>
Formatiranje memorijske kartice:	<p>Formatiranje memorijske kartice Odabir – izvrši/odustani. Svi podaci na memorijske kartici se brišu!</p>
Osnovna postavka:	<p>Vraćanje na tvorničke postavke.</p>
Verzija:	<p>Broj verzije softvera: RC2.1</p>

	RC2 Kamera za pregled u kutiji za sustav	Duljina 10 m 30 m 50 m	Br. art. 10139 10140 10141
	RC2 camera probe with cable uklj. kalem kamere ❶ Ø 12 mm D 28 mm IP 67 unutarnji navoj RTG Ø 6 mm Kalem kamere RC2 ❷	Duljina 10 m 30 m 50 m	Br. art. 20593 20560 20559 20608
 <p>Slika detalja: USB-C utičnica za punjenje</p>	Rechargeable LED lamp Baterijska LED svjetiljka velike snage od 320 lumena 2 x navoj RTG Ø 6 mm (1x okomiti i 1x vodoravni) USB-C utičnica za punjenje baterije		Br. art. 20485
	Systemglider D 130 mm Š 58 mm V 53 mm prednji navoj RTG Ø 6 mm		Br. art. 20606
	Guiding head with front thread Navoj RTG Ø 6 mm		Br. art. 20460
	Flexible camera probe 0,8 m Ø 9 mm za RC2 300.000 piksela (720 x 576) 64° slijepi kut, IP 67 4 x LED (mogućnost prigušavanja)	Duljina 0,8 m	Br. art. 20481
 <p>IZRAZITO TANAK Ø 3,9 MM</p>	Flexible camera probe 1 m Ø 3,9 mm za RC2 100.000 piksela (320 x 240) 54° slijepi kut, IP 67 2 x LED (mogućnost prigušavanja)	Duljina 1 m	Br. art. 20488
	RC2 thread attachment D 101 mm Š 16 mm V 19 mm prednji navoj RTG Ø 6 mm		Br. art. 20607
	Micro memory card 8 GB uklj. adapter za kartice		Br. art. 20483
	Magnet fishing-set 1,5 – 2,9 kg (cijev Ø 16 – 40 mm)		Br. art. 20475
	Connection thread set Navoj RTG Ø 6 mm (3 kom. = 1 x unutarnji, 1 x vanjski, 1 x slijepi vijak)		Br. art. 20484
	Stainless steel fishing hook Navoj RTG Ø 6 mm		Br. art. 20261
	Flexible attachment 12 cm Nehrđajući čelik, Navoj RTG Ø 6 mm		Br. art. 20509
	RUNPOTEC Functionglider Navoj RTG Ø 6 mm		Br. art. 20468



EL TERMİNALİ - TANIMLAMA

1	Kamera bağlantı fişi
2	Mikrofon
3	Akü şarj kontrol LED'i
4	Ekran (3,5" TFT LCD 16M color)
5	Reset tuşu
6	USB-C çıkışı
7	8 GB Micro Memory Card için hafıza kartı slotu
8	Açma / kapama tuşu
9	Ekranı 180° döndür / LED kamera ışığı / Navigasyon
10	Menü
11	Resim / video kaydı
12	OK / Oynat
13	Li-Ion akü 18650 (6 saat kadar sürekli kullanım)
14	Kemer klipsi
15	RC2 kamera başlığı ve kablo; kablo uzunlukları 10 m, 30 m veya 50 m, kamera makarası dahil

AKSESUAR DAHİL

A	Kılavuz kafa ön dişli
B	Systemglider RC2
C	Akülü yüksek performanslı LED feneri (320 Lumen) (Micro USB şarj girişinde şarj edilebilir)
D	Bükülebilir uç, 12 cm
E	Dişli uç RC 2
F	Micro Memory Card 8 GB / adaptörü
G	Bağlama kancası
H	USB kablosu 1,5 m (Fiş: USB / Micro USB)
I	USB Euro elektrik fişi, 230 V
J	Mıknatıslı bağlama seti
K	Bağlantı vida seti, RTG Ø 6 mm (Çift uçlu dişli civata, bağlantı vidası, bağlantı uzatma somunu)
N	RUNPOTEC RC2 organizezli sistem çantası

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran	3,5" TFT LCD 16 M color
Kamera başlığı	307.200 piksel (640 x 480)
Koruma sınıfı	IP 67 (Kamera başlığı ve kablo)
Video / Resim	Video: AVI / Resim: JPG
Görüş açısı	64°
Fokus mesafesi	30 mm – 80 mm
Işıklandırma	6 x LED (kamera başlığına entegre edilmiştir)
Bağlantı	230 V veya akü modu (akü teslimat kapsamında)
Diller	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Bütün resimler temsildir. Değişiklik hakkı saklıdır. Baskı hatalarından dolayı sorumluluk kabul edilemez.



GİRİŞ

RUNPOTEC şirketi **RC2 muayene kamerası çok fonksiyonlu kamerayı** satın aldığınız için teşekkür eder. Bu kullanım kılavuzu RC2 muayene kamerası'nın güvenli kullanımıyla ilgili bilgiler içermektedir **Kullanım öncesinde kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.** Devreye alma, montaj, güvenlik ve uygulama veya arızalarla ilgili sorularınız varsa lütfen yetkili bayinizle veya RUNPOTEC ile telefon veya e-posta yoluyla irtibata geçin. İrtibat bilgilerimiz için bkz. **sayfa 2.**




GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanımdan önce **www.runpotec.com** sayfasında bulunan güvenlik bilgilerini okuyun. RC2 muayene kamerası sadece boru hatları, içi boş duvarlar, havalandırma sistemleri vb. gibi ulaşılamaz bileşenlerin keşfedilmesi ve kontrol edilmesi için tasarlanmıştır. **Kullanım amacının dışında her türlü kullanım için mesuliyet kabul edilmez.**

DEVREYE ALINMA



Micro Memory Card'ı yan taraftaki slota takın. Gerekirse hafıza kartı formatlayın; bkz. kullanım kılavuzu.



Kamera Başlık Kablo ekrana bağlayın.



Li-Ion akü şarj edilmiştir! Ekran hemen kullanıma hazır. Aküyü USB-C şarj kablosu ve şarj adaptörü ile şarj edin.

DEVREYE ALINMA - LED-LAMBA



Yalıtım şeritlerini çıkarın

Konu **2** tamamen kapatmak (kapatmak)























Şarj soketi - USB-C

Açma/kapama: İplik üzerinden **1**

KULLANIM KILAVUZU

Genel Bilgiler		Açıp kapamak için 1,5 sn. basılı tutun.
		Ekran görüntüsünü 180° döndürmek için.
		Kamera LED fenerini açıp kapatmak için.
		Ekran parlaklığını 3 kademede ayarlamak için.
Resim/Video modu		Kayıt moduna geçmek için ya da resim/video modu arasında geçiş yapmak için 3 saniye basılı tutun.
		Ekranın üst bölümü: Resim/video modu sembolü, akü durumu, hafıza kartı, tarih, saat. İlgili modun içinde bir resim çekmek ya da video kaydını başlatıp bitirmek için kısaca basın (kayıt süresi ekranın sağ üst bölümünde görüntülenir). Dosya arşivde depolanır.

Resim/Video Arşiv	 Resimler/videoları görüntülemek için basın.
	Ekran Üst bölüm: Resim veya video sembolü ve sayısı Alt bölüm: Zaman damgası – Tarih/saat (Zaman damgası menüde açılıp kapatılabilir).
	  Resim/videoyu seç. Sol üst bölümde: Resim veya video dosyasının görüntülenmesi Sağ üst bölümde: Resim/video numarası
	 Video dosyası ekranı: oynatma ve durdurma.
	 Arşivi kapatmak ve resim/video moduna dönmek için 3 saniye basılı tutun.
Resim/video arşivden silmek	  Resim/videoyu seç.
	 Resimler/videoları sil.
	 Seçim – Seçilen resmi/videoyu (Sil) veya bütün arşivi silmek (Hepsini sil).
	 İptal/Tamamla.
	 İptal edip arşive dön.
Ayarlar Menüsü	 Menüü görüntülemek için basın.
	  Yukarı ve aşağı kaydır.
	 Seç ve menüye geri dön.
	 Menüü sonlandırmak için basın.
Tarih/saat:	  Ayarı değiştir.
	 Basın ve bir sonraki ayara geçin.
	 Kaydet.
Zaman damgası:	KAPALI <input type="checkbox"/> /AÇIK <input checked="" type="checkbox"/> seçin.
Dil:	17 dil seçilebilir.
Otomatik kapama:	Otomatik ekran kapama → Kapalı / 10 dk.
Kartını formatlamak:	Hafıza kartını formatla Seç – Tamamla/İptal. Kartındaki bütün veriler silinecek!
Temel ayar:	Fabrika ayarlarına dön.
Versiyon:	Yazılım versiyon numarası: RC2.1



RC2	Uzunluk	Ürün No.
Muayene kamerası	10 m	10139
Sistem çantasında	30 m	10140
	50 m	10141

RC2 camera probe with cable	Uzunluk	Ürün No.
Kamera makarası dahil 1	10 m	20593
Ø 12 mm U 28 mm IP 67	30 m	20560
İç vida dişi RTG Ø 6 mm	50 m	20559
Kamera makarası RC2 2		20608

Rechargeable LED lamp	Ürün No.
Akülü yüksek performanslı LED feneri (320 Lumen)	20485
2 x vida dişi RTG Ø 6 mm (1 x dikey ve 1 x yatay) Akü için USB-C şarj girişi	

Systemglider RC2	Ürün No.
U 130 mm G 58 mm Y 53 mm ön vida dişi RTG Ø 6 mm	20606

Guiding head with front thread	Ürün No.
Vida dişi RTG Ø 6 mm	20460

Flexible camera probe 0,8 m	Uzunluk	Ürün No.
RC2 için Ø 9 mm 300.000 piksel (720 x 576) Görüş açısı 64°, IP 67 4 x LED	0,8 m	20481

Flexible camera probe 1 m	Uzunluk	Ürün No.
RC2 için Ø 3,9 mm 100.000 piksel (320 x 240) Görüş açısı 54°, IP 67 2 x LED	1 m	20488

RC2 thread attachment	Ürün No.
U 101 mm G 16 mm Y 19 mm ön vida dişi RTG Ø 6 mm	20607

Micro memory card 8 GB	Ürün No.
Kart adaptörü dahil	20483

Magnet fishing-set	Ürün No.
1,5 – 2,9 kg (boru Ø 16 – 40 mm)	20475

Connection thread set	Ürün No.
Vida dişi RTG Ø 6 mm (3 adet = 1 x iç vida dişi, 1 x dış vida dişi, 1 x çift uçlu dişi civata)	20484

Stainless steel fishing hook	Ürün No.
Vida dişi RTG Ø 6 mm	20261

Flexible attachment 12 cm	Ürün No.
Paslanmaz çelik, vida dişi RTG Ø 6 mm	20509

RUNPOTEC Functionglider	Ürün No.
vida dişi RTG Ø 6 mm	20468



ОПИСАНИЕ НА ПОРТАТИВЕН МОНИТОР

1	Свързващ щекер на камерата
2	Микрофон
3	LED контрол на зареждането на акумулаторната батерия
4	Монитор (3,5" TFT LCD 16М цвята)
5	Бутон за нулиране
6	Изходен порт USB-C
7	Слот за микро карта памет 8 GB
8	Бутон за включване и изключване
9	Завъртане на картината на 180° / LED светлина на камерата / навигация
10	Меню
11	Записване на снимка/видео
12	ОК / Възпроизвеждане
13	Литиево-йонна акумулаторна батерия 18650 (продължителност на работа до 6 часа)
14	СКОБА ЗА КОЛАН
15	Глава на камера RC2 с кабел В дължини 10 m, 30 m или 50 m вкл. макара за камера

ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

A	Водеща глава с предна резба
B	Systemglider RC2
C	Ярка LED лампа с акумулаторна батерия 320 лумена (възможност за зареждане чрез гнездо USB)
D	Гъвкава наставка 12 cm
E	Наставка с резба RC 2
F	Микро карта памет 8 GB / SD адаптер
G	Кука
H	USB кабел 1,5m (щекери: USB / Micro-USB)
I	USB щепсел евро, 230 V
J	Комплект магнити
K	Комплект преходници с резба, RTG Ø 6 mm (глух винт, външна съединителна резба, вътрешна съединителна резба)
N	Куфар за системата RUNPOTEC с вложка RC2

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Монитор	3,5" TFT LCD монитор 16 М цвята
Глава на камерата	307 200 пиксела (640 x 480)
Клас на защита	IP 67 (глава на камерата и кабел)
Видео / фото	Видео: AVI / фото: JPG
Ъгъл на изображението	64 °
Фокусно разстояние	30 mm – 80 mm
Осветление	6 x LED (вградени в главата на камерата)
Захранване	230 V или от акумулаторна батерия (приложена акумулаторна батерия)
Езици	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR

Всички фигури с символични фотографии. Запазваме си правото за



ВЪВЕДЕНИЕ

Фирма RUNPOTEC Ви благодари за закупуването на многофункционалната камера RC2 камера за проверка. Това ръководство за употреба Ви информира за безопасната употреба на RC2 камера за проверка. Прочетете внимателно ръководството за употреба преди пускането в експлоатация. В случай на възникване на въпроси относно пускането в експлоатация, монтажа, безопасността и използването или при неизправности се обръщайте към Вашия търговски представител или към фирма RUNPOTEC по телефона или по имейл. Нашите данни за контакт ще намерите на страница 2.



ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА


Преди употреба прочетете информацията относно безопасността на www.runpotec.com. Камерата RC2 Камера за проверка е предназначена изключително за изследване и оглед на труднодостъпни детайли като тръби, кухи стени, вентилационни системи и т.н. В случай на всякаква друга употреба отговорността на производителя е изключена!

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ



1

Вкарайте микро картата памет в страничния слот. Ако е необходимо да форматирате картата, вижте ръководството за обслужване.



2

Свържете кабела на главата на камерата с монитора



3

Литиево-йонната акумулаторна батерия е заредена! Мониторът може да се използва незабавно. Зареджайте акумулаторната батерия с USB-C зарядния кабел и зарядния адаптер.

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - LED ЛАМПА



2

Отстранете изолационната лента
Напълно затворете резба 2 (завинтете)



1



















О-пръстен

Гнездо за зареждане - USB-C

Включване/изключване: Чрез резба 1

РЪКОВОДСТВО ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Обща информация		За включване и изключване задържете натиснат за 1,5 сек
		Завъртане на изображението на монитора на 180°
		Включване и изключване на LED светлината на камерата
		Регулиране на яркостта на монитора на 3 степени
Режим фото/видео		За да преминете в режим на запис и да превключвате между режимите фото/видео, задържете натиснат за 3 сек Индикация на горната част на дисплея: Символ за режима фото/видео. Статус на батерията, карта памет, дата, час
		Натиснете за кратко, за да направите снимка в съответния режим или да стартирате и спрете видео запис (времето на записа се показва в горния десен ъгъл). Файлт се запазва в архива.


Фото/видео архив		Натиснете, за да гледате снимки/видеоклипове.
		Индикация на дисплея Горе: Символ за фото или видео и брой Долу: Отметка на времето – дата/час (отметката на времето може да се изключва и включва в менюто)
	  	Изберете фото/видео. Вляво горе: Индикация на фото или видео файла Вдясно горе: Индикация на номера на снимката/видеоклипа
		Индикация на видео файл: възпроизвеждане и спиране
		Задръжете натиснат за 3 секунди, за да завършите работата с архива и да се върнете към режим фото/видео
Изтриване на фото/видео в архива	  	Изберете фото/видео. Изтрийте съответното фото/видео.
		Избиране – изтриване на текущото фото/видео (Изтриване) или изтриване на целия архив (Изтриване на всички). ОТМЯНА/ИЗПЪЛНЕНИЕ.Отмяна и връщане към архива.
		
		
Меню настройки		Натиснете за показване на менюто.
	  	Придвижване нагоре и надолу.
		Избиране и връщане към менюто.
Дата/час:		Натиснете, за да излезете от менюто.
	  	Промяна на настройката.
		Натиснете за преминаване към следващата настройка. Запомняване
Отметка на времето:		Изберете ВКЛ. <input type="checkbox"/> /ИЗКЛ. <input checked="" type="checkbox"/>
Език:		Възможност за избор от 17 езика.
Автоматично изключване:		Автоматично изключване на монитора → Изкл. / 10 мин.
Форматиране на картата памет:		Избиране на форматиране на картата памет – изпълнение/отмяна. Всички данни на картата памет се изтриват!
Основна настройка:		Връщане към заводската настройка.
Версия:		Софтуерен номер на версията: RC2.1



RC2	Дължина	Арт. №
Камера за проверка в системен куфар включително принадлежности, вижте страница 3	10 m	10139
	30 m	10140
	50 m	10141



Глава на камера RC2 с кабел	Дължина	Арт. №
Вкл. макара за камера 1 Ø 12 mm L 28 mm IP 67 вътрешна резба RTG Ø 6 mm макара за камера RC2 – празна 2	10 m	20593
	30 m	20560
	50 m	20559
		20608



Версия на данните: Гнездо за зареждане USB-C

LED лампа с акумулаторна батерия	Арт. №
Ярка LED лампа с акумулаторна батерия 320 лумена - 2 x резба RTG Ø 6 mm (1 x вертикална и 1 x хоризонтална) - Гнездо за зареждане USB-C за акумулаторна батерия	20485



Systemglider RC2	Арт. №
L 130 mm В 58 mm H 53 mm предна резба RTG Ø 6 mm	20606



Водеща глава с предна резба	Арт. №
Резба RTG Ø 6 mm	20460



Глава на камера гъвкава 0,8 m	Дължина	Арт. №
Ø 9 mm 3A RC2 300 000 пиксела (720 x 576) 64° ъгъл на изображението, IP 67 4 x LED (затъмняващ се)	0,8 m	20481



СВРЪХ ТЕСЕН Ø 3,9 mm

Глава на камера гъвкава 1 m	Дължина	Арт. №
Ø 3,9 mm 3A RC2 100 000 пиксела (320 x 240) 54° ъгъл на изображението, IP 67 2 x LED (затъмняващ се)	1 m	20488



Наставка с резба RC2	Арт. №
L 101 mm В 16 mm H 19 mm предна резба RTG Ø 6 mm	20607



Микро карта памет 8 GB	Арт. №
вкл. адаптер за карти	20483



Комплект магнити	Арт. №
1,5 – 2,9 kg (тръба - Ø 16 – 40 mm)	20475



Комплект преходници с резба	Арт. №
Резба RTG Ø 6 mm (3 бр. = 1 x вътрешна, 1 x външна, 1 x глух винт)	20484



Кука от неръждаема стомана	Арт. №
Резба RTG Ø 6 mm	20261



Гъвкава наставка 12 cm	Арт. №
Неръждаема стомана. Резба RTG Ø 6 mm	20509



функционален инструмент	Арт. №
Резба RTG Ø 6 mm	20468

Kabeleinziehband
RUNPO 5 – Ø 5,3 mm

Für Rohrdurchmesser von
Ø 16 mm – 40 mm



Kabeleinziehwerkzeug
GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm



Integrierter digitaler
Meterzähler – m/ft



Schubstangen Set
RUNPOSTICKS



Optimal für abgehängte
Decken, Kabelschächte, Hohlwände usw...

**Digitales Kabellängen-
messgerät**
RM 35

Für Kabel, Einzeladern, Seile,
Rohre mit Ø 2 mm bis Ø 32 mm



Glasfaserstäbe
**GF4.5 / GF7.5 /
GF9 / GF11 / GF15**

Inkl. Doppelauslaufsystem
und Meterzähler



**Mechanisches
Kabeleinziehwerkzeug**
RT 2008

Der Problemlöser für niedrigen
Rohrquerschnitt Ø 16 – 32 mm



Kabelziehstrümpfe
**RUNPO Z
RTG 6
SCHLAUFE**

Für Kabeldurchmesser
Ø 4 mm – 100 mm



Kabelziehschleufe
HAKEN / GEWINDE

Um konfektionierte
Kabel inkl. Stecker
geschützt zu ziehen



Profi-Kabelabroller
XB 300 – X BOARD

Multifunktionsdorn für
Kabelbündel u. Einzeladern
Für kleine bis mittlere
Kabeltrommeln



Profi-Kabelabroller
XB 500 – X BOARD

Für alle Kabeltrommeln,
Kabelbünde und Rohre
bis 800 Kg



Kabeltrommelabroller
PRO 530 / PRO 670

fertig montiert,
inklusive Tragwalzen,
Tragfähigkeit 215 kg



Abrollschienen
AS 900

Für schwere Kabeltrommeln
von Ø 450 mm – Ø 2000 mm
bis 1700 kg



Kabeltrommelheber Set
RUNPOLIFTER 4500

Für Trommeln bis
4500 kg – Ø 1600 mm



Spillwinde
CW 800 E

Für waagrechten
Kabelzug bis 800 Kg



Zugseil Polyester
inkl. Haspel

Für den
waagrechten
Kabelzug



Kabelumlenkrollen
KETTE / SCHACHT / 90 GRAD

Um Kabel schonend
um Ecken zu ziehen



VERSION: 2023-12