

# UFP8 Cat.6<sub>A</sub> AWG 24-23/1, AWG27-23/7 & UFP8 Cat.6<sub>A</sub> AWG23-22/1, AWG23-22/7

## Montagehinweis / Mounting information

70  
50  
15  
5  
10  
mm

**1** U/UTP Cat.6<sub>A</sub>, Cat.6+, Cat.5e

Abisolierlänge / stripping length min. 40 mm

nicht metallisches Trennelement abschneiden  
*cut non-metallic cross separator*

**2** T568A Adernpaare vorsortieren

Kabelseite 1 / cable end 1

Kabelseite 2 / cable end 2

**T568B** presort pairs

Kabelseite 1 / cable end 1

Kabelseite 2 / cable end 2

**3** Adernpaare entdrillen und in den Adernmanager einführen

untwist and insert pairs into the wire manager

**4** Adernmanager grau / wire manager grey für / for Ø 0,85 - 1,1 mm

Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen in den Adernmanager  
*smooth wires accurately before inserting into the wire manager*

Adernmanager weiß / wire manager white für / for Ø1,0 - 1,6 mm

**5**

Zangenschlüssel  
*Plier-wrench 1 1/2" 100025795*

Parallel Presswerkzeug  
*Parallel press tool 100025800*

**6** Alle Adern bündig abscheiden, max. 0,5 mm überstehend

*cut all wires protruding max. 0.5 mm*

**7** Montagehilfe entfernen

*remove assembly aid*

**8** Einschieben des Adernmanagers in das Gehäuse

**T568B**

**T568A**

*insert the wire manager into housing*

**9**

Adernmanager kann mit Deckel in Endlage gebracht werden  
*wire manager can be brought to end position by means of cover*

Kabelabfangung ist in 7 Stufen fixierbar  
*cable relief is fixable in seven-steps*

**10** Bügel zur Zugentlastung einrasten

apply bracket for cable relief until snap-in

Anschluss / connection		Anwendung / application					
Farbcode colour code	T568	PROFINET	R45E P/N Nr./No.	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/S0	Upo/ TEL
A	B						
W - G	W - O	YE	1	•	•		
G - O	O - O	O	2	•	•		
W - O	W - G	W	3	•	•	•	
BL	BL	-	4		•	•	•
W - BL	W - BL	-	5		•	•	•
O	G	BL	6	•			
W - BR	W - BR	-	7				
BR	BR	-	8				

100125596 / 10000019908 01.08.2023 © by Telegärtner