

Installation & Montage

- 1 Öffnen Sie die Plejd-App und wählen Sie **Gerät hinzufügen**.
- 2 Drücken Sie eine beliebige Taste am WPH-01, um es zu aktivieren (60 Sekunden lang aktiv). Wählen Sie das Gerät in der App aus und folgen Sie den Installationsschritten.
- 3 Schrauben Sie die Abdeckplatte ab und entfernen Sie diese. Befestigen Sie WPH-01 mit Klebeband oder Schrauben.
Für Klebeband: Prüfen Sie zunächst die Reichweite, indem Sie die Funktionalität von dem vorgesehenen Standort aus testen, bevor Sie WPH-01 mit dem Klebeband befestigen.
- 4 Montieren Sie den Abdeckrahmen. Befestigen Sie die Abdeckplatte und klicken Sie die gewünschte Schalterwippe in Position.