

# THOMAS

## AQUA

---

### FLOORCLEANER

---

## Feucht wischen und saugen erfrischend einfach

Wischen, saugen und trocknen in einem:

Geeignet für alle Hartböden, insbesondere für Parkett und Laminat.

- Bis zu 35 Min. Akkuleistung
- Smartes LED-Display
- Gute Kantenreinigung
- Desinfektionsmodus
- Selbstreinigung auf Knopfdruck



# THOMAS

## AQUA


---

### FLOORCLEANER

---

### Smartes LED-Display

Auf dem LED-Display hat man jederzeit alle Informationen im Blick. Zudem sagt der Sprachassistent (Deutsch/Englisch) an, was zu tun ist.



# THOMAS

## AQUA

---

### FLOORCLEANER

---

## Sauberkeit ganz einfach bis zum Äußersten

Der AQUA FloorCleaner Cordless reinigt optimal entlang von Fußleisten. Dabei lässt er sich bequem und flexibel lenken.



### Einfache Bedienung, ergonomisches Handling

Der kabellose Nassreiniger lässt sich intuitiv bedienen und liegt gut in der Hand.



### Gute Kantenreinigung

Entlang von Fußleisten und Möbelkanten reinigt er effektiv bis eng an den Rand.



### Praktisches Aufladen und Aufbewahren

Parken und Aufladen in einem. Zubehör wird platzsparend im Halter der Ladeschale verstaut.

# THOMAS

## AQUA

---

## FLOORCLEANER

---

### Dual Tank Technologie

Die separaten Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sorgen dafür, dass kontinuierlich mit sauberem Wasser gewischt wird.



#### Immer mit frischem Wasser wischen

Über die Reinigungsrolle gelangt konstant frisches Wasser auf den Boden. Das Wischwasser wird in den Schmutzwassertank geleitet.



#### Flüssigkeiten aufsaugen

Kaffeecken, Wasserpfützen und ähnliche Missgeschicke werden ruck-zuck sauber weggewischt.



#### Einfaches Befüllen und Entleeren der Tanks

Per Klick lassen sich beide Tanks einfach entnehmen und nach dem Befüllen bzw. Entleeren wieder einsetzen und verriegeln.

# THOMAS

## AQUA

---

### FLOORCLEANER

---

## Selbstreinigung auf Knopfdruck

Per Tastendruck reinigt der AQUA FloorCleaner Cordless nach dem Wischen automatisch Saugrohr und Reinigungsrolle.



### Desinfektionsmodus

1. Gerät in die Ladeschale stellen und zum Aufladen anschließen
2. Frischwassertank auffüllen
3. Desinfektionsmodus wählen:  
In ca. 30 Sek. ist das Wasser für die desinfizierende Reinigung des Gerätes vorbereitet.



### Automatische Selbstreinigung

Nach dem Durchlaufen des Desinfektionsmodus schließt sich mit einem Knopfdruck die Selbstreinigung an. Schmutz und Ablagerungen werden gründlich von der Reinigungsrolle entfernt.

# THOMAS

## AQUA

---

### FLOORCLEANER

---

## Technische Daten

- **Li-Ionen Akku:** 4000 mAh
- **Laufzeit:** bis zu ca. 35 Minuten
- **Ladezeit:** 4,5 Stunden
- **Motorleistung:** 150 Watt max. / 21,6 V
- **Schalleistungspegel:** < 75 dB(A)
- **Frischwassertank:** ca. 750 ml Volumen
- **Schmutzwassertank:** ca. 720 ml Volumen
- **Maße / Gewicht:**
  - Höhe: 1.100 mm
  - Breite: 220 mm
  - Länge: 270 mm
  - Gewicht: 4 kg

