


INSTRUCTION


REGIOLUX

Regiolux GmbH
 Hellinger Str. 3
 D-97486 Königsberg/Bay.
 T 09525 89-0
<http://www.regiolux.de>
info@regiolux.de


SRGV/750 netlife easy07
SRGV/750 netlife easy15
SRGV/750 netlife easy19
SRGV/750 netlife easy20



SRGSV/750 netlife easy07
SRGSV/750 netlife easy15
SRGSV/750 netlife easy19
SRGSV/750 netlife easy20



SRGV/750 netlife easy 28
SRGV/750 netlife easy 29



! Bitte Anleitung B.E.G beachten - max. steuerbare Geräte DALI: 40 Stück
 Achtung: Bei Kombination mehrerer Sensoren muss auf Phasengleichheit gachtet werden.

See B.E.G. instruction manual - max. 40 DALI devices can be cotrolled
 Note: If more sensors are used in combinatin, the phase of the mains feed shall be equal.






Veillez suivre les instructions B.E.G - max. appareils contrôlables DALI: 40 pièces
 Attention: Lors de la combinaison de plusieurs capteurs, il faut veiller à ce que les phases soient identiques.

Siga las instrucciones B.E.G - máx. dispositivos controlables DALI: 40 piezas
 Atención: cuando se combinan varios sensores, se debe tener cuidado para garantizar que las fases sean las mismas.

 	 		<p>Achtung: Leuchte nicht öffnen! Garantieverlust!</p> <p>Attention: Don't open the luminaire! Loss of guarantee!</p> <p>Attention: Ne pas ouvrir le luminaire! Perte de garantie!</p> <p>Atención: No abrir la luminaria! Pérdida de garantía!</p>
------	------	--	---

<p>650 mm</p>		
---------------	--	--

Montage



Demontage

