


EZD 25/4 D


EZD 25/4 D zur Belüftung (Rechtslauf)



Rechtslauf: EZD 25/4 D über Motor saugend


EZD 25/4 D

EZD 25/4 D zur Entlüftung (Linkslauf, Standard)



Rechtslauf: EZD 25/4 D über Motor blasend


EZD 25/4 D mit Verschlussklappe VE, RKP und Stellmotor MS 8, MS 8 P



* Endschalter nur bei MS 8 P

EZD 25/4 D

EZD 25/4 D mit Verschlussklappe VE, RKP und Drehzahlsteller ST, STU, STS



* Endschalter nur bei MS 8 P