


LED Slim-Pad F



IP 20		24 V DC		
		W 5 W		
		L70/B10 ≥ 60.000 h		



Berührung der LEDs mit der Hand oder mechanischen Werkzeugen (bei der Montage) führt zur Zerstörung der LEDs.
Contact of the LEDs with hand or mechanical tools (during assembly) end in destruction of the LEDs.

Orientierungs-LED / Orientation-LED
 leuchtet, wenn die Leuchte ausgeschaltet ist, geht bei Betätigung des IR-Dimmers aus glow when the luminaire is switched off, LED is switched off if the IR dimmer is activated

mit IR-Dimmer with IR dimmer

LED 24
 max. 6 freie Plätze für LED Slim-Pad F
 max. 6 free places for LED Slim-Pad F

lang long 2,1m
 kurz short 2,1m

2,4m

Montage- und Bedienungsanleitung

Hera LED Unterbauleuchte Typ LED Slim-Pad F

Bestimmungsgemäße Verwendung

Flache LED Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht. Im Set schaltbar mit berührungslosem IR-Dimmer. Als Möbelleuchte gemäß VDE 0710 Teil 14/04.82 zum Einbau in Möbel zugelassen. Nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.

1. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
2. Alle Steckverbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
3. Das Leuchtmittel besteht aus nicht-wechselbaren Leuchtdioden (LED). Die Leuchte nicht demontieren da das Licht der Leuchtdioden das menschliche Auge verletzen kann.
4. Nur zum Anschluss an Hera LED Trafos 24V mit einer Ausgangsleistung von max. 100 W
5. Werden andere als die angegebenen LED - Konverter eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.
6. Die angeschlossene Leuchte lässt sich dimmen wenn im eingeschalteten Zustand die Hand oder ein Gegenstand für einige Sekunden in den Erfassungsbereich des IR-Dimmers gehalten wird. Während des Dimmvorgangs leuchtet die Orientierungs-LED.
7. Verschmutzungen des IR-Dimmers vermeiden, da sonst die Funktion beeinträchtigt wird.
8. Der IR-Dimmer reagiert auf kurzzeitige Annäherung der menschlichen Hand oder Gegenständen in einem Bereich von ca. 5 bis 50 mm (abhängig von der Reflexionsfläche).
9. Der IR-Dimmer verfügt über eine Memory-Funktion so daß der letzte Zustand vor einer Netztrennung (z.B. bei einem Stromausfall oder primärer Schaltung) der LED Leuchten gespeichert bleibt und beim Anschluß ans Netz wieder aktiviert wird.
10. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, sollten sich in einem Abstand bis 300 mm vom IR-Dimmer keine Gegenstände oder Flächen (Fliesen, Einlegeböden, Arbeitsplatte), insbesondere mit weißen, glänzenden oder verspiegelten Oberflächen, befinden.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Nachdruck auch auszugsweise verboten.

Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>

Assembly and operating Instructions

Hera LED Under-Cabinet Luminaire Type LED Slim-Pad F

Intended use

Flat LED under-cabinet luminaire with homogeneous planar light. Sets can be controlled with non-contact IR switch. Approved as a furniture luminaire in accordance with VDE 0710 part 14/04.82 for installation in furniture. This product is for indoor use only.

1. Faulty parts should only be replaced with original parts.
2. Always fully insert all plug connections.
3. The light source of these luminaire are non-changeable light diodes (LED). Do not disassemble the luminaire as the light diode can cause damage to the eyes.
4. Only approved for connection to Hera LED transformers 24V with a maximum output power of 100 W
5. Hera grants no warranty when other LED converters as the prescribed converters are used.
6. The connected LED luminaire is dimmable if the human hand or an object will be remained inside the detection range of the IR-sensor. During the dimming procedure the orientation-LED is glowing.
7. Make sure that IR dimmer is not dirty, otherwise its function can be affected.
8. The IR dimmer reacts on short approaches of human hands or objects in a range of at least 5 mm and of about 50 mm (depending on the reflection surface).
9. The IR dimmer has a memory function of the performance before a disconnection from the mains. After reestablish the mains connection the LED luminaires operate in the performance before the power failure.
10. To avoid malfunctions make sure that no objects or areas (e.g. tiles, adjustable shelves, worktops), particularly with white, shining or mirror surfaces, are located with space of 300 mm from the IR switch.

Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.

Reproduction of this document in whole or part is forbidden.

Explanation of the Symbols: <http://www.hera-online.de/en/technical-information.html>