



Somfy Sensorik

Somfy Inside Sensor Box & Sensoren für Somfy Inside Sensor Box

Inside Sensor Box



Für den Anschluss an externe Drucktaster oder Schüsselschalter pro Zone und für bis zu 2 Innentemperatursensoren. In einem animeo IB+ System können bis zu 2 Innensensorboxen verwendet werden.

Artikel-Nr.

animeo IB+ Inside Sensor Box **9 001 614**

Für die Hutschieneninstallation, 12 TE.

Produktvorteile

- Fensterputzer brauchen keinen Zugriff zur PC-Software.
- Innentemperatursensoren ermöglichen die problemlose Erweiterung der Energieeinsparfunktionen des Systems.

Weitere Merkmale

- In einem animeo IB+ System können bis zu 2 Innensensorboxen verwendet werden - unabhängig davon ob 2 Building Controller verwendet werden.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T): 210 x 90 x 61 mm

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: II

Betriebsspannung: 230 V AC

Betriebstemperatur: 0 °C bis +45 °C

Innentemperatursensor



Zur Messung der Innentemperatur.

Artikel-Nr.

Innentemperatursensor **9 008 044**

Technische Daten

Schutzart: IP 40

Leitungsempfehlung: 2 x 0,8 mm²

Gehäuse für Innentemperatursensor



Artikel-Nr.

Gehäuse für Innentemperatursensor **9 008 045**

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T): 75 x 75 x 25 mm